

Ultra Station JUD500

User Manual

Manuel de l'utilisateur

Bedienungsanleitung

Manual del usuario

ユーザー マニュア

使用手冊



Ultra Station

User Manual

Table of Contents

GETTING STARTED	.5
NSTALLATION FOR WINDOWS	.6
Device Driver Installation	.6
Verify Device Driver Installation	.8
Setup The Sound	.9
Device Driver Un-installation1	1
NSTALLATION FOR MAC1	2
Device Driver Installation1	2
Setup The Sound1	5
Verify Device Driver Installation1	6
Device Driver Un-installation1	6
NSTALLATION FOR WORMHOLE	7
GETTING STARTED-MAC1	7
Getting Started-Windows1	8
FUNCTIONS INSTRUCTIONS: WINDOWS 71	9
FUNCTIONS INSTRUCTIONS: WINDOWS XP2	<u>23</u>
FUNCTIONS INSTRUTIONS: MAC	28
FUNCTIONS INSTRUTIONS: WORMHOLE	30
IECHNICAL SUPPORT	39
WARRANTY OF j5 create	39

This intelligent USB 3.0 Laptop Docking Station enables you to add a 2nd monitor instantly via HDMI or VGA connectors. When you need to get things done fast, simply connect your monitor, keyboard, mouse, Ethernet, speakers, microphone and any other USB3.0 / 2.0 peripheral to your laptop with one USB 3.0 cable. Now you can use the Ultra Station's Keyboard / Mouse "Wormhole" functions to drag & drop across two computers for file copying & sharing. It is the perfect solution for expanding your Ultrabook or MacBook ® into a full sized workstation and it increases productivity with its cross-platform multitasking ability.

Required Environments

- ♦ Microsoft Windows 7/XP (32-bit or 64-bit) Compatible
- ♦ Mac OS X 10.6 Snow Leopard /10.7 Lion Compatible
- ♦ Available USB port(USB 3.0 is recommended)
- ♦ Minimum System Requirements
 CPU: Intel 2 core Quad 2.33 GHz
 RAM: 2 GB DDR2
- ♦ iPad: USB connection kit

Note for Video Player:

*Windows XP user: "Windows Media Player" is recommended for video playback *Windows XP user & MAC user: Windows XP & MAC products are not supported by USB 3.0 at this time, therefore we suggest USB 2.0 for 'office application' only; Video Playback is not recommend due to USB 2.0 bandwidth limitations causing limited video performance.

Physical Specifications



Power (1)	
Power Button	Blue Light when power is supplied to the docking station.
Power Mode	Self-powered
Power Adapter	Input: AC 100-240V, 50~60 Hz
	Output: DC 5V/4A

Host (2)				
Upstream Port	USB 3.0 Micro E	3 Female connector		
Cable	USB 3.0 Micro E	3 to Type A		
Hub				
Downstream Port	USB 3.0 Type-	A Female Connecto	or with Battery Charg	je
(3)		A Famala Campada		
(4)	038 3.0 Туре-	A Female Connecto)[
Downstream Port	USB 2.0 Type-	A Female Connecto	or	
Video				
VGA Port (5)	DB 15pin Femo	ale Connector		
HDMI Port(6)	Standard HDM	II Female Connector	r (Include Audio)	
Support Modes	Extended, Mirr Display Rotatic	or, Primary Display on: 0°, 90°, 180°, 270'	0	
Resolutions and	Aspect Ratio	Resolution	Color Depth	
Color Depth		Wide Screen Disp	lay	
	16:9	2048 x 1152	16,32 bits	
	16:10	1920 x 1200	16,32 bits	
	16:9	1920 x 1080	16,32 bits	
	16:10	1680 x 1050	16,32 bits	
	16:9	1600 x 900	16,32 bits	
	16:10	1440 x 900	16,32 bits	
	16:9	1360 x 768	16,32 bits	
	16:10	1280 x 800	16,32 bits	
	15:9	1280 x 768	16,32 bits	
	16:9	1280 x 720	16,32 bits	
		Standard Displa	у	
	4:3	1600 x 1200	16,32 bits	
	4:3	1400 x 1050	16,32 bits	
	5:4	1280 x 1024	16,32 bits	
	4:3	1280 x 960	16,32 bits	
	4:3	1152 x 864	16,32 bits	
	4:3	1024 x 768	16,32 bits	
	4:3	800 x 600	16,32 bits	
Ethernet (9)				
Ethernet Port	10/100 Base-T	Ethernet RJ-45 conn	ector	
Audio				
Microphone(8)	3.5 mm stereo	audio in		

Speaker(7)	3.5 mm stereo audio out
Wormhole Switch(11)
Wormhole port	USB 2.0 mini B Female connector
Cable	USB 2.0, mini B to Type-A (2 meter)
Transfer Rate	Up to 20 Mbps, transfer rate
Physical Specificat	ion
Housing Material	Aluminum
Dimensions	Main body: 386.4(W)x 28.5(H)x22(D) mm
Weight	138g

Package Contents

- ♦Ultra Station (JUD500)
- ♦USB 2.0 cable
- ♦USB 3.0 cable
- ♦ Power Adapter (5V/4A)
- ♦ Driver CD with E-manual
- ♦ Quick Installation Guide

GETTING STARTED

Notes for Before Installation

- ✓ Install the driver completely before inserting the USB cable into your computer
- ✓ Run the setup program as an administrator to avoid errors in installation
- ✓ Connect the VGA or HDMI Cable of Display to the VGA or HDMI port of Ultra Station first before connecting the USB cable to the computer
- ✓ Un-install the previous driver first before installing the latest driver



- Start Device Driver Installation (please refer to your PC system OS installation in next section) *Note: install driver completely before following steps.
- 2. Plug the Power Adapter to Port 1
- 3. Connect USB 3.0 Cable Micro-B connector to Port2 ,type A to host laptop
- 4. Connect HDMI or VGA Cable of Display device to Port 5 or 6
- 5. Connect Ethernet Cable to Port 9
- 6. Connect Audio Cable(audio out, audio in)to Port 7 & 8
- 7. Lay your laptop on the top of the j5 Ultra Station
- 8. Push the "j5" power button
- 9. USB HUB port 3,4,10 are now ready to use
- 10. Connect USB 2.0 Cable Micro-B connector to Port 11, and Type-A connector to the USB port of the second computer. To Start the Wormhole Switch Function ,Please refer to <u>the</u> <u>Installation for Wormhole</u>

INSTALLATION FOR WINDOWS

Device Driver Installation

This section illustrates the simple device driver installation guide for Windows 7-operating system. When your computer is ready to use insert the Driver CD into CD-ROM drive. The setup program should be launched automatically; if it doesn't, go to **"Computer,"** click on your optical drive, and manually run the setup CD. Double Click on **"Setup.exe**" to start. *Make sure the USB cable is unplugged from your PC or Notebook before executing the installation program.

1. The installation page will be launched. To start click on "Install the Latest Driver". Please make sure the network is available or press "Install Driver" to start the installation



2. After pressing the installation option, the InstallShield Wizard will launch, click Next> to continue



- Read the license agreement, check "I accept the terms of the license agreement," click Next >
- After restarting your computer connect the ULTRA STATION USB Cable to your PC or Notebook. The "Installing device driver software" message will pop-up.
- 6. Windows 7:

When the driver software has been installed successfully the message below will appear on your computer.

<u>Windows XP</u> : An icon () will be seen on the lower right toolbar.Driver software was installed successfully when the below message is shown When Install Shield Wizard is complete, select "Yes, I want to restart my computer now." Click Finish to restart.



The Display functions of the **ULTRA STATION** will be activated after the computer restarted. You might see the mirror display is shown on the display device.

Windows 7:

You can modify the corresponding position of each extend display via display settings. Go to "START" \rightarrow "Control Panel" \rightarrow "Appearance and Personalization" \rightarrow "Adjust screen resolution"

%or Right click on the desktop and go
to "Screen Resolution"

When the Screen Resolution Window pops up, you can identify each monitor's number by clicking **"Identify."** You can drag the Monitor to the location you want.



OK Cancel Apply

jector (or press the 💐 key

Windows XP:

You can modify the corresponsive position of each extend display via display settings.

Go to "START" \rightarrow "Control Panel" \rightarrow "Display Properties" \rightarrow "Settings"

When Display Properties windows appears, each monitor"s number can be identified by clicking " **'identify**" Drag the monitor to the location you want.

1	$\langle $	\sim	۰ŧ		•
1	N	\sim	1	⊂	

If your internal graphics card is Dual Display Ports.....

When using one ULTRA STATION

The display device which connected to the 2nd VGA port will be numbered 3rd monitor, the display device which connected to the ULTRA STATION will be numbered 2nd monitor.

Verify Device Driver Installation

The following procedure is for verifying the driver installation status of the ULTRA STATION

Windows 7:

Right Click "My Computer" → "Manager" → "Device Manager" → click "+" sign of "Network adapter" & "Sound, video and game control" & "Universal Serial Bus controllers"



Windows XP:

Right Click "My Computer", "Manager" → "Device Manager" click "+" sign of "Display Adapter" & "Network adapter" & "Sound, video and game controllers" & "Universal Serial Bus controllers"

	? 2
Themes Desktop Screen Saver A	ppearance Settings
Drag the monitor icons to match the pl	hysical arrangement of your monitors.
3	
Display:	
e tradición de la companya de	
1. Plug and Play Monitor on NVIDIA (GeForce 8500 GT 🛛
1. Plug and Play Monitor on NVIDIA (Screen resolution	GeForce 8500 GT
1. Plug and Play Monitor on NVIDIA (Screen resolution Less More	GeForce 8500 GT
1. Plug and Play Monitor on NVIDIA (Screen resolution Less More 1280 by 1024 pixels	GeForce 8500 GT
1. Plug and Play Monitor on NVIDIA (Screen resolution Less More 1280 by 1024 pixels	GeForce 8500 GT
Plug and Play Monitor on NVIDIA (Screen resolution Less More 1280 by 1024 pixels Use this device as the primary more Vindows desktop onto Extend my Windows desktop onto	GeForce 8500 GT
1. Plug and Play Monitor on NVIDIA (Screen resolution Less More 1280 by 1024 pixels Use this device as the primary more Viextend.my Windows desktop onto	GeForce 8500 GT
1. Plug and Play Monitor on NVIDIA (Screen resolution Less More 1280 by 1024 pixels Use this device as the primary more Extend my Windows desktop onto	GeForce 8500 GT
I. Plug and Play Monitor on NVIDIA (Screen resolution Less More 1280 by 1024 pixels Use this device as the miniary monit Extend my Windows desktop anto Identify	GeForce 8500 GT



Setup The Sound

Microsoft's audio system restricts the audio function to one output at a time; therefore, when using the USB HDMI-display Device only one output will receive audio.

The following explains how to set-up and change the default sound output from the display device connected with the USB 3.0 ULTRA STATION.

Windows 7:

 Go to "Control Panel> Hardware and Sound" and select "Changes system sounds"



2. The speaker options are shown below.



 To change the default sound output, use your mouse to right click in the sound options box on your desktop, then select "Test" to choose which speaker you want to use as your default.



Windows XP:

 Go to "Control Panel> Sounds, Speech, and Audio Devices" and select "Changes the speaker settings".



4. Select the Speaker you want and then click "Set Default"



2. The speaker options are shown below.



Note:

A. The speakers are numbered according to the number if USB ports detected by your computer system.

B. The Default sound will output from the ULTRA STATION with the greatest number of USB ports.

3. Select "the Default device" you want, and click "apply". then click "Volume" to choose which speaker you want to use as your default.

] Speaker				
Options Help	-			Default device:
Speaker	Wave	SW Synth	CD Player	MCT USB3.0 Audio (2)
alance:	Balance:	Balance:	Balance:	Volume Advanced
	0 -0 - 4			Sound recording
/olume:	Volume:	Volume:	Volume:	Default device:
	-			USB Advanced Audio Device (3)
10-1 1-1			1 2	Volume Advanced
2 2				MIDI music playback
Mute all	Mute	Mute	Mute	Default device:
MCT USB3.0 Audio (2)	n l	-		Microsoft GS Wavetable SW Synth
	1.0			Volume About
		-		

Device Driver Un-installation

* Unplug the USB Cable of the ULTRA STATION before uninstalling the driver

 Click "Start"→ Control Panel → Programs and Features→ Uninstall or change a program Select j5 ULTRA STATION... Click Uninstall



2. A message will appear confirming that you want to un-install the application. Click 'ok' to continue.



 When the Driver is completely uninstalled, select "Yes, I want to restart my computer now". Click Finish to restart.



INSTALLATION FOR MAC

Device Driver Installation

Installing the device driver enables your computer's operating system to recognize the **ULTRA STATION**. Be sure that you are referring to the appropriate installation procedure before you begin installing.

* Make sure the **USB cable** is **unplugged** from your Mac Desktop or Mac Notebook before executing the setup program.

This section illustrates the device driver installation procedure for a computer running **Snow** Leopard.

15create

1. Insert the Driver CD into the CD-ROM drive ;and run the .dmg file to load drivers in the" mac_install"folder

2. The installation page will be launched; To begin installation click on start " Get Last Driver online", please make sure the networking is available or Press "Install Lan" to start the installation



ultra station

3. Click "Continue" to proceed





4. Click "Agree" to proceed



6. Type in your password and click "OK"



5. Click " Install" to proceed



Installation is processing...This will take a few moments



7. Installation is completed, click "Close"



 After Lan driver installation finished, Choose the OS version you are using and press "Install Driver" to start the installation



9. Click "Continue" to proceed



10. Type in your password and click "OK"



12. Installation is processing...This will take a few moments



11.Click "**Continue Installation**"



13. Click "**Restart**" to complete the software installation



Setup The Sound

Mac audio system restricts the audio function to one output at a time; therefore, when using the USB ULTRA STATION only one output will receive audio.



2. Go to the "System Preferences" and select "Sound"



3. The speaker"Output" options are shown below. You can select a device for sound output by clicking it.

Show All	Sound		Show All	Effacts Output Inplu	٩
Sound Effects	s Output Input		Select a device for sound input:		
Select a device for sound output:	1		Internal microphone	Ruilt_in	
Internal Speakers	Built-in		MCT USB3.0 Audio	USB	
Settings for the selected device: Balance:			Settings for the selected device: Input volume:		(7)
Use audio port for: Sound Outp Output volume: 📹	ut 🔅 Mute me in menu bar	U	Use audio port for: Sound Output volume: 🛋 📻	a Output 🕴 🗘	Mute

Verify Device Driver Installation

The following procedure helps you to verify the driver installation status of USB 3.0 Display Adapter





2. The picture shows the installation process for the Ultra Station



Device Driver Un-installation

- 1. Unplug the USB Cable of ULTRA STATION from the USB port
- 2. To un-installation , please press the "Uninstall Driver" icon



4. Click "Uninstall and restart" to proceed



6. Restart your system.





5. Type in your password to allow uninstallation and click "OK" to proceed

	Type your pass make changes.	word to allow uninstaller to
	Name:	
	Password:	•••••
▶ Details		
2		(Cancel) OK

INSTALLATION FOR WORMHOLE

GETTING STARTED-MAC

 Connect one end of the Wormhole Switch to a standard USB port on one of the two computers. And connect the other end of the Wormhole Switch to a USB port on the second computer.



Tip: You also can change the setting, Go to " System Preferences"-> "Keyboard"-> "change the keyboard Type"







3. After the Wormhole Switch is plugged

in the "**Wormhole**" CDROM icon will appear either on the desktop or on the "**Macintosh HD**". Double click on

icon

the **"Wormhole**"



4. When the **Wormhole Switch** is connected properly the wormhole launch page will be shown.



GETTING STARTED-Windows

 Connect one end of the Wormhole Switch to a standard USB port on one of the two computers. And connect the other end of the Wormhole Switch to a USB port on the second computer.



- 2. The device will automatically start the **Wormhole Switch** software installation on both computers.
- An "AutoPlay" option window may appear. Please click on the option "Run WKMLoader.exe"



Troubleshooting:

If auto-run is not launched, please follow the steps: A. Insure both computers are properly connected to the USB cable.

B. Go to My Computer and double-click the j5

Wormhole Switch icon () to start the application.

- 4. If the "User Account Control" window appears on the screen, Click "Yes" to continue.
- 5. When the Wormhole Switch is connected properly the wormhole launch page will be shown.

FUNCTIONS INSTRUCTIONS: WINDOWS 7

Display ID

Smart Display Device ID Detection

Window 7 OS supports VESA defined DDC/EDID. It will be shown as the **Display** device ID whenever it is attached to the **ULTRA STATION.**





Change the ap	opearance of your displays		
			Detect Identify
Display:	2. LM05		
Resolution:	2. LM05		
Orientation:	Landscape 🔫		
Multiple displays:	Extend these displays 🔹		
🐴 You must sele	ct Apply before making additional cl	hanges.	
Make this my n	nain display		Advanced settin
Connect to a proje	ector (or press the 🞥 key and tap P)		
Make text and oth	er items larger or smaller		

Display Resolution

Fast Access to Display Resolution setting The resolution list will show when moving the cursor on **Display Resolution**. Select the resolution you want for the **ULTRA STATION**.

Default resolution: 1024 x 768 x 32 bit



Display Orientation

The **Orientation** allows you to turn the display device, which is connected to **ULTRA STATION**

w Display •	Screen Resolution	• • • • Search	ontrol Panel
Change the ap	pearance of your displays		
a de la compañía		2	Detect Identify
Display:	2. LM05		
Resolution:	1440 × 900 (recommended) -	1	
Orientation:	Landscape 👻		
Multiple displays:	Portrait		
🔲 Make this my rh	Portrait (flipped)		Advanced settings
Connect to a projec	tor (or press the 👪 key and tap P)		
Make text and other	items larger or smaller		
What display setting	is should I choose?		
		OK Ca	ncel Anoly

Display Mode Extended mode (Default)

This feature allows the display device attached to the **ULTRA STATION** to work as an "extended" display of the onboard screen.

You can adjust the position by clicking "number" of the display first and select "Extend these displays" and click "Apply"

Change the a	ppearance of your displays	
	0 2	Detect
Display: Resolution:	2. LM05	
Orientation:	Landscape 👻	
Multiple displays	Extend these displays	
🔲 Make this my	Show desktop only on 1	Advanced settings

Mirror mode-Duplicate

This feature allows the same contents of on-board screen to be displayed to the screen of **ULTRA STATION**

You can select "Duplicate these displays" and click "Apply"

Note:

The resolution for the secondary and primary displays must be the same when using Mirror Mode (This may be lower than the preferred resolution for the display). Only 2 displays can be mirrored at the same time. Windows 7 OS may have other limitations.

Change the ap	pearance of your display		
		Detect	
Display:	1/2. Multiple Monitors		
Orientation:	Landscape 🔻		
Multiple displays:	Duplicate these displays 🔻		
This is currently yo	ur main display.	Advanced set	tings

Primary mode

When you want to switch the enabled monitor as the main display and extend view to on-board screen.

Choose the "Number" of the main display you want and click on "Make this my main display".

Off mode

You can turn one display on while the other is off

Select "Show desktop only on 1" and the 2nd display will be off

Select "Show desktop only on 2" and the 1st display will be off





Super Utility

A super utility provides more options. You can find the icon on the lower right task bar.



Identify Monitors

When "**Identify Monitors**" is selected, a serial number will be shown at the upper right corner of the display device. You can see the serial number of each display when using the Hotkey function.

Forget Ber		
1 kmass		
0 8 0 10	D	

Multi-Display Control Panel

This unique feature allows a faster and simpler working experience using a multi-display device. A series of Hotkey setting will help you to move quickly from the active window or cursor to the desired display device.

Hotkey List	1		
Name	Hotkey	Window	
Move Active Window To Display01	CTRL + 1	Normal	
Move Active Window To Display02	CTRL + 2	Normal	=
Move Active Window To Display03	CTRL + 3	Normal	
Move Active Window To Display04	CTRL + 4	Normal	
Move Active Window To Display05	CTRL + 5	Normal	
Move Active Window To Display06	CTRL + 6	Normal	
Move Active Window To Display07	CTRL + 7	Normal	
<pre></pre>			
Hotkey Setting	indow and Fullscreen	Арр	ly

%Using Hotkeys

Default setting is Ctrl + Display No.

Click the window you want to move on the task bar to become active and then press Hotkey

%Setting Hotkeys

For example: Move the window to Display02 and automatically enlarge it to a full screen

Choose "Move Active Window to Display02" check "Move Window and Full screen" and click Apply .

Display Setting

Fast access to the system "Display Setting"



Display Location & Fix Position

This function helps you arrange the positions of all the display locations you have set. You will



displayer user.

FUNCTIONS INSTRUCTIONS: WINDOWS XP

You can choose all the functions simply and directly only by clicking on this icon () seen on the lower right toolbar.

Display ID

Smart Display Device ID Detection

The **ULTRA STATION** supports VESA defined DDC/EDID. The utility will show the **display device ID** whenever it is attached to the ULTRA STATION





If there is no display device attached to the **ULTRA STATION**, it will show up as "**Unknown Monitor**." In some cases, the attached display device does not support EDID, in this case the ID will also show up as "**Unknown Monitor**".

Display Resolution

Default Resolution: 1024 x 768x 32 bit The resolution list will show up when you move the cursor over **Display Resolution**. Select the resolution you want.



Display Rotation

The **Display Rotation** allows you to turn the display device, which is a useful function for some rotatable display devices.

There are 4 options available:

0 degree/ 90 degrees/180 degrees/ 270 degrees under the Extended or Primary display mode.



Display Mode

Extended (Default Mode)

A default display mode allows the attached **ULTRA STATION** enabled display device to work as an "Extended" display of the on-board screen.



Mirror Mode

When **Mirror** is selected, the screen of the display device will be the same as the main display, and Display Rotation will be disabled automatically.

You can select either "Horizontal Flip", or "Vertical Flip".



Primary Mode

When **Primary** is selected, the display device will become the main display. The display of the internal graphics card will automatically switch to be the extended display and act as an extension desktop.



Off

When **Off** is selected it will disable the display of the **ULTRA STATION**.



Identify Monitors

When **Identify Monitors** is selected, a serial number will be shown at the upper right corner of the attached display devices.

You can use the Hotkey function to find out the serial number of each display.





Multi-Display Control Panel When Multi-Display Control Panel is

selected, the Multi-Display Control Panel window will pop-up to enable the modification of the Hotkeys.



Name	Hotkey	Window
Move Active Window To Display01	CTRL + 1	Normal
Move Active Window To Display02	CTRL + 2	Normal
Move Active Window To Display03	CTRL + 3	Normal Normal Normal
Return Mouse To Primary	ALT + R ALT + P ALT + E	
Extend Window To Primary		
Extend Window To Desktop		Normal
Call All Window To Primary	ALT + C	Normal
lotkey Setting ALT + Ctrl Move	Window and Fullscree	m Apply

% Using Hotkey



Click the window you want to move on task bar to become active, and then press Hotkey.

% Setting Hotkey

For example: Move window to Display03, and automatically enlarge it to full screen. Choose "**Move Active Window to Display03**", check "**Move Window and Full screen**", and click Apply to make it active.

Display Setting

Fast access to the system "Display Settings"



FUNCTIONS INSTRUTIONS: MAC

Display Resolution

Go to , and then **"System Preferences**

Finder	File	Edit	View
out This	Mac		
ftware Up	odate		
ac OS X Se	oftwar	e	
stem Pref	ierenco	es	
ock			
cent Item	IS		
rce Quit I	Finder	70	C#
ep		7	:#▲
start			
ut Down.			
a Out M	ст	1	10
	Finder bout This ftware Up ac OS X So stem Pref ock cent Item rce Quit I eep start ut Down.	Finder File oout This Mac ftware Update ac OS X Softwar stem Preference ock cent Items rce Quit Finder eep start ut Down a Out MC T	Finder File Edit oout This Mac ftware Update ac OS X Software stem Preferences ock cent Items rce Quit Finder CA eep N start ut Down

Click on the "arrangement" tab, and uncheck "mirror display to un-

window appear on the screen that represents the USB-Display

♦ You can move the menu bar to any display to assign any

Mirror the screen. You will automatically see another

Display Mode

device

From "System Preferences" click on the "Display" tab. You should see this screen.

♦ On this screen, you can adjust the resolution, display mode and color range.

		Q
	Display Arrangement Co	plor
Resolutions:		
640 x 480	1	
800 × 500		
800 × 600		
800 × 600 (stretched)		
1024 × 640		
1024 × 768 (stretched)		
1152 × 720		
1580 × 800	<u>.</u>	
Binhtoes		
Show displays in menu ba	Gather V	Vindows Detect Displays
10	Color J CD	
Show All	Color LCD	Q
= Show All	Color LCD	
Show All	Color LCD Display Arrangement Color	Q
Show All	Color LCD Display Arrangement Color	
Show All Show All To rearrange the displays, drag it To relocate the menu bar, drag it	Color LCD Display Arrangement Color them to the desired position. t to a different display.	
To rearrange the displays, drag to relocate the menu bar, drag is	Color LCD Display Arrangement Color them to the desired position. to a different display.	
To rearrange the displays, drag to relocate the menu bar, drag is	Color LCD Display Arrangement Color them to the desired position. to a different display.	
To rearrange the displays, drag to relocate the menu bar, drag is	Color LCD Display Arrangement Color trem to the desired position. t to a different display.	
To rearrange the displays, drag to the relocate the menu bar, drag to	Color LCD Display Arrangement Color them to the desired position. t to a different display.	
To rearrange the displays, drag to the relocate the menu bar, drag to	Color LCD Display Arrangement Color them to the desired position. t to a different display.	
To rearrange the displays, drag to	Color LCD Display Arrangement Color them to the desired position. t to a different display.	
To rearrange the displays, drag to	Color LCD Display Arrangement Color them to the desired position. t to a different display.	
To rearrange the displays, drag to the relocate the menu bar, drag to	Color LCD Display Arrangement Color them to the desired position. t to a different display.	
To rearrange the displays, drag to relocate the menu bar, drag to relocate the menu bar, drag to menu	Color LCD Display Arrangement Color them to the desired position. t to a different display.	
Show All To rearrange the displays, drag t ro relocate the menu bar, drag it Mirror Displays	Color LCD Display Arrangement Color them to the desired position. t to a different display.	
To rearrange the displays, drag to the relocate the menu bar, drag to the relocate the relocat	Color LCD Display Arrangement Color them to the desired position. t to a different display.	

display to Primary. Show displays in menu bar Cather

If you cannot see the Display window to adjust your secondary monitor resolution, click on the "**Gather Windows**" button.

Windows Arrangement

"Expose & Spaces"

TIP: To simplify using the **USB Display device** click "**show display in menu bar**." You will see the display icon — that you can doubleclick on at any time.

You can arrange Windows on display by

Go to **III**, and then "System Preferences"

From System Preferences click on "Exposé &

Spaces." You should see this screen.



♦ Space

Click "Show Spaces in menu bar." You should see the space number on the menu bar that you can choose any space on the list at any time.





F8: you will see the Space Layout with a single keystroke. You can draw any window to other space.



♦ Exposé

View different windows with a single keystroke.

- F9 : view all open windows
- F10: view windows of the current application only
- F11: show desktop

*For more windows arrangement functions, please see Apple's computer user manual.

FUNCTIONS INSTRUTIONS: WORMHOLE

Keyboard and Mouse Sharing





- Use Mouse to Move Off the Edge of Screen:
 Set "Use mouse move off the edge of screen" with "left side of this pc" in Preferences,, simply move the mouse off the edge of the screen
- Use Mouse Middle Button:
 Click the middle button of the mouse to switch the keyboard and mouse from one

computer to another.

o Hotkey

You can setup the hotkey to activate the control switching. The default hotkey is (Alt+S)

• Switch the Keyboard usage to another computer



Move the mouse cursor to the second computer and open any editing application such as Word, Excel, Power Point, etc. and use the keyboard of the first computer to type the text on the file of the second computer.

Note:

1. Please use a Mouse and Keyboard set. The Keyboard Switch function always follows the mouse cursor of the same computer. When using a USB Mouse or Keyboard that is not a set, it will default to its limited screen switching function mode only.

2. When the keyboard & mouse is under controlled by other computer, you will see the icon ()on the bottom right hand side of the taskbar

Clipboard Sharing

With the **clipboard sharing** feature you can easily edit, copy or paste clipboard content bi-directionally between two computers.



- 1. Open a file and select the content (text/ pictures) you want from the first computer, right click and select "**Copy**".
- 2. Move the cursor to the location of the 2nd computer to place the Content (text/ pictures), and right click and select "**Paste**"

* When receiving clipboard data from another computer, the (¹¹) icon appears at the bottom right hand side of the screen.

File Transferring

A. Drag & Drop

It is an easy and fast way to transfer files between two computers. Just "drag and drop" the file or folder to the other computer.



You can also do the following to transfer files between the two computers.

B. File Shuttle:

1. Once your Windows computer connects to the Android tablet, the **File Shuttle** will launch automatically and you will see the icon (**1**) in the tool bar of Windows

computer.2. The file system of Android tablet will appear in the Windows computer. You will be able to transfer files between the two computers.

	lable			
Name	Type	Total Size	Free Size	
⊜ c	Hard Disk	48.8 GB	22.8 GB	
🔊 D:	CD ROM	2.73 MB	0 bytes	
🖃 E:	Removable Disk	480 MB	20.7 MB	
🖅 F:	Removable Disk	0 bytes	0 bytes	
🖃 G:	Removable Disk	1.38 MB	1.37 MB	
-1		-	_	

C. Copy & Paste:

- 1. Right-click on the files that you want to copy and select Copy
- 2. Move the cursor to the other computer
- 3. Move the cursor to the location that you would like to place the file and Right click, then select **Paste**

D. Hotkeys (Shortcut on Keyboard) :

- 1. Click on the files that you would like to copy, and press the (**Ctrl+C**) Keys from Windows OS computer
- 2. Move the cursor to the other computer
- Move the cursor to the location that you would like to place the files, and press the (Ctrl+V) Keys to paste the copied files to another computer.

Note: Please use the original system hotkey settings on your computer operating system (the keyboard always follows the mouse cursor).

For example, when you would like to copy content from a Mac OS Computer and paste content to Windows OS Computer follow the steps below:

- If you are using <u>a Keyboard for MAC OS</u>, you need to press the "Command+ C" keys and switch the mouse cursor to the Windows OS computer and press the "Control + V" keys to paste the content onto Windows OS.
- Or from a Windows OS to a MAC OS: If you are using <u>a Keyboard for Windows OS</u>, you need to press the "CTRL+C"keys and switch the mouse cursor to Windows OS computer and press "Command+V" keys to paste the content onto a MAC OS.

Keyboard sharing for iPad

This Wormhole Switch also provides a Keyboard sharing for iPad. You can connect a PC and an iPad via the Wormhole Switch and switch the PC's keyboard to work on the iPad. Due to the lack of a USB port on the iPad, you will need a **"USB connection kit"** to connect the Wormhole Switch and other Computer.





Please follow the steps below:

- 1. Connect USB connection kit to iPad connector
- 2. Connect Wormhole Switch to a computer and an iPad
- 3. Press "Alt+S" on computer to switch the usage of Keyboard to iPad
- 4. You can touch the screen on the iPad to the location you want to start.
- 5. Now, you are ready to type on the iPad.

SOFTWARE INSTRUCTIONS

To begin set up, please click Wormhole Switch Utility Icon Function

), found in both Mac OS & Windows System.

MAC OS:



Windows OS:



File Shuttle is a user-friendly and simple operation with a data transmission software interface, which combines high speed transmission with nontechnical requirements. File Shuttle allows you to easily transfer and share data between two computers.
 * For detailed function features, please refer to "the File Shuttle Definition"

 About the Wormhole Switch: Information about the j5 create Wormhole Switch can be found here.

• The Position of Other PC:

You can quickly set up the position of the other computer by using one of the 4 options

(Right/Left/Up/Down)

Disable (Enable) the Keyboard and Mouse Control Temporarily& Disable (Enable) Clipboard Share Temporarily:

You can quickly Disable or Enable sharing option.

If Disabling one of those functions temporarily, the icon (¹) will be shown. If Disabling

both functions temporarily, the icon ($^{\bigcirc}$) will be shown.

• Preference Setup

<u>Others</u>

-Show Connection Information

Un-checking this setting means the launch page will not be shown when you start up the device.

*This option is only available in Mac OS Computers

-Resident This Application

When you choose this setting the Wormhole Switch program automatically sets up every time you plug in the Wormhole device.

-Enable Access for System Hotkey

Choose this setting to activate the Hotkey function.

*This option is only available in Mac OS Computers

-Double Click the System Tray Icon to Turn Sharing On/Off Temporarily

Enable/disable the clipboard sharing and Keyboard and Mouse control functions by

simply double clicking the icon () on the bottom right hand side of the taskbar *This function is only available in Windows OS Computers

-Send Ctrl-Alt-Del to another computer:

This option allows for alternative key options for the [**Ctrl-Alt-Del**] command for the second computer.

*This function is only available when 2 Windows OS Computers are connected.

Check New Update/ Online Update

Check and update the latest version of software for Wormhole.

1. Please make sure your network is available and **Do Not** unplug the Wormhole during the driver update.

2. Remove the Wormhole cable from the slave computer.

3. Select "Check New Update" or "Online Update"

4. After you have finished the installation process, re-plug the Wormhole device into both computers.

• Quit USB Switch / Exit:

The Wormhole device can be uninstalled in the **Confirmation** box

The File Shuttle Definition

A. The bai	r description Computer Icon	Active Ir	nformation	Minimize	Close
The bar—	F	FILE SHUTT	LE NA-PC", 22.8 GB avai	Option	
Guider-	+ 1 0 My	Computer			2
	Name	Түре	Total Size	Free Size	
	⊜ c:	Hard Disk	48.8 GB	22.8 GB	
	🔊 D:	CD ROM	2.73 MB	0 bytes	
	🖃 E:	Removable Disk	480 MB	20.7 MB	
File List —	F:	Removable Disk	0 bytes	0 bytes	
	🚍 G:	Removable Disk	1.38 MB	1.37 MB	
	ग	1			

Simply Drag a file from your computer to here. The file will copy to the destination of another computer.

You can enlarge the window by using the left mouse button and press the title bar to move the whole window.

- **Computer Icon:** it shows the other Computer's desktop image.
- Active Information: It shows the name & space available of the other computer.
- Option

Left click on the Wicon, a pull-down menu will drop down:

1. About File Shuttle

The Version of File Shuttle is shown here.

2. Always on Top:

when you select this option the **File Shuttle window** will always be in the front of all application windows.

3. Open Dock is a convenient tool that allows you collect numerous files needed temperately.

a. Just drag all the files you need to the Dock
FIL The ot	LE SHUTTL	E PC", 22.8 GB available			_201f ndows Mobile.Ink	×
Name	Size	Туре	Date Modified	Nev Nev	v Folder 1	
US STEVEN		Folder	8/10/2010 12:29:19 PM			
S2010update.pptx	165 bytes	Microsoft Office Power	18/26/2010 1:33:29 PM			
CES_201f	184 KB	Local Disk	8/2/2010 4:36:09 PM			
desktop.ini	282 bytes	Configuration settings	8/9/2010 1:30:50 PM			
iTunesSetup.exe	78.0 MB	Application	1/16/2011 1:57:59 PM			
Windows Mobile.Inl	894 bytes	Shortcut	1/16/2011 3:11:07 PM			
New Folder 1		Folder	2011/9/6 18:00:00			
🗀 New Folder 2		Folder	2011/9/6 18:00:45	*		
4				1		-

b. Right click Dock area to choose below action

Copy: Copy the selected files and **Paste** it to the other destination.

<u>Remove from Dock:</u> Use **Remove from Dock** to delete the selected files on the Dock. <u>Select All:</u> Click Select All to select all the files on the Dock, and then copy and paste all the files to the destination

• Minimize

Press 🖃 on the top right hand corner of the Window to minimize the window.

• Exit :

Press it o exit File Shuttle

B. Guider Description



• Previous Files List

Click on the previous file list to return to those files.

- Next Files List
 - Click on the next folder to view the next file list.
- o View

A pull-down menu will drop down by clicking the 🔯 icon on the guider. From here you can quickly select the Disk item & Recent Path Item of the other computer.



• File Destination Path

You can quick select the destination by clicking the path.

• Add Folder

Click on the 🔛 icon to add a new folder and edit the file name.

C. File List Description

Right click on a file from the file list; the drop down menu will appear.

Name	Size	Туре	Date Modified
101MSDCF		Folder	10/9/2010 11:51:10 AM
101MSDCF1	Open	Folder	7/26/2011 10:20:00 PM
칠 2 birthday week	Add To Dock	Folder	7/26/2011 10:21:50 PM
🗀 ces	Copy	Folder	2/23/2011 11:11:24 PM
🗋 New Folder	Paste	Folder	2011/8/5 11:47:18
	Delete		
•			

o Open

Right click the file to select the **Open** option to open the file you wish or double click on the file to open the file faster.

Note: Some execution files, which need supported files such as graphic resources, library, and etc., cannot be executed from the file list on the other computer.

• Add To Dock

Right click on the selected file from the file list and select "Add To Dock" to move the file to the Dock area. You can also drag and drop the file directly to the Dock.

o **Rename**

Right click on the file and select "Rename" to modify the file name.

• Copy/Paste

Right click on the file or folder and select **Copy** on the pull-down menu. Then right click on the selected files in the file list to **Paste** the data to the destination you wish. **Note**: Files cannot be pasted onto the same source and files cannot be copied and pasted onto the same computer.

o **Delete**

Right click on the selected file and choose **Delete** on the pop-up menu.

TROUBLE SHOOTING

If you have any questions about the use of the JUD500 ULTRA STATION, please follow the instructions below. If any further assistance is needed, please visit our website or call j5 create support hotline. Known Issues

- Direct 3D is not supported under XP. It would be supported under Win 7 Aero mode.

General Recommendations

- Incompatibilities exist when using other Video over USB Devices on a single system. Please ensure that all other Video over USB drivers are uninstalled before continuing with j5 create installation.
- Check to make sure that the device is plugged in correctly to the host system.
- Make sure that the USB port that you are using is ULTRA STATION.
- Unplug the USB cable of USB Display device and re-insert it.
- Check to see that the monitor is connected correctly and is powered ON.
- Make sure to restart your computer after the driver installation.
- Try a different USB port and/or computer.
- Unplug all other USB devices from the system.
- Try connecting the USB cable of USB Display device directly to the computer instead of through a hub.
- Reset/refresh/resynchronize your monitor.

Media Playback

- During video playback on all platforms, please do not change the display mode, position or arrangement of the video player window (such as dragging the video player window between the main display and attached display). This may cause the video player to stop playing. We suggest stopping the video playback, moving the window to the USB graphics device attached display and then selecting the video clip to start playing.
- Cursor movement is slower when the mouse hovers on the video region of the Flash player,
- Downsizing your screen landscape lower than 50 % will help smooth out Jerky video playback for videos running in Full Screen Mode,.
- You may experience poor video performance on USB graphics devices with low spec PC systems.
- Video rendering using hardware overlays is supported.
- Some DVD playback software packages do not support playing on a second display adapter of any kind. You may try to open the media player in the secondary display first before you start playing the DVD.
- Your PC may lack certain media codec to support the playback of certain video formats. Please use the link below to install license free media codec.
 - K-Lite: http://www.free-codecs.com/download/K_Lite_Codec_Pack.htm
- Video/Media players have different decoding capabilities under different display modes. For better
 performance watching DVDs or certain video formats on the attached USB graphics display attached, it is
 recommended to use the following license free software:

Media Player Classic: <u>http://sourceforge.net/projects/guliverkli/</u>

Others

- Some graphics card, i.e. Intel, prevents other secondary graphics chipset from being set as the primary card. As the result of this, *primary mode* might not work or the display maybe disabled.
- If you have problems during the boot up process, start your computer in Safe Mode and uninstall the driver. Hold the CTRL key until the Windows startup menu appears and select Safe Mode.
- To verify the driver version that you installed, please click "Control Panel" → "Add or Remove Programs" to check the program: USB Display Device (Trigger 2) 9.xx.xxx.0159 (the number means the driver version).Some limitation exists in different media player on file format support. We enclose our compliance test result in the tables according to different operating system, main system graphics card/chipset, media players, and the supported media format. It will be updated periodically with new version of media players or our latest driver.

TECHNICAL SUPPORT

If you have any issue using this product please follow instruction below before returning this product to the store.

1. The User Manual

It contains the detail instruction and troubleshooting section. Many common issues can be easily resolved by reading the user manual.

2. Online Support

Please visit the j5 create website (www.j5create.com) to find the latest software for your device. If you are still experiencing the same issue, you can submit a description of your problem via email <u>service@j5create.com</u>. Our j5 create technical service support team will reply to you within the next 24 business hours.

3. Telephone Support Please feel free to call us at 888-689-4088 and one of our support technicians will be happy to assist you

Customer Service: Toll free number: 888-988-0488 Technical Support: Toll free number: 888-689-4088

Email: service@j5create.com

Please contact **Technical Support** during business hours. 10:00AM-6:00PM E.S.T Monday- Friday for further assistance.

WARRANTY OF j5 create

j5 create offers a limited 2-year warranty. User's wear & tear damage is not included.

The user shall call or email **j5 create** customer service with defect information of the product and obtain a return authorization number.

Users are responsible for one way return freight cost and we will take care of one way freight back.

In order to obtain a return authorization, user should have the following information handy when calling or emailing the service team:

- (i) a copy of original purchase invoice to verify your warranty
- (ii) a product serial number
- (iii) a description of the problem
- (iv) a return Material authorization number
- (v) customer's Name, address, and telephone number

j5 create does not warrant that the operation of the product will be uninterrupted or error-free. **j5 create** is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the product's use. This warranty does not apply to:(a) consumable parts, unless damage has occurred due to a defect in materials or workmanship; (b) cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents ,and

broken plastic on ports; (c) damage caused by use with non-**j5 create** products; (d) damage cause by natural disasters (flood, fire, earthquake, lighting strike, typhoon etc.,)(e) damage caused by human misuse(lost, accident, abuse, misuse or other external causes) (f) damage caused by operating the product outside the permitted or intended uses described by **j5 create**; (g) damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of **j5 create** or a **j5 create** Authorized Service Provider; (h) a product or part that has been modified to alter functionality or capability without the written permission of **j5 create**; or (i) if any **j5 create** serial number on the product has been removed or defaced.

If such a situation occurs, **j5 create** will calculate the cost of materials and repair for your reference.

This warranty is given by **j5 create** in lieu of any other warranties express or implied.

REGULATORY COMPLIANCE

FCC

This equipment has been tested and found to comply with FCC Part 15 Subpart B § 15.109/15.107 Class B. Operation is subject to the following two conditions:

• This device may not cause harmful interference

• This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CE

This equipment is in compliance with the requirements of the following regulations:

EN 55022 Class B (2006),

EN 55024 (1998+A1:2001+ A2:2003), (IEC/EN 61000-4-2 (1995+A1:1998+A2:2001)/-3(2006) C-Tick

This equipment is in compliance with the requirements of the following regulations: EN 55022 (2006) Class B, AS/NZS CISPR22 © IEC: 2005.

VCCI

This equipment is in compliance with the requirements of the following regulations: CISPR22 @ IEC: 2005

Disclaimer

Information in this document is subject to change without notice. The manufacturer does not make any representations or warranties (implied or otherwise) regarding the accuracy and completeness of this document and shall in no event be liable for any loss of profit or any commercial damage, including but not limited to special, incidental, consequential, or other damage. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or information recording and retrieval systems without the expressed written permission of the manufacture



Ultra Station

Manuel de l'utilisateur

Table of Contents

Environnements requis	3
MISE EN ROUTE	. 5
NSTALLATION POUR WINDOWS	. 6
Installation du pilote	. 6
Vérification de l'installation du pilote	9
Régler le son	10
Désinstallation du pilote	12
NSTALLATION POUR MAC	12
Installation du pilote	12
Régler le son	15
Vérification de l'installation du pilote	15
Désinstallation du pilote	16
NSTALLATION POUR WORMHOLE	16
NSTRUCTIONS SUR LES FONCTIONS: WINDOWS XP	23
NSTRUCTIONS SUR LES FONCTIONS: MAC	27
NSTRUCTIONS SUR LES FONCTIONS: WORMHOLE	29
DEPANNAGE	37
SUPPORT TECHNIQUE	39
GARANTIE DE j5 create	39

Cette Ultrastation est une station d'accueil USB3.0 intelligente pour ordinateurs portables, qui offre une foule d'options de connectivité pour ultrabooks, ordinateurs portables et Macbooks. En plus de permettre de connecter un second moniteur au moyen de connecteurs HDMI ou VGA avec une résolution allant jusqu'à 2048 x 1152, l'Ultrastation est équipée de connexions Ethernet, haut-parleurs, microphone et d'autres périphériques USB 2.0 et 3.0. L'Ultrastation contient également la solution de technologie Wormhole de j5create pour la copie et le partage de fichiers entre deux ordinateurs par simple glisser-déposer. La connexion de deux ordinateurs avec un seul câble USB3.0, est la solution idéale pour l'expansion de votre Ultrabook ou Macbook en un poste de travail complet. Augmentez votre productivité avec le multitâche multiplate-forme.

Environnements requis

- ♦ Compatible Microsoft Windows 7, XP (32 bits ou 64 bits)
- ♦ Compatible Mac OS X 10.6 Snow Leopard /10.7 Lion
- ♦ Un Port USB disponible (USB 3.0 est recommandé)
- ♦ Configuration minimale requise
- ♦ CPU: Intel 2 core Quad 2.33 GHz RAM: 2 Go DDR2-
- ♦ iPad: Kit de connexion USB

Note pour Lecteur vidéo:

*Windows XP utilisateur : "Windows Media Player" est recommandé pour lire la vidéo

* Windows XP utilisateur& MAC utilisateur: produits MAC & Windows XP ne prend pas en charge l'USB 3.0 en ce moment, donc nous vous suggérons USB 2.0 pour « l'application de bureau » seulement. Le Jeu Vidéo Retour n'est pas recommandé à cause de la bande passante USB 2.0 qui limite la vidéo.

Caractéristiques physiques



Alimentation(1)	
Bouton	Bleu claire lorsque la station d'accueil est alimentée.
d'alimentation	
Mode	Auto-alimenté
d'alimentation	
Adaptateur	Entrée: 100-240V CA, 50~60 Hz

d'alimentation	Sortie: 5V/4A (CC			
Host (2)					
Upstream Port	Port USB 3.0 (c	onnecteur femelle N	Aicro B)		
Câble	USB 3.0 (Type /	A vers Mini-B)			
Concentrateur					
Port en aval (3)	Connecteur fe batterie	emelle USB3.0 Type-A	avec charge de la	I	
Port en aval (4)	Connecteur fe	emelle USB 3.0 Type-/	4		
Port en aval (10)	Connecteur fe	emelle USB 2.0 Type-/	٩		
Vidéo					
Port VGA (5)	Connecteur femelle DB 15 broches				
Port HDMI (6)	Connecteur fe	emelle HDMI (Inclus	'audio)		
Prend en charge	Affichage éte	ndu, Miroir, Principal			
les modes	Rotation de l'a	affichage: 0°, 90°, 180)°, 270°		
Résolutions et	Format de	Résolution	Profondeur des		
profondeur des	l'image	Kesolonon	couleurs		
couleurs		Écran large			
	16:9	2048 x 1152	16,32 bits		
	16:10	1920 x 1200	16,32 bits		
	16:9	1920 x 1080	16,32 bits		
	16:10	1680 x 1050	16,32 bits		
	16:9	1600 x 900	16,32 bits		
	16:10	1440 x 900	16,32 bits		
	16:9	1360 x 768	16,32 bits		
	16:10	1280 x 800	16,32 bits		
	15:9	1280 x 768	16,32 bits		
	16:9	1280 x 720	16,32 bits		
		Affichage standa	Ird		
	4:3	1600 x 1200	16,32 bits		
	4:3	1400 x 1050	16,32 bits		
	5:4	1280 x 1024	16,32 bits		
	4:3	1280 x 960	16,32 bits		
	4:3	1152 x 864	16,32 bits		

	4:3	1024 x 768	16,32 bits	
	4:3	800 x 600	16,32 bits	
Ethernet (9)				
Port Ethernet	Connecteur E	thernet RJ-45 10/100	Base-T	
Audio				
Micro (8)	Entrée audio stéréo 3,5 mm			
Haut-parleur (7)	Sortie audio stéréo 3,5 mm			
Wormhole Switch(11)			
Port Wormhole	Connecteur femelle USB 2.0 Mini-B			
Câble	USB 2,0, mini B vers A, 2 mètres			
Vitesse de	Jusqu'à 20 MB	its/s, vitesse de transf	ert	
transfert				
Caractéristiques pl	nysiques			
Matériau du	Aluminium			
boîtier				
Dimensions	Environ 386,4 (l) x 28,5 (H) x 22 (P) n	nm	
Poids	Environ138 g			

Contenu de l'emballage

- ♦Ultra Station (JUD500)
- ♦Câble USB 2.0
- ♦Câble USB 3.0
- \diamond Adaptateur d'alimentation (5V/4A)
- ♦ CD de pilotes avec E-manuel
- \diamond Guide d'installation rapide

MISE EN ROUTE

Remarques avant l'installation

- ✓ Installez entièrement le pilote avant d'insérer le câble USB dans votre ordinateur
- Exécutez le programme d'installation en tant qu'administrateur pour éviter des erreurs d'installation
- Connectez d'abord le câble HDMI ou VGA du dispositif d'affichage au port HdDMI/VGA de la Ultra Station avant de connecter le câble USB à l'ordinateur
- ✓ Désinstallez le pilote précédent avant d'installer le dernier pilote



- Lancez l'installation du pilote (veuillez vous référer à l'installation du système d'exploitation de votre PC dans la section suivante)
 * Remarque: Effectuez l'installation complète du pilote avant de passer aux étapes suivantes.
- 2. Branchez l'adaptateur sur le Port 1
- 3. Connectez le connecteur du câble USB 3.0 Micro-B au Port2, connecteur de Type-A à l'ordinateur portable hôte
- 4. Connectez le câble HDMI ouVGA du dispositif d'affichage au Port 5 ou 6
- 5. Connectez le câble Ethernet au Port 9
- 6. Connectez le câble audio (sortie audio, entrée audio) au Ports 8 et 9
- 7. Posez votre ordinateur portable sur la Ultra Station
- 8. Appuyez sur le bouton d'alimentation « j5 »
- 9. Les ports 3,4,10 HUB USB sont maintenant prêts à l'emploi
- 10.Raccordez le connecteur Micro-B du câble USB 2.0 au Port 11, et le connecteur de Type-A au port USB du deuxième ordinateur. Pour démarrer la fonction Wormhole Switch, veuillez vous référer à <u>l'installation pour Wormhole</u>

INSTALLATION POUR WINDOWS

Installation du pilote

Cette section illustre l'installation simple du pilote pour le système d'exploitation Windows 7. Lorsque votre ordinateur est prêt à être utilisé insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD. Le programme d'installation doit se lancer automatiquement, s'il ne démarre pas, allez dans **« Ordinateur, »** cliquez sur votre lecteur optique, et lancez manuellement le CD d'installation. Double-cliquez sur **« Setup.exe** » pour démarrer.

* Assurez-vous que le câble USB est débranché de votre PC ou de l'ordinateur portable avant d'exécuter le programme d'installation.

 La page d'installation sera lancée. Pour commencer installation, cliquez sur "Installer le dernier pilote". Assurezvous que le réseau est disponible appuyez sur "Installer le pilote" pour démarrer l'installation



- Lisez le contrat de licence et cochez la case «J'accepte les termes du contrat de licence.» Cliquez sur Suivant > pour l'accepter et continuer.
- Après le redémarrage de votre ordinateur connectez le câble USB de la Ultra Station à votre PC ou votre ordinateur portable. Le message « Installation du pilote » apparaîtra.

6. <u>Windows 7:</u>

Lorsque le pilote a été installé avec succès le message ci-dessous apparaîtra sur votre ordinateur.

16	

<u>Windows XP</u> : Une icône () apparaîtra sur la barre d'outils inférieure droite. Les images du message ci-dessous montrent que le pilote est correctement installé. Après avoir appuyé sur l'option d'installation, l'assistant d'installation va se lancer, cliquez sur Suivant> pour continuer



 Lorsque l'assistant d'installation est terminé, sélectionnez «Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant.» Cliquez sur Terminer pour redémarrer.



The Display functions of the **ULTRA STATION** will be activated after the computer restarted. You might see the mirror display is shown on the display device.

Windows 7:

Vous pouvez modifier la position correspondante de chaque extension d'affichage via les paramètres d'affichage. Allez à « DEMARRER » → « Panneau de configuration » → « Apparence et personnalisation » → « Modifier la résolution de l'écran »

» ou faites un clic droit sur le bureau et allez
 à « Résolution de l'écran »

Lorsque la fenêtre Résolution de l'écran apparaît, vous pouvez identifier le numéro de chaque moniteur en cliquant sur **« Identifier. »** Vous pouvez faire glisser le moniteur à l'endroit désiré.

Windows XP:

Vous pouvez modifier la position correspondante de chaque extension d'affichage via les paramètres d'affichage. Allez à «DEMARRER» \rightarrow «Panneau de configuration» \rightarrow «Apparence et personnalisation» \rightarrow «Propriétés d'affichage» \rightarrow «Paramètres»

Lorsque la fenêtre Propriétés d'affichage apparaît, chaque numéro de moniteur peut être identifié en cliquant sur **«Identifier»**

Faites glisser le moniteur à la position désirée.

Remarque:

Si votre carte graphique interne est à double ports d'affichage

Lors de l'utilisation d'un ULTRA STATION

Le dispositif d'affichage connecté au 2^{ème} port HDMI sera numéroté 3^{ème} moniteur, le dispositif d'affichage connecté à l'**ULTRA STATION** sera numéroté 2^{ème} moniteur.





Vérification de l'installation du pilote

La procédure suivante sert à vérifier l'état de l'installation du pilote de la ULTRA STATION

Windows 7:

Faites un clic droit sur « Poste de travail » → « Gérer » → « Gestionnaire de périphériques » → cliquez sur le signe « + » de « Cartes réseau » et « Contrôleurs audio, vidéo et jeu » et « Contrôleurs de bus USB »



Windows XP:

Faites un clic droit sur «**Poste de travail**» «**Gérer**» **«Gestionnaire de périphériques»** cliquez sur le signe **«+»** de **«Cartes graphiques» et «Contrôleurs audio, vidéo et jeu» et «Contrôleurs de bus USB**»



<u>Régler le son</u>

Le système audio de Microsoft restreint la fonction audio à une sortie à la fois; donc, lorsque vous utilisez l' dispositif USB HDMI multi-affichage, seule une sortie recevra l'audio.

Ce qui suit explique comment installer et changer la sortie audio par défaut du dispositif d'affichage connecté à l'ULTRA STATION .

Windows 7:

 Allez à «Panneau de configuration> Sons et périphériques audio» et sélectionnez «Modifier les sons du système»



 Pour changer la sortie son par défaut, avec votre souris faites un clic droit dans les boîtes d'options de sons sur votre bureau, puis sélectionnez «Test» pour choisir le haut-parleur que vous souhaitez utiliser par défaut.



2. Les options de haut-parleur sont indiquées ci-dessous.



4. Sélectionnez le haut-parleur désiré et cliquez sur «Par défaut»



Windows XP:

 Allez à «Panneau de configuration> Sons et périphériques audio» et sélectionnez «Modifier les paramètres des hautparleurs».



2. Les options de haut-parleur sont indiquées ci-dessous.

/oiume	Sounds Addio Voice Hardware
Sound p	
O,	
~	MLT USB3.U Audio
	Musi USB3.0 Audio Realtek AC97 Audio
_	
Sound r	ecording
P	Default device:
18	MCT USB3.0 Audio
	Volume Advanced
MIDI mu	usic playback
	Default device:
min	Microsoft GS Wavetable SW Synth
	Volume About
	a later and the second
Liee or	nly default devices

Remarque:

- A. Les haut-parleurs sont numérotés en fonction du nombre de ports USB détectés par votre ordinateur.
- B. Le son par défaut sera émis par l'ULTRA STATION avec le plus grand nombre de ports USB.
- 3. Sélectionnez «le Périphérique par défaut» désiré, et cliquez sur «Appliquer». puis cliquez sur « Volume» pour choisir le haut-parleur que vous souhaitez utiliser par défaut.

Speaker				
Options Help				Default device:
Speaker	Wave	SW Synth	CD Player	MCT USB3.0 Audio (2)
Balance:	Balance:	Balance:	Balance:	Volume Advanced
(olume:	Volume	Volume:	Volume:	Sound recording
- -		-C	- C-	USB Advanced Audio Device (3)
-				Volume Advanced
2 2	÷ =		1.1	MIDI music playback
Mute all	Mute	Mute	Mute	Default device:
MCT USB3.0 Audio (2)				Microsoft GS Wavetable SW Synth
	100	-	- 10	Volume About
				I Leo only default devises

Désinstallation du pilote

* Débranchez le câble USB de la ULTRA STATION avant de désinstaller le pilote

 Cliquez sur « Démarrer » → Panneau de configuration → Programmes et fonctionnalités → Désinstaller ou modifier un programme Sélectionnez j5 NEWPORT STATION... Cliquez sur Désinstaller

Control Panel Home View installed updates Turn Windows features on or	Uninstall or change a program To uninstall a program, select it from the list and then	click Uninstall, Change, or Repair	
off	Organize • Uninstall		
	Name	Publisher	Installed On
	Adobe Flash Player 10 ActiveX	Adobe Systems Incorporated	2/22/2011
	Adobe Reader X - Chinese Traditional	Adobe Systems Incorporated	2/22/2011
	Avira AntiVir Personal - Free Antivirus	Avira GmbH	2/22/2011
	5 NEWPORT STATION 11.02.0131.3182	ßcreate	3/2/2011
	Microsoft Office Standard 2007	Microsoft Corporation	2/22/2011
	Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.3	Microsoft Corporation	2/22/2011
	NVIDIA 3D Vision Driver 266.58	NVIDIA Corporation	2/22/2011
	NVIDIA Graphics Driver 266.58	NVIDIA Corporation	2/22/2011
	NVIDIA PhysX System Software 9.10.0514	NVIDIA Corporation	2/22/2011
	System Requirements Lab		2/22/2011
			A. 14 A 14

 Quand le pilote est complètement désinstallé, sélectionnez « Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant ». Cliquez sur Terminer pour redémarrer. Un message apparaîtra confirmant que vous souhaitez désinstaller l'application. Cliquez sur « OK » pour continuer.



	Uninstall Complete InstatSheld Wicard has installed venostalling & NEWFORT STATION. To complete the venositulation, you insult installed your computer With a linear to install my computer nom With a linear my computer hole. Remover any shells from their driver, and then clock Friefs to complete setup.
Immellia Id.	(Back Finish Carool

INSTALLATION POUR MAC

Installation du pilote

L'installation du pilote permet au système d'exploitation de votre ordinateur de reconnaître la **Newport Station**. Assurez-vous que vous utilisez la procédure d'installation appropriée avant de commencer l'installation.

* Assurez-vous que le **câble USB** est **débranché** de votre ordinateur de bureau Mac ou votre ordinateur portable Mac avant d'exécuter le programme d'installation.

Cette section illustre la procédure d'installation du pilote pour un ordinateur fonctionnant sous **Snow Leopard.**

- Insérez le CD de pilotes dans le lecteur de CD-ROM; et exécutez le fichier .dmg pour charger les pilotes dans le dossier « mac_install »
- 2. La page d'installation sera lancée. Pour commencer installation, cliquez sur "Installer le dernier pilote". Assurezvous que le réseau est disponible ou appuyez sur "Installer le LAN pilote" pour démarrer l'installation

3. Cliquez sur «Continuer» pour continuer



4. Cliquez sur « Accepter » pour continuer



6. Tapez votre mot de passe et cliquez sur « OK »







5. Cliquez sur « Installer » pour continuer



Installation en cours... Cela va prendre quelques instants



7. L'installation est terminée, cliquez sur « Fermer »



8. Une fois que l'installation du pilote Lan est terminée, Assurez-vous que le réseau est disponible ou Choisissez la version OS que vous utilisez appuyez sur "Installer le pilote" pour démarrer l'installation



9. Cliquez sur « Continuer » pour continuer



10. Tapez votre mot de passe et cliquez sur 11. Cliquez sur « Continuer l'installation » « OK »



quelques instants







12. Installation en cours... Cela va prendre 13. Cliquez sur « Redémarrer » pour terminer l'installation du logiciel



Régler le son

Le système audio de Mac restreint la fonction audio à une sortie à la fois; donc, lorsque vous utilisez l' USB ULTRA STATION, seule une sortie recevra l'audio.

système»

3 F	inder	File	Edit	View
Abou	t This	Mac		
Softv	vare Up	odate		
Mac	OS X S	oftwar	e	
Syste	m Pref	erence	2S	
Dock				
Rece	nt Item	IS		•
Force	Quit I	Finder	70	C #
Sleep			7	:∺≜
Resta	art			
Shut	Down.			
Log	Dut M	ст	0	жQ

2. Allez à «Préférences système» et sélectionnez «Son»



3. Les options de «Sortie» de haut-parleur sont indiquées ci-dessous. Vous pouvez sélectionner un périphérique de sortie audio en cliquant dessus.



	and a second sec	
Select a device for sound i	input:	
Name Internal microphone	Type Built-in	
MCT USB3.0 Audio	USB	
Input volume	¥	C
Use audio port fo	r. Sound Output :	

Vérification de l'installation du pilote

La procédure suivante vous permet de vérifier l'état de l'installation du pilote de l'Ultra Station



2. L'image ci-dessous montre le processus d'installation pour un Ultra Station

Hardware	USB Device Tree	
ATA Audio (Built In) Bluetooth Card Reader Diagnostics Disc Burning Ethernet Cards Fibre Channel FireWire Graphics/Displays Hardware RAID Memory	 USB Bus BRCM2046 Hub Bluetooth USB H IR Receiver Apple Internal Keyi USB Bus USB High-Speed Bus Internal Memory Cc. USB High-Speed Bus MCT USB3.0 Extern Built-in ISight 	ost Controller board / Trackpad ard Reader al Graphics Device (HDMI)
PCI Cards Parallel SCSI Power Printers SAS Serial-ATA Thunderbolt USB Network	MCT USB3.0 External G Product ID: Vendor ID: Version: Speed: Manufacturer: Location ID: Current Available (mA):	raphics Device (HDMI): 0x5800 0x0711 (Magic Control Technology Corp. 10.10 Up to 480 Mb/sec MCT Corp. 0x24100000 / 3 500

Désinstallation du pilote

- 1. Débranchez le câble USB de la ULTRA STATION du port USB
- 2. Pour la désinstallation, appuyez sur l'icône "Désinstaller le pilote"



3. Cliquez sur «Ouvrin» pour continuer



4. Cliquez sur «Désinstaller et redémarrer» pour continuer

	countinue it?
2	This operation will restart your system. Do you uninstall the 'USBVGA Driver'?
~	
	cancel uninstall and resta

6. Redémarrez votre système





(Cancel) OK

5. Tapez votre mot de passe afin de

INSTALLATION POUR WORMHOLE MISE EN ROUTE -MAC

Details

 Connectez une extrémité du Wormhole Switch à un port USB standard sur l'un des deux ordinateurs.Branchez l'autre extrémité du Wormhole Switch à un port USB sur le second ordinateur.



 Lorsque vous connectez d'abord le commutateur Wormhole Switch à l'ordinateur MAC, une fenêtre pop up affiche, "Assistant de configuration du clavier'' suivez les étapes pour sélectionner le type de clavier.
 Astuce : Vous pouvez également modifier le paramètre, allez dans « Préférences système »-> « Clavier »->





3. Après avoir branché le commutateur



Double cliquez sur l'icone "Wormhole Switch ".



4. Lorsque l'interrupteur Wormhole Switch est connecté correctement, la page de lancement Wormhole Switch s'affiche



MISE EN ROUTE-Windows

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer le j5 Wormhole Switch:

- 1. Connectez une extrémité du Wormhole Switch à un port USB standard sur l'un des deux ordinateurs.Branchez l'autre extrémité du Wormhole Switch à un port USB sur le second ordinateur.
- 2. L'appareil démarrera automatiquement l'installation du logiciel Wormhole Switch sur les deux ordinateurs
- 3. La fenêtre « Exécution automatique » peut s'ouvrir. Cliquez sur l'option « Exécuter WKMLoader.exe »

Dépannage:

Si l'exécution automatique n'est pas lancée, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour démarrer l'application i5 Wormhole Switch: A. Vérifiez que chaque connecteur sur le câble USB est correctement inséré sur vos deux ordinateurs.

B. Allez dans Poste de travail et double-cliquez

sur l'icône du j5 Wormhole Switch pour lancer l'application (⁽⁾). Voir l'image ci-dessous.

- 4. Si la fenêtre « Contrôle de compte utilisateur » apparaît à l'écran, cliquez sur "Oui" pour continuer.
- 5. Lorsque l'interrupteur est correctement



O AutoPlay

CD Drive (G:) Wormhole

Always do this for software and games: Install or run program from your media

ublished by Magic Control Technology Co

Run WKMLoader.exe





Wormhole Switch	43	c	
The connection has been made! You now.	are ready to us	e	
To change the settings, please click	here.		
EN 🛃	0 () 🛱 🌗	11:24 AM

INSTRUCTIONS SUR LES FONCTIONS: WINDOWS 7

ID de l'affichage

Détection intelligente de l'ID du dispositif d'affichage

Le SE Windows 7 prend en charge DDC/EDID VESA. Il sera affiché comme l'**ID du dispositif d'affichage** chaque fois qu'il est raccordé à l' **ULTRA STATION**.



Résolution d'affichage

Accès rapide au paramétrage de Résolution d'affichage

La liste des résolutions s'affichera lorsque vous déplacez le curseur sur **Résolution d'affichage**. Sélectionnez la résolution souhaitée pour l' **ULTRA STATION**.

Résolution par défaut: 1024 x 768 x 32 bits



Orientation de l'affichage

L'**Orientation** vous permet d'activer le dispositif d'affichage, qui est connecté à l'**ULTRA STATION**



Mode d'affichage

Mode Etendu (Par défaut)

Cette fonctionnalité permet au dispositif d'affichage connecté à **l' ULTRA STATION** de fonctionner comme un affichage «étendue» de l'écran de bord.

Vous pouvez ajuster la position en cliquant d'abord sur **«numéro»** de l'affichage et sélectionnez **«Etendre ces affichages»** et cliquez sur **«Appliquer»**

Mode miroir-Dupliquer

Cette fonctionnalité permet d'afficher le contenu de l'écran de bord sur l'écran de l'**ULTRA STATION**

Vous pouvez sélectionner «Dupliquer ces écrans» et cliquez sur «Appliquer»

<u>Remarque pour le système</u> <u>d'exploitation Windows 7 (en mode</u> <u>Miroir):</u>

La résolution des affichages secondaire et principal doit être la même lorsque vous utilisez le mode Miroir (Celle-ci peut être inférieure à la résolution préférée pour l'affichage). Seuls 2 affichages peuvent être mis en miroir





simultanément. Le système d'exploitation Windows 7 peut avoir d'autres limites.

Mode principal

Lorsque vous voulez basculer le moniteur activé comme affichage principal et étendre la visualisation à l'écran de bord.

Choisissez le **«Numéro»** de l'affichage principal que vous voulez voir attribuer et cochez **«En faire mon affichage principal».**

Mode Désactivé

Pour désactiver l'un des affichages: Sélectionnez «Afficher le bureau seulement sur 1» et le 2^{ème} affichage sera désactivé Sélectionnez «Afficher le bureau seulement sur 2» et le 1^{er} affichage sera désactivé

Super Utilitaire

Un super utilitaire offre davantage d'options, l'icône se trouve sur la barre des tâches en bas à droite



Identifier les Moniteurs

Lorsque **«Identifier les moniteurs»** est sélectionné, un numéro de série s'affiche dans le coin supérieur droit des dispositifs d'affichage. Vous pouvez voir le numéro de série de chaque affichage lorsque vous utilisez la fonction de raccourci clavier.



Panneau de contrôle multi-affichages

Cette caractéristique unique offre une expérience de travail plus simple pour les environnements multi-écran. Une série de réglage de raccourcis clavier aide à se déplacer rapidement entre les dispositifs d'affichage souhaités.

houcy List			_
Name	Hotkey	Window	
Move Active Window To Display01	CTRL + 1	Normal	
Move Active Window To Display02	CTRL + 2	Normal	1
Move Active Window To Display03	CTRL + 3	Normal	
Move Active Window To Display04	CTRL + 4	Normal	
Move Active Window To Display05	CTRL + 5	Normal	
Move Active Window To Display06	CTRL + 6	Normal	
Move Active Window To Display07	CTRL + 7	Normal	
			+
Hotkey Setting			_
ALT + Ctrl Move Wi	indow and Fullscreen	Ap	ply

%Utilisation des raccourcis clavier

Le réglage par défaut est Ctrl + N° d'affichage.

Cliquez sur la fenêtre que vous souhaitez déplacer sur la barre des tâches pour la rendre active et appuyez sur Raccourci clavier

%Paramétrer les Raccourcis clavier

Par exemple: Déplacez la fenêtre sur Affichage03, et agrandissez-la automatiquement en plein écran.

Choisissez «Déplacez la fenêtre active sur Affichage03», cochez «Déplacer la fenêtre et plein écran», et cliquez sur Appliquer

Paramétrage de l'affichage

Accès rapide au système **«Paramètres** d'affichage»



Position fixe

Cette fonction vous aide à organiser les positions de tous les emplacements d'affichage que vous avez définis dans Affichage > Résolution de l'écran Après «**Paramétrage de**

l'emplacement de l'affichage», Cochez

Fixed Position

dans cette fonction.

Tous les emplacements d'affichage seront fixés. C'est l'idéal pour l'utilisateur de multiaffichages.

INSTRUCTIONS SUR LES FONCTIONS: WINDOWS XP

Vous pouvez choisir toutes les fonctions simplement et directement en cliquant sur cette icône () visible sur la barre d'outils dans le coin inférieur droit.

ID de l'affichage

Détection intelligente de l'ID du dispositif d'affichage

L' **ULTRA STATION** prend en charge DDC/EDID défini par VESA. L'utilitaire affichera l'**ID du dispositif d'affichage** chaque fois qu'il est connecté à l' ULTRA STATION



S'il n'y a pas de périphérique d'affichage connecté à l' **ULTRA STATION**, l'ID s'affichera comme «**Moniteur inconnu.**» Si le dispositif d'affichage ne prend pas en charge EDID, l'ID sera également définie en tant que «**Moniteur inconnu**.»

<u>Display Resolution</u> Résolution par défaut: 1024 x 768 x 32 bits

La liste des résolutions apparaîtra lorsque vous déplacez le curseur sur **Résolution d'affichage**. Sélectionnez la résolution souhaitée.



Rotation de l'affichage

La **Rotation de l'affichage** vous permet de tourner le dispositif d'affichage, qui est connecté à l'**ULTRA STATION**. C'est une fonction utile pour certains dispositifs d'affichage rotatifs.

Il y a 4 options disponibles:

0 degré / 90 degrés / 180 degrés / 270 degrés sous le mode d'affichage Etendu ou Principal.

Mode d'affichage

Etendu (Mode par défaut)

Le mode d'affichage par défaut permet au dispositif d'affichage connecté de l' **ULTRA STATION** de fonctionner en tant qu'affichage «Etendu» de l'écran de bord. Cette fonctionnalité d'espace de travail étendu améliore l'efficacité de travail.





Mode Miroir

Lorsque **Miroir** est sélectionné, l'écran du dispositif d'affichage, qui est connecté à l'**ULTRA STATION**, est le même que l'écran principal, et Rotation de l'affichage est automatiquement désactivé.

Vous pouvez sélectionner «Retournement Horizontal», ou «Retournement Vertical ».



Mode Principal

Lorsque **Principal** est sélectionné, le dispositif d'affichage, qui est connecté à l'**Adaptateur d'affichage USB3.0**, deviendra l'affichage principal, l'affichage de la carte graphique interne passera automatiquement à l'affichage étendu et agira comme un bureau d'extension.



Désactivé

Lorsque **Désactivé** est sélectionné, cela désactive l'affichage de **l'ULTRA STATION.**



Identifier le moniteur

Quand **Identifier les moniteurs est** sélectionné, un numéro de série s'affiche dans le coin supérieur droit du dispositif d'affichage connecté.

Vous pouvez utiliser la fonction de Raccourci clavier pour trouver le numéro de série de chaque affichage.

	j5create		l
	3 : [DELL 2707WFP]		
1	Display Resolution	•	
	Display Rotation		l
4	Extended		
	Mirror	× 1	ľ
	Primary		
	Off		
	Identify Monitors		
F	Multi-Display Control Panel		
	Display Settings		al



Panneau de contrôle multi-affichages

Lorsque **Panneau de contrôle multiaffichages** est sélectionné, la fenêtre du panneau de contrôle multi-affichages apparaît afin de permettre la modification des raccourcis clavier.



Name	Hotkey	Window
love Active Window To Display01	CTRL + 1	Normal
ove Active Window To Displayor	CTRL + 2	Normal
love Active Window To Display02	CTRL + 3	Normal
Return Mouse To Primary	ALT + R	Normal
Extend Window To Primary	ALT + P	Normal
Extend Window To Desktop	ALT + E	Normal
Call All Window To Primary	ALT + C	Normal
otkey Setting	Window and Fullscree	an Apply

%Utilisation des raccourcis clavier

Le réglage par défaut est Ctrl + N° d'affichage.

Cliquez sur la fenêtre que vous souhaitez déplacer sur la barre des tâches pour la rendre active et appuyez sur Raccourci clavier.

%Paramétrer les raccourcis clavier

Par exemple: Déplacez la fenêtre sur Affichage03, et agrandissez-la automatiquement en plein écran.

Choisissez «Déplacez la fenêtre active sur Affichage03», cochez «Déplacer la fenêtre et plein écran», et cliquez sur Appliquer pour la rendre active.

Paramétrage de l'affichage

Accès rapide au système «Paramétrage de l'affichage»



INSTRUCTIONS SUR LES FONCTIONS: MAC

Résolution d'affichage

Aller à , puis «Préférences système»



Dans «**Préférences Système**», cliquez sur l'onglet «Affichage». Vous devriez voir cet écran.

Sur cet écran, vous pouvez régler la résolution, le mode d'affichage et la gamme des couleurs.



Mode d'affichage

Cliquez sur l'onglet «**organisation**», et décochez «Affichage miroir» pour désactiver la mise en miroir de l'écran. Vous verrez automatiquement une autre fenêtre apparaître à l'écran qui représente l'**Ultra station**

Vous pouvez déplacer la barre de menu sur n'importe quel affichage pour attribuer n'importe quel affichage au Principal.

splay Arrangement Color o the desired position. different display.	}
io the desired position . different display	
Cather Ward	Detect Direling)
	Cather Wind

☆ Si vous ne pouvez pas voir la Fenêtre d'affichage pour régler la résolution de votre moniteur secondaire, cliquez sur le bouton «Rassembler les fenêtres».

ASTUCE: Pour simplifier l'utilisation de l'ULTRA STATION, cliquez sur «Faire apparaître l'affichage dans la barre de menu.» Vous verrez l'icône d'affichage sur laquelle vous pouvez doublecliquer à tout moment.



<u>Organisation des fenêtres</u> Vous pouvez organiser les fenêtres sur l'écran par «Exposé et Spaces»

Aller à 🔽, puis

«Préférences système»

Dans **Préférences système** cliquez sur «Exposé et Spaces.» Vous devriez voir cet écran.



♦ Space

Cliquez sur «Afficher Spaces dans la barre de menu.» Vous devriez voir le numéro d'espace sur la barre de menu et vous pouvez choisir n'importe quel espace dans la liste à tout moment.

System Preferences Edit View Winds	w Help	2 🗰 🗆 🗰 🐨 🗰 📾 († 11). Thu 10:53
	Exposé & Spanes	1 2 3
	Exposit Spaces	Open Spaces Preferences
	Spaces lets you organize your windows leto groups to reduce finable Spaces	desktop clutter. E Show Spaces in meny bar
	1 2 3 4	Rose: 💿 🔿 Cohurres: 💿 😋
	Apultaniar Assignment - Save	
100 C	+ - Applaced and Nacar Sectors for anticipal (heres press Self, Car	Intel Destants of Commands
EX.	To activate Spaces F# 6 To switch between spaces Arrow Keys 0 To switch directly to a space Arrow Keys 6	(
5 M 1	When switching to an application, switch to a space with p	pen windows for the application
		۲

F8: vous pourrez voir la Disposition des espaces avec une seule touche. Vous pouvez déplacer n'importe quelle fenêtre sur un autre espace.

\diamond Exposé

Afficher différentes fenêtres avec une seule touche.

- F9: afficher toutes les fenêtres ouvertes
- F10: afficher les fenêtres de l'application en cours seulement
- F11: afficher le bureau

*Pour plus de fonctions d'organisation des fenêtres, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur d'Apple.

INSTRUCTIONS SUR LES FONCTIONS: WORMHOLE

Partage du clavier et de la souris



• Utilisez la souris pour déplacer au-delà du bord de l'écran:

Configurez "**Utiliser le déplacement de la souris au-delà du bord de l'écran**" avec "**côté gauche de ce pc**" dans **préférences**, Pour changer le contrôle du clavier et de la souris d'un ordinateur à un autre, simplement en déplaçant la souris au-delà du bord de l'écran.

• Utilisation du bouton central de la souris:

Cliquez sur le bouton central de la souris pour changer le clavier et la souris d'un ordinateur à un autre.

• Raccourci clavier

Vous pouvez configurer le raccourci clavier pour activer la commutation du contrôle.La valeur par défaut du raccourci clavier est (Alt+s)



o <u>Basculez l'utilisation du clavier sur un autre ordinateur</u>



Déplacez le curseur de la souris vers le deuxième ordinateur et ouvrez une application d'édition telle que Word, Excel et Power Point, etc et utilisez le clavier du premier ordinateur pour taper le texte sur le fichier du deuxième ordinateur. **Note:**

1. Merci d'utiliser la souris et le clavier fournis. La fonction Switch Clavier suit toujours le curseur de la souris sur le même ordinateur. Lorsque vous utilisez une souris ou un clavier USB qui n'est pas dans le jeu, il sera par défaut limité seulement à son mode écran de fonction de commutation.

2. Lorsque le clavier et la souris est sous contrôle d'un autre ordinateur, vous verrez

l'icône (^Q) sur le côté inférieur droit de la barre des tâches

Partage du presse-papiers

Avec la fonctionnalité de partage du presse-papiers, vous pouvez facilement modifier, copier ou coller le contenu du presse-papiers dans les deux directions.



- 1. Ouvrez un fichier et sélectionnez le contenu (texte/images) désiré dans le premier ordinateur, et faites un clic droit et sélectionnez "**Copie**r".
- 2. Bouger le curseur à l'emplacement du 2ème ordinateur pour placer le Contenu (texte / images), et faites un clic droit et sélectionnez "Coller"

* Lors de la réception de données du presse-papiers d'un autre ordinateur, l'icône



apparaît en bas à droite de l'écran.

Transfert de fichiers

A. Glisser/déplacer

C'est un moyen facile et rapide de transférer des fichiers entre 2 ordinateurs. Il suffit de glisser/déplacer le fichier ou le dossier sur l'autre ordinateur.


vous pouvez également procéder comme suit pour transférer des fichiers entre deux ordinateurs.

B. Navette fichier:

1. Une fois votre ordinateur sous Windows se connecter à la tablette Android,

la navette de fichiers se lancera automatiquement et vous verrez l'icône (dans la barre d'outils de Windows ordinateur.

2. Le système de fichier de tablette Android apparaîtra dans l'ordinateur Windows. Vous serez en mesure de transférer des fichiers entre deux ordinateurs.

	My Computer			-
Name	Type	Total Size	Free Size	
⊜c	Hard Disk	48.8 GB	22.8 GB	
🗟 D:	CD ROM	2.73 MB	0 bytes	
🖃 E:	Removable Disk	480 MB	20.7 MB	
E F:	Removable Disk	0 bytes	0 bytes	
🖃 G:	Removable Disk	1.38 MB	1.37 MB	

C. Copier et coller:

- 1. Utilisez le clic droit de la souris sur les fichiers que vous souhaitez copier et sélectionnez **Copier**
- 2. Déplacez le curseur sur l'autre ordinateur
- 3. Déplacez le curseur à l'endroit où vous souhaitez placer le fichier, et faites un clic droit de la souris, puis sélectionnez **Coller**

D. Raccourcis clavier :

- 1. Cliquez sur les fichiers que vous souhaitez copier et appuyez sur les touches (Ctrl+C)
- 2. Déplacez le curseur sur l'autre ordinateur
- Déplacez le curseur à l'endroit où vous souhaitez placer les fichiers, et appuyez sur les touches (Ctrl + V) pour coller les fichiers copiés vers un autre ordinateur.

Note: S'il vous plaît, utilisez les paramètres d'origine du système pour raccourcir votre système d'exploitation informatique (le clavier suit toujours le curseur de la souris).

Par exemple, lorsque vous souhaitez copier le contenu d'un ordinateur Mac OS et coller le contenu OS Windows Computer suivre les étapes ci-dessous:

1. Si vous utilisez un clavier pour Mac OS, vous devez appuyer sur la "**Commande + C**" clés et passer le curseur de la souris pour l'ordinateur Windows OS et appuyez sur le «**Contrôle + V**" pour coller des clés du contenu sur Windows.

Ou à partir d'un système d'exploitation Windows à un Mac OS: Si vous utilisez un clavier pour Windows, vous devez appuyer sur la touche "CTRL + C" touches et basculer le curseur de la souris pour Windows OS ordinateur et appuyez sur "Pomme + V" clés pour coller le contenu sur un ordinateur Mac OS.

Partage de clavier pour iPad

Ce commutateur fournit également un **Wormhole Switch** clavier de partage pour IPAD. Vous pouvez connecter un PC et un iPad via le commutateur et le commutateur **Wormhole Switch** le clavier du PC pour travailler sur l'IPAD.

En raison de l'absence d'un port USB sur l'IPAD, vous aurez besoin d'un "kit de connexion USB" pour connecter le commutateur Wormhole et autre ordinateur.

S'il vous plaît suivez les étapes ci-dessous:

1.Connectez connexion USB au connecteur IPAD

2.Connectez Commutateur Wormhole à un ordinateur et un iPad

3. Appuyez "Alt + S" sur l'ordinateur pour passer de l'utilisation de clavier pour iPad

4.Vous pouvez toucher l'écran sur l'IPAD à l'emplacement que vous souhaitez démarrer. 5.Maintenant, vous êtes prêt à taper sur l'IPAD.





INSTRUCTIONS DU LOGICIEL La définition de l'utilitaire d'icône de Wormhole Switch

Pour commencer la configuration, veuillez cliquer sur l'icône de l'utilitaire Wormhole

Switch (¹) en bas à droite de l'écran.

MAC OS:

Wormhole Switch	
About Wormhole Switch	
The Position of Other PC :	•
Disable Keyboard and Mouse Co Disable Clipboard Share tempora	ntrol temporarily arily
Preferences	ж,
Check New Update	
Hide Wormhole Switch Hide Others Show All	нж Нж <i>7</i>
Quit Wormhole Switch	жQ

Windows OS:



Navette Fichier(File Shuttle):

Navette fichier est une opération conviviale et simple avec une interface de données du logiciel de transmission, qui combine la transmission haute vitesse avec les exigences non techniques. Navette fichier vous permet de facilement transférer et partager des données entre deux ordinateurs.

* Pour les caractéristiques détaillées de cette fonction, référez-vous à «la définition navette Fichier"

 A propos de j5 Wormhole Switch: Toutes les informations de j5 Wormhole Switch s'afficheront ici

• La position de l'autre PC:

Vous pouvez définir rapidement la position de l'autre ordinateur parmi les 4 options ci-dessous. (Right/Left/Up/Down)

Disable (Enable) the Keyboard and Mouse Control Temporarily& Disable (Enable) Clipboard Share Temporarily:

Vous pouvez rapidement désactiver ou activer l'option de partage.

Si la désactivation de l'une de ces fonctions est à titre temporaire, l'icône (



• Préférences:

<u>Autres</u>

-voir les informations de connexion

En décochant cette option signifie que la page de lancement ne sera pas affiché lorsque vous démarrez l'appareil.

* Cette option n'est disponible que dans un ordinateur Mac OS

-Résident de cette application

Pour choisir ce paramètre, le programme Wormhole Switch se paramètre automatiquement chaque fois que vous branchez l'appareil.

- Accès possible pour le système de raccourci clavier

Choisissez cette option pour activer la fonction raccourci clavier.

* Cette option n'est disponible que dans un ordinateur Mac OS

-Double-cliquez sur l'icône de la barre d'état pour activer/désactiver temporairement le partage

Ce paramètre permet d'activer ou de désactiver le partage du presse-papiers et des fonctions de contrôle KM simplement en double-cliquant sur l'icône **j5 Wormhole**

Switch () en bas à droite sur la barre des tâches.

*Cette fonction est uniquement disponible en OS Windows

-Envoyez Ctrl-Alt-Suppr à un autre ordinateur en appuyant sur:

Une autre option (**Ctrl-Alt-Inser**]) de touches pour la commande [**Ctrl-Alt-Suppr**] pour un autre ordinateur.

*Cette fonction n'est disponible que lorsque deux ordinateurs Windows OS sont connectés

• Mise à jour en ligne

Check and update the latest version of software for Wormhole.

1. S'il vous plaît, assurez-vous que le réseau est disponible et ne débranchez rien pendant la mise à jour du pilote.

2. Retirez le câble de l'ordinateur esclave

3. Sélectionnez ''mise à jour en ligne"

4. Lorsque vous avez terminé la fiche processus d'installation dans le dispositif à deux ordinateurs. Maintenant, votre Wormhole a la dernière version du logiciel et est prêt à l'emploi.

Quitter USB Switch / Quitter:
 Wormhole Switch peut être désinstallé dans la boîte de confirmation

La définition de la navette fichier

La barre de descriptiopouvez agrandir la fenêtre en utilisant le bouton gauche de la souris et appuyez sur la barre de titre pour déplacer la fenêtre entière.

lcô	one d'ordinate	eur Informations	Actif	minimise	rerme
La barre→		FILE SHUTT	LE NA-PC", 22.8 GB avai	Option	
Guide→		My Computer			2
	Name	Туре	Total Size	Free Size	
	BG	Hard Disk	48.8 GB	22.8 GB	
	🗟 D:	CD ROM	2.73 MB	0 bytes	1
	🖃 E:	Removable Disk	480 MB	20.7 MB	
Liste des 🕳	E F:	Removable Disk	0 bytes	0 bytes	
fichiers	🖃 G:	Removable Disk	1.38 MB	1.37 MB	
	4				11

Il suffit de glisser un fichier depuis votre ordinateur vers ici. Le fichier va copier sur la destination d'un autre ordinateur.

- o Icône d'ordinateur :il montre l'image du bureau de l'autre ordinateur
- Informations Actif : Il indique le nom et l'espace disponible de l'autre ordinateur.
 Option
- Option

Clic gauche sur l'icône, un menu déroulant apparaitra:

1. À propos de Shuttle fichier

La version du fichier navette est montrée ici.

2. Toujours sur le Top:

lorsque vous sélectionnez cette option la fenêtre Fichier navette sera toujours à l'avant de toutes les fenêtres d'application.

3. Dock Open est un outil pratique qui vous permet de recueillir de nombreux fichiers

nécessaire avec sobriété.

a. Il suffit de glisser tous les fichiers dont vous avez besoin dans le Dock

FIL The ot	LE SHUTTL	Decl CES_201f Windows Mobile.Ink		
Name	Size	Туре	Date Modified	New Folder 1
US STEVEN		Folder	8/10/2010 12:29:19 PM	1
S2010update.pptx	165 bytes	Microsoft Office Power	18/26/2010 1:33:29 PM	
CES_201f	184 KB	Local Disk	8/2/2010 4:36:09 PM	
desktop.ini	282 bytes	Configuration settings	8/9/2010 1:30:50 PM	
iTunesSetup.exe	78.0 MB	Application	1/16/2011 1:57:59 PM	
Windows Mobile.Inl	894 bytes	Shortcut	1/16/2011 3:11:07 PM	
New Folder 1		Folder	2011/9/6 18:00:00	
New Folder 2		Folder	2011/9/6 18:00:45	-
4				

b. Sur la zone droite du quai cliquez pour choisir les actions ci-dessous **Copie**:Copiez les fichiers sélectionnés et le coller à l'autre destination.

Supprimer du Dock: Utilisez Supprimer du Dock pour supprimer les fichiers sélectionnés sur le Dock.

<u>Sélectionner tout</u>: Cliquez sur Sélectionner tout pour sélectionner tous les fichiers sur le Dock, puis copier et coller tous les fichiers vers la destination

o Minimiser

Appuyer sur le coin 🖃 supérieur droit de la fenêtre pour réduire la fenêtre

o Sortir

Appuyez sur pour quitter la navette fichier

A. Description de Guider



• Précédente Liste des fichiers

Cliquez sur la liste des fichiers précédents pour revenir à ces fichiers.

• Liste Suivant Fichiers

Cliquez sur le dossier suivant pour voir la liste des fichiers suivant

• Voir

Un menu déroulant sera déroulant en cliquant sur l'icône du Guider. De là, vous pouvez rapidement sélectionner l'élément de disque & path item récentes de l'autre ordinateur.



• Chemin Destination fichier

Vous pouvez rapidement sélectionner la destination en cliquant sur le chemin.

• Ajouter un dossier

Cliquez sur l'icône pour ajouter un nouveau dossier et modifier le nom du fichier.

B. Description Liste des fichiers

Faites un clic droit sur un fichier de la liste de fichiers, le menu déroulant apparaîtra..

Name	Size	Туре	Date Modified
101MSDCF		Folder	10/9/2010 11:51:10 AM
101MSDCF1	Open	Folder	7/26/2011 10:20:00 PM
2 birthday week	Add To Dock	Folder	7/26/2011 10:21:50 PM
🗀 ces	Copy	Folder	2/23/2011 11:11:24 PM
🗋 New Folder	Paste	Folder	2011/8/5 11:47:18
	Delete]	
4			

• Ouvrir

Clic droit sur le fichier pour sélectionner l'option Ouvrir et pour ouvrir le fichier que vous souhaitez ou double-cliquez sur le fichier pour ouvrir le fichier plus rapidement.

Remarque: Certains fichiers d'exécution, qui ont besoin des fichiers pris en charge comme ressources graphiques, une bibliothèque, etc, ne peuvent pas être exécutées à partir de la liste des fichiers sur l'autre ordinateur.

• Ajouter un dock

Faites un clic droit sur le fichier sélectionné de la liste des fichiers et sélectionnez "Ajouter à Dock" pour déplacer le fichier vers la zone du quai. Vous pouvez également glisser-déposer le fichier directement dans le Dock.

o Renommer

Faites un clic droit sur le fichier et sélectionner "Renommer" pour modifier le nom du fichier.

• Copier / Coller

Faites un clic droit sur le fichier ou dossier et choisissez Copier dans le menu déroulant. Puis cliquez droit sur les fichiers sélectionnés dans la liste des fichiers pour coller les données vers la destination que vous souhaitez.

Remarque: les fichiers ne peuvent pas être collés sur la même source et les fichiers ne peuvent pas être copiés et collés sur le même ordinateur.

• Supprimer

Faites un clic droit sur le fichier sélectionné et choisissez Supprimer dans le menu pop-up....

DEPANNAGE

Si vous avez des questions concernant l'utilisation de la JUD500 Ultra Station, veuillez suivre les instructions ci-dessous. Si une aide supplémentaire est nécessaire, visitez notre site Web ou appelez l'assistance en ligne de j5 create.

Problèmes connus

- Direct 3D n'est pas pris en charge sous XP. Il serait pris en charge sous Windows 7 en mode Aero.

Recommandations générales

- Il existe des incompatibilités lors de l'utilisation d'autres périphériques de Vidéo par USB sur un seul système. Veuillez faire en sorte que tous les autres pilotes de Vidéo par USB soient désinstallés avant de poursuivre l'installation de j5 create.
- Assurez-vous que le périphérique est correctement branché au système hôte.
- Assurez-vous que le port USB que vous utilisez est ultra Station.
- Débranchez le câble USB du dispositif d'affichage USB et réinsérez-le.
- Vérifiez que le moniteur est connecté correctement et qu'il est sous tension.
- Prenez soin de redémarrer votre ordinateur après l'installation du pilote.
- Essayez un autre port USB et/ou ordinateur.
- Débranchez tous les autres périphériques USB du système.
- Essayez de brancher le câble USB du dispositif d'affichage USB directement à l'ordinateur et non via un concentrateur.
- Réinitialiser/rafraîchir/resynchroniser votre moniteur.

Lecture des médias

- Pendant la lecture vidéo sur toutes les plates-formes, ne pas changer le mode d'affichage, la position ou l'emplacement de la fenêtre du lecteur vidéo (tels que de glisser la fenêtre du lecteur vidéo entre l'écran principal et l'affichage connecté).
 Cela peut entraîner le lecteur vidéo d'arrêter la lecture. Nous vous proposons d'arrêter la lecture vidéo, déplacer la fenêtre sur l'affichage du dispositif graphique USB connecté, puis de sélectionner le clip vidéo pour commencer la lecture.
- Le mouvement du curseur est plus lent lorsque la souris passe sur la région de la vidéo du lecteur Flash.
- La réduction de votre paysage d'écran à moins de 50 % aidera à atténuer la lecture saccadée de la vidéo pour les vidéos en cours d'exécution en mode plein écran.
- Vous pouvez rencontrer de mauvaises performances vidéo sur les dispositifs graphiques USB avec les systèmes à faible spec. PC.
- Le rendu vidéo utilisant les superpositions matérielles est pris en charge.
- Certains logiciels de lecture de DVD ne supportent pas la lecture sur une seconde carte graphique d'aucune sorte. Vous pouvez essayer d'ouvrir le lecteur multimédia sur l'écran secondaire avant de commencer la lecture du DVD.
- Votre PC peut manquer de certains codecs média pour prendre en charge la lecture

de certains formats vidéo. Utilisez le lien ci-dessous pour installer le codec média gratuit.

K- Lite: <u>http://www.free-codecs.com/download/K_Lite_Codec_Pack.htm</u>

 Les lecteurs Vidéo/Média ont différentes capacités de décodage sous différents modes d'affichage. Pour une meilleure performance de visualisation des DVD ou de certains formats vidéo sur l'affichage graphique USB connecté, il est recommandé d'utiliser le logiciel libre suivant:

Media Player Classic: <u>http://sourceforge.net/projects/guliverkli/</u>

Autres

- Certaines cartes graphiques, comme Intel, empêchent les autres chipsets graphiques secondaires d'être défini comme carte principale. À la suite de cela, *le mode principal* peut ne pas fonctionner ou l'affichage peut être désactivé.
- Si vous rencontrez des problèmes lors du processus de démarrage, démarrez votre ordinateur en mode sans échec et désinstallez le pilote. Maintenez la touche CTRL jusqu'à ce que le menu de démarrage de Windows s'affiche, puis sélectionnez Mode sans échec.
- Pour vérifier la version du pilote que vous avez installé, cliquez sur « Panneau de configuration » → « Ajouter ou supprimer des programmes » pour vérifier le programme: USB Display Device (Trigger 2) 9.xx.xxxx.0159 (le nombre représente la version du pilote).
- Certaines limitations existent dans différents lecteurs multimédias pour la prise en charge du format de fichier. Nous joignons notre résultat de test de conformité dans les tableaux en fonction des différents systèmes d'exploitation, des cartes graphiques/chipset des principaux systèmes, des lecteurs multimédias, et des formats de média pris en charge. Il sera mis à jour périodiquement avec la nouvelle version de lecteurs multimédias ou de notre dernière version du pilote.

SUPPORT TECHNIQUE

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce produit, suivez les instructions cidessous avant de retourner ce produit au magasin.

1. Le Manuel de l'utilisateur

Il contient les instructions détaillées et la section de dépannage; de nombreux problèmes courants peuvent être facilement résolus en lisant le manuel de l'utilisateur.

2. Support en ligne

Visitez le site Web de j5 create (www.j5create.com) pour trouver la dernière version du logiciel pour votre appareil. Si vous rencontrez toujours le même problème, vous pouvez soumettre une description du problème par email à service@j5create.com. j5 create, l'équipe de l'assistance technique vous répondra sous 24 heures.

 Assistance téléphonique Veuillez nous appeler au +1-888-689-4088 et nos techniciens se feront un plaisir de vous aider.

Service clientèle:Numéro gratuit: +1-888-988-0488 Assistance technique:Numéro gratuit: +1 888-689-4088 E-mail: service@j5create.com

Veuillez contacter l'**Assistance technique** pendant les heures ouvrables. 10:00AM-6:00PM U.S.A E.S.T. Du lundi au vendredi pour toute assistance supplémentaire.

GARANTIE DE j5 create

j5 create offre une garantie limitée de 2 ans. L'usure due à l'utilisation n'est pas incluse.

L'utilisateur doit appeler ou envoyer un e-mail au service clientèle de **j5 create** pour donner des informations sur le défaut du produit et obtenir un numéro d'autorisation de retour. Les utilisateurs sont responsables du coût d'expédition de retour et nous prendrons en charge le renvoi de l'appareil.

Afin d'obtenir une autorisation de retour, l'utilisateur doit avoir les informations suivantes à portée de main lors de l'appel ou de l'envoi d'e-mail à l'équipe de l'assistance:

- (i) une copie de la facture d'achat originale pour vérifier votre garantie
- (ii) un numéro de série du produit
- (iii) une description du problème
- (iv) un numéro d'autorisation de retour du matériel
- (v) Nom, adresse et numéro de téléphone du client

j5 create ne garantit pas que le fonctionnement du produit sera ininterrompu ou sans erreur. j5 create n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect des instructions d'utilisation

du produit. Cette garantie ne s'applique pas : (a) à des pièces consommables, à moins que le dommage ne soit dû à un défaut de matériaux ou de fabrication; (b) aux dommages cosmétiques, y compris mais non limité aux rayures, entailles, et plastique cassé sur les ports; (c) les dommages causés par l'utilisation de produits non-**j5 create**; (d) les dommages causés par les catastrophes naturelles (inondations, incendie, tremblement de terre, foudre, typhon etc.,) (e) les dommages causés par une mauvaise utilisation (perte, accident, abus, mauvais usage ou d'autres causes externes) (f) les dommages causés par l'utilisation du produit en dehors des utilisations auxquelles il est destiné décrites par **j5 create**; (g) les dommages causés par l'entretien (y compris les mises à niveau et extensions) effectué par une personne autre qu'un représentant de **j5 create** ou un fournisseur de services autorisé de **j5 create**; (h) un produit ou une pièce qui a été modifié afin d'altérer la fonctionnalité ou les capacités sans l'autorisation écrite de **j5 create**; ou (i) le cas échéant le numéro de série de **j5 create** du produit a été retiré ou effacé.

Si une telle situation se produit, **j5 create** va calculer le coût des matériaux et de la réparation pour référence.

Cette garantie est donnée par **j5 create** en lieu et place de toute autre garantie expresse ou implicite.

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

FCC Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux normes FCC Partie 15 Sous-partie B § 15.109/15.107 Classe B. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- Cet appareil ne peut causer des interférences nuisibles
- Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

CECet équipement est conforme aux exigences des règlements suivants: EN 55022 Classe B (2006), EN 55024 (1998+A1:2001+ A2:2003), (IEC/EN 61000-4-2 (1995+A1:1998+A2:2001)/-3(2006)

C-TickCet équipement est conforme aux exigences des règlements suivants: EN 55022 (2006) Classe B, AS/NZS CISPR22 © IEC: 2005.

VCCICet équipement est conforme aux exigences des règlements suivants: CISPR22 © IEC: 2005

Avis de non responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à changement sans préavis. Le fabricant ne fait aucune représentation ou garantie (expresse ou implicite) quant à l'exactitude et l'exhaustivité de ce document et ne doit en aucun cas être tenu responsable de toute perte de profits ou de tout préjudice commercial, y compris mais sans s'y limiter des dommages spéciaux, indirects, accessoires, ou autres. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme et par quelque moyen, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou l'enregistrement des informations et les systèmes de récupération, sans la permission écrite expresse du fabricant.



Ultra Station

Bedienungsanleitung

Table of Contents

erste schritte	5
NSTALLIEREN BEI WINDOWS	.6
Installieren des Gerätetreibers	.6
Prüfen der Gerätetreiberinstallation	9
Einrichten des Klangs1	0
Deinstallieren des Gerätetreibers1	2
NSTALLIEREN BEI MAC1	3
Installieren des Gerätetreibers1	3
Einrichten des Klangs1	5
Prüfen der Gerätetreiberinstallation1	6
Deinstallieren des Gerätetreibers1	7
NSTALLIEREN BEI WORMHOLE1	8
ERSTE SCHRITTE-MAC1	8
ERSTE SCHRITTE –Windows1	9
NSTRUCTIONS SUR LES FONCTIONS: WINDOWS 7	20
NSTRUCTIONS SUR LES FONCTIONS: WINDOWS XP	<u>'</u> 4
NSTRUCTIONS SUR LES FONCTIONS: MAC2	28
NSTRUCTIONS SUR LES FONCTIONS: WORMHOLE	0
EHLERBEHEBUNG	8
ECHNISCHE HILFE	0
GARANTIE VON j5 create4	0

Diese Ultrastation ist eine intelligente USB 3.0 Laptop Docking-Station, die eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten für Ultrabooks, Laptops und Macbooks bietet. Zusätzlich zur Möglichkeit, einen zweiten Monitor mit einer Auflösung von bis zu 2048 x 1152 über HDMI oder VGA Stecker anzuschließen, verfügt die Ultrastation über Anschlüsse für Ethernet, Lautsprecher, Mikrofone und andere USB 2.0 und 3.0 Peripheriegeräte. Die Ultrastation verfügt ebenfalls über die j5create Wormhole Technologie für das Kopieren und Teilen von Dateien auf zwei Computern durch einfaches Ziehen und Ablegen. Der Anschluss von zwei Computern mit nur einem USB 3.0 Kabel ist die perfekte Lösung für die Erweiterung Ihres Ultrabook oder Macbook zu einer vollausgewachsenen Workstation. Erhöhen Sie Ihre Produktivität mit plattformübergreifendem Multitasking.

Systemvoraussetzungen

- ♦ Microsoft Windows 7, XP (32-bit oder 64-bit)
- ♦ Mac OS X 10.6 Snow Leopard
- ♦ Freier USB -Anschluss(USB 3.0 empfohlen)
- ♦ Systemvoraussetzungen (mindestens)
 CPU: Intel 2 core Quad 2.33 GHz
 RAM: 2 GB DDR2
- ♦ iPad: USB-Verbindungsset

Anmerkunng für Video-Player:

*Windows XP-Nutzer: Empfohlen "Windows Media Player" für Videowiedergabe

* Windows XP & MAC-Nutzer: Windows XP & MAC-Produkte unterstützen derzeit USB 3.0, deswegen ist USB 2.0 nur für den 'Bürogebrauch'; Videowiedergabe wird nicht empfohlen, auf Grund der begrenzten Bandbreite USB 2.0, welche nur unzureichende Videoqualität liefert.

Physikalische Spezifikationen



Strom(1)	
Ein/Aus-Taste	Blaue LED, wenn die Docking-Station mit Strom versorgt wird.

Stromversorgung	Selbst versorgt					
Netzadapter	Eingang: AC 100)-240∨, 50~60 Hz				
	Ausgabe: DC 5V	//4A				
Host (2)						
Upstream-Anschluss	USB 3.0-Anschlus	s (Mini-B, Buchse)				
Kabel	USB 3.0, Micro B	auf Type A				
Hub						
Downstream- Anschluss (3)	USB 3.0-Anschluss (Typ-A, Buchse) mit Akkuladung					
Downstream-	USB 3.0-Anschluss (Typ-A, Buchse)					
Anschluss (4)						
Downstream-	USB 2.0-Anschlus	s (Typ-A, Buchse)				
Video						
VGA-Anschluss (5)	DB 15-police Buc	chse				
HDMI-Anschluss (6)	Standard HDMI	Buchse (inklusive A	udio)			
Unterstützte Modi	Primär, Erweitert,	. Spieael				
	Drehung des Bild	dschirms: 0°, 90°, 18	30°, 270°			
Auflösung und	Seitenverhältnis	Auflösung	Farbtiefe			
Farbtiefe	Breitbildanzeige					
	16:9	2048 x 1152	16,32 bits			
	16.10	1920 x 1200	16 32 bits			
	10.10	1720 × 1200	10,02 0113			
	16:9	1920 x 1200	16,32 bits			
	16:10 16:9 16:10	1920 x 1200 1920 x 1080 1680 x 1050	16,32 bits 16,32 bits			
	16:10 16:9 16:10 16:9	1920 x 1200 1920 x 1080 1680 x 1050 1600 x 900	16,32 bits 16,32 bits 16,32 bits 16,32 bits			
	16:10 16:9 16:10 16:9 16:10	1920 x 1200 1920 x 1080 1680 x 1050 1600 x 900 1440 x 900	16,32 bits 16,32 bits 16,32 bits 16,32 bits 16,32 bits			
	16:10 16:9 16:10 16:9 16:10 16:9	1920 x 1200 1920 x 1080 1680 x 1050 1600 x 900 1440 x 900 1360 x 768	16,32 bits 16,32 bits 16,32 bits 16,32 bits 16,32 bits 16,32 bits			
	16:10 16:9 16:10 16:9 16:10 16:9 16:10	1920 x 1200 1920 x 1080 1680 x 1050 1600 x 900 1440 x 900 1360 x 768 1280 x 800	16,32 bits			
	16:10 16:9 16:10 16:9 16:10 16:9 16:9 16:10 15:9	1920 x 1200 1920 x 1080 1680 x 1050 1600 x 900 1440 x 900 1360 x 768 1280 x 800 1280 x 768	16,32 bits			
	16:10 16:9 16:9 16:9 16:10 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9	1720 x 1200 1920 x 1080 1680 x 1050 1600 x 900 1440 x 900 1360 x 768 1280 x 800 1280 x 768 1280 x 720	16,32 bits			
	16:10 16:9 16:9 16:9 16:10 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9	1720 x 1200 1920 x 1080 1680 x 1050 1600 x 900 1440 x 900 1360 x 768 1280 x 800 1280 x 768 1280 x 720 Standardanzeig	16,32 bits 16,32 bits			
	16:10 16:9 16:10 16:9 16:10 16:9 16:10 16:9 16:10 16:9 16:10 16:9 16:10 16:9 16:10 15:9 16:9 4:3	1720 x 1200 1920 x 1080 1680 x 1050 1600 x 900 1440 x 900 1360 x 768 1280 x 800 1280 x 768 1280 x 720 Standardanzeig 1600 x 1200	16,32 bits			
	16:10 16:9 16:10 16:9 16:10 16:9 16:10 16:9 16:10 16:9 16:10 16:9 16:10 15:9 16:9 4:3 4:3	1720 x 1200 1920 x 1080 1680 x 1050 1600 x 900 1440 x 900 1360 x 768 1280 x 800 1280 x 768 1280 x 720 Standardanzeig 1600 x 1200 1400 x 1050	16,32 bits 16,32 bits			

	4:3	1280 x 960	16,32 bits			
	4:3	1152 x 864	16,32 bits			
	4:3	1024 x 768	16,32 bits			
	4:3	800 x 600	16,32 bits			
Ethernet (9)						
Ethernet -Anschluss	10/100 Base-	-T Ethernet RJ-45-Ai	nschluss			
Audio						
Mikrofon (8)	3,5 mm Stere	3,5 mm Stereoaudio-Eingang				
Lautsprecher (7)	3,5 mm Stere	3,5 mm Stereoaudio-Ausgang				
Wormhole Switch(11)						
Wormhole -Anschluss	USB 2.0-Ansc	hluss (Mini-B, Buch	ise)			
Kabel	USB 2.0, micr	USB 2.0, micro B auf type A, 2 Meter				
Übertragungsrate	Bis 20 MBps,	Bis 20 MBps, Übertragungsrate				
Physikalische Spezifika	tionen					
Gehäusematerial	Aluminium					
Abmessungen	Hauptgehäu	Jse: 386.4 (B) x 28,5	(H) x 22 (T) mm			
Gewicht	ca. 138 g					

Packungsinhalt

- ♦ Ultra Station (JUD500)
- ♦ USB 2.0-Kabel
- ♦ USB 3.0-Kabel
- ♦ Netzadapter 5V/4A
- ♦ Treiber-CD mit elektronischem Benutzerhandbuch
- ♦ Kurzanleitung

ERSTE SCHRITTE

Hinweise vor der Installation

- ✓ Installieren Sie den Treiber vollständig, bevor Sie das USB-Kabel an den Computer anschließen.
- Starten Sie das Setup-Programm als Administrator, um Fehler bei der Installation zu vermeiden
- ✓ Schließen Sie zuerst das HDMI –Kabel oder VGA-Kabel an den HDMI oder VGA-Anschluss des Anzeigegeräts und den der ultra Station und dann das USB-Kabel an den Computer an.
- ✓ Deinstallieren Sie den alten Treiber, bevor Sie den neuesten Treiber installieren.



1. Beginnen Sie mit der Installation des Gerätetreibers (wählen Sie dazu die Beschreibung, die für das Betriebssystem Ihres PCs geeignet ist).

* Hinweis: Installieren Sie zuerst den Treiber erst vollständig, bevor Sie weitere Schritte ausführen.

- 2. Schließen Sie den Netzadapter an Anschluss 1 an
- 3. Schließen Sie den Micro-B-Stecker des USB 3.0-Kabels an Anschluss2 und den Typ-A-Stecker an das Laptop an.
- 4. Schließen Sie das HDMI-Kabel oder VGA-Kabel des Anzeigegeräts an Anschluss 5 oder 6 an.
- 5. Schließen Sie das Ethernet-Kabel an Anschluss 9 an
- 6. Schließen Sie das Audiokabel (Audio-Ausgang/Audio-Eingang) an die Anschlüsse 7 und 8 an.
- 7. Legen Sie das Laptop auf die Ultra Station
- 8. Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste "j5".
- 9. Die USBHUB-Anschlüsse 3, 4 und 10 können jetzt verwendet werden.
- 10. Schließen Sie den Micro-B Stecker des USB 2.0 Kabels an Port 11 an, sowie den Typ A Stecker an den USB Port des zweiten Computers. Um die Wormhole Switch Funktion zu aktivieren, lesen Sie bitte <u>Installieren bei Wormhole</u>

INSTALLIEREN BEI WINDOWS

Installieren des Gerätetreibers

In diesem Abschnitt wird die Treiberinstallation unter Windows beschrieben. Wenn der Computer bereit ist, legen Sie die Treiber-CD in das CD-ROM-Laufwerk. Das Setup-Programm wird normalerweise automatisch gestartet. Ist das nicht der Fall, klicken Sie auf **"Computer"**, wählen dort das optische Laufwerk aus und starten die Installations-CD manuell. Klicken Sie doppelt auf die Datei **"Setup.exe**", um die Installation zu starten.

* Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel noch nicht am PC oder Notebook angeschlossen ist, während das Installationsprogramm ausgeführt wird.

 Die Installationsseite wird gestartet. Um die Installation zu starten, klicken Sie auf " Den neuesten Treiber installieren". Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk verfügbar ist, oder klicken sie auf " Treiber installieren", um die Installation zu starten



- Lesen Sie sich die Lizenzvereingarung durch, und markieren Sie die Option "Ich stimme den Bedingungen des Lizenzvertrags zu". Klicken Sie zum Fortfahren auf Weiter >.
- Wenn der Computer wieder hochgefahren ist, schließen Sie die ultra Station mit dem USB-Kabel an den PC oder das Notebook an. Die Meldung "Installieren von Gerätetreibersoftware" erscheint.

6. <u>Windows 7:</u>

Nachdem die Treibersoftware erfolgreich installiert wurde, erscheint auf dem Bildschirm die folgende Meldung. <u>Windows XP</u> : In der rechten unteren Ecke des Bildschirms erscheint in der Taskleiste das Symbol Die Treibersoftware wurde erfolgreich installiert, wenn die folgende Meldung erscheint Jetzt wird der InstallShield Wizard (Installationsassistent) gestartet. Klicken Sie zum Fortfahren auf Next> (Weiter).

interport station Driver Inst	all Welcome to the InstallShield Wizard for 15 NEWPOBT STATION The InstallShield Wizard will instal (5 NEWPORT STATION on your computer. To contexue, slick. Nod.
install's a	<back news<="" td=""></back>

 Wenn der InstallShield-Assistent abgeschlossen ist, wählen Sie "Ja, ich möchte meinen Computer jetzt neu starten". Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Computer neu zu starten.



Die Anzeigefunktionen der Ultra Station werden nach dem Neustart des Computers aktiviert.

Möglicherweise wird jetzt das Spiegelbild des Hauptmonitors auf dem Anzeigegerät angezeigt.

Windows 7:

Sie können die jeweilige Position jedes Anzeigegeräts über die Anzeigeeinstellungen ändern. Gehen Sie zu "START" → "Systemsteuerung" → "Darstellung und Anpassung" → "Bildschirmauflösung anpassen"

» oder klicken Sie mit der rechten
 Maustaste auf den Bildschirm, und
 wählen Sie die Option
 "Bildschirmauflösung"



Wenn das Fenster Bildschirmauflösung erscheint, können Sie die Nummernbezeichnung der Anzeigegeräte ermitteln, indem Sie auf **"Identifizieren"** klicken. Sie können den Monitor an die gewünschte Position verschieben.



Windows XP:

Sie können die jeweilige Position jedes Anzeigegeräts über die Anzeigeeinstellungen ändern. Gehen Sie zu "**START**" →

"Systemsteuerung" → "Darstellung und Anpassung" → "Anzeigeeigenschaften" → "Einstellungen"

Sie können die Nummernkennzeichnung der Anzeigegeräte ermitteln, indem Sie auf "**Identifizieren**" klicken.

Sie können die Auflösung der einzelnen Monitore ändern oder die virtuelle Position anpassen, indem Sie das Monitorsymbol entsprechend

break a	ropertie	S			2
hemes	Desktop	Screen Saver	Appearance	Settings	
Drag th	e monitor ic	ons to match the	e physical arran	igement of yo	our monitors.
		3	1	2	
Display: 1. Pluc	and Play M	1onitor on NVIDI	A GeForce 850	00 GT	~
Display: 1. Plug Scree	and Play M	1onitor on NVIDI	A GeForce 850 Color qua	DO GT ality	~
Display: 1. Plug Scree Less	i and Play M	fonitor on NVIDI	A GeForce 850 Color qua Highest	DO GT ality (32 bit)	~
Display: 1. Plug Scree Less	n resolution	1onitor on NVIDI More 124 pixels	A GeForce 850 Color qua Highest	DO GT ality (32 bit)	~
Display: 1. Plug Scree Less Use Use	n and Play M n resolution 1280 by 10 this device nd.my Winn	Ionitor on NVIDI More 24 pixels as the primary in Jows desktop or Identify	A GeForce 850 Color qua Highest Manton no this monitor Troublesh	00 GT (32 bit)	Noticed Advanced
Display: 1. Plug Scree Less Use Use	n resolution 1280 by 10 Hris device nd mỹ Wint	fonitor on NVIDI More 124 pixels as the primary n dows desktop or Identify	A GeForce 850 Color que Highest Highest no lhis monitor Troublesh	00 GT ality (32 bit) oot) 4	V V Advanced

verschieben

Hinweis:

Wenn die interne Grafikkarte zwei Monitore unterstützt.....

Wenn Sie eine Newport Station verwenden Das Anzeigegerät, das an den zweiten VGA-Anschluss angeschlossen ist, wird als 3. Monitor bezeichnet. Das Anzeigegerät, das an die Newport Station angeschlossen ist, ist der 2. Monitor.

Prüfen der Gerätetreiberinstallation

So prüfen Sie den Status der Treiberinstallation der ULTRA STATION

Windows 7:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf

"Arbeitsplatz" \rightarrow "Manager" \rightarrow

"Gerätemanager" → klicken Sie auf das "+"-Zeichen neben "Netzwerkadapter", "Audio-, Video- und Gamecontroller" und "USB-Controller".



Windows XP:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Arbeitsplatz", "Manager" → "Gerätemanager", klicken Sie auf das "+"-Zeichen bei "Grafikkarte", "Netzwerkadapter", "Audio-, Video- und Gamecontroller" und "USB-Controller"





Einrichten des Klangs

Das Audiosystem von Microsoft beschränkt die Audiofunktion auf jeweils nur einen Ausgang. Wenn Sie den USB -Mehrmonitoradapter verwenden, kann daher nur ein Ausgang Audio empfangen.

Nachfolgend wird beschrieben, wie Sie die Standard-Klangausgabe des an den USB 3.0 ULTRA STATION angeschlossenen Anzeigegeräts einrichten müssen.

Windows 7:

 Gehen Sie zu "Systemsteuerung> Hardware und Sound", und wählen Sie "Systemsounds ändern".



 Um die Standardausgabe zu ändern, klicken Sie auf dem Desktop mit der rechten Maustaste in das Fenster 2. Die Lautsprecheroptionen werden unten gezeigt.



4. Klicken Sie den Lautsprecher an, und klicken Sie auf "Standard"

Soundoptionen. Wählen Sie dann "Test", und wählen Sie einen Lautsprecher für die Standardausgabe aus.

Раураск	Recording	Sounds	Communications	
Select a	playback de	evice belo	w to modify its set	tings:
9	Speake 7-MCT	USB3.0 A	Audio	
\leq	Defaul	t Devic	Configure Spe	akers
	Speake	ers	Test	
	Ready	chigh	Disable	
-	Realte	c Digita	Show Disabled	d Devices
	Ready	c High	Show Disconn	ected Devices
	Realter Realter Ready	c Digita c High	About Softwar Properties	re MIDI Synthesizer
Config	gure		Set Defau	Properties
Config	gure		Set Defau	Properties

Windows XP:

 Gehen Sie zu "Systemsteuerung> Sounds, Sprache und Audiogeräte", und wählen Sie "Lautsprechereinstellungen ändern".



ayback	Recording	Sounds	Communications		
Select a	playback de	vice belo	ow to modify its s	settings:	
0	Speake 2-MCT Ready	usb3.0 /	Audia		
	Speake 3- MC Defaul	ers USB3.0 t Device	Audio		
3	Speake High D Ready	ers efinition	Audio Device		
	Digital High D Ready	Audio (S efinition	/PDIF) Audio Device		
0	Speake USB A Ready	ers Ivanced /	Audio Device		
Confi	gure		Set Det	fault 💌 Pr	operties

2. Die Lautsprecheroptionen werden unten gezeigt.

Volume	Sounds Audio Voice Hardware
1 olamo	Folde Haldware
Sound	playback
O.	Default device:
9	MCT USB3.0 Audio
	MCT USB3.0 Audio
	Realtek AC97 Audio
Sound	recording
0	Default device:
Az	NCT LICE2 0 Audia
	Volume Advanced
MIDI m	usic playback
	Default device:
in	Microsoft GS Wavetable SW Synth
	Volume About
-	a har na she
Use o	niy derauit devices

Hinweis:

- A. Die Lautsprecher sind mit der Nummer des vom Computersystem ermittelten USB-Anschlusses bezeichnet.
- B. Standardmäßig wird der Ton vom ULTRA STATION mit der größten Anzahl USB-Anschlüssen ausgegeben.
- 3. Wählen sie das gewünschte "**Standardgerät**", und klicken Sie auf "**Übernehmen**". Klicken Sie dann auf "**Lautstärke**", um den Standardlautsprecher auszuwählen.

1 Speaker				Volume	Sounds Addio Voice Hai	dware
Options Help	-			Sourio	Default device:	_
Speaker	Wave	SW Synth	CD Player	9	MCT USB3.0 Audio (2)	1
Balance:	Balance:	Balance:	Balance:		Volume Advance	d
10	10 -0- 41	0-0-0		Sound	l recording	
Volume:	Volume:	Volume:	Volume:	R	Default device:	
				18	USB Advanced Audio Device (3)	1
P					Volume Advance	d
0 1 2				- MIDI n	nusic playback	
🗌 Mute all	Mute	Mute	Mute	- *	Default device:	
MCT USB3.0 Audio (2)					Microsoft GS Wavetable SW Synth	
-		-			Volume About	
					ante datea de Sant	

Deinstallieren des Gerätetreibers

* Trennen Sie das USB-Kabel der **ULTRA STATION** ab, bevor Sie den Treiber deinstallieren.

1. Klicken Sie auf "**Start**" \rightarrow

Systemsteuerung \rightarrow Programme und Funktionen \rightarrow Programm deinstallieren oder ändern

Wählen Sie **j5 NEWPORT STATION...** Klicken Sie auf Deinstallieren.



 Eine Meldung erscheint, mit der Sie aufgefordert werden, die Deinstallation des Programms zu bestätigen. Klicken Sie zum Fortfahren auf 'OK'.



 Wenn der Treiber fertig deinstalliert wurde, wählen Sie "Ja, ich möchte meinen Computer jetzt neu starten".
 Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Computer neu zu starten.



INSTALLIEREN BEI MAC

Installieren des Gerätetreibers

Durch die Installation des Gerätetreibers kann das Betriebssystem des Computers die **ULTRA Station** erkennen. Achten Sie darauf, dass Sie die Beschreibung für das von Ihnen verwendete Betriebssystem befolgen.

* Stellen Sie sicher, dass das **USB-Kabel nicht** an Ihrem Mac Desktop oder Mac Notebook **angeschlossen** ist, bevor Sie das Setup-Programm ausführen.

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie der Gerätetreiber bei einem mit **Snow Leopard** laufenden Computer installiert wird.

- Legen Sie die Treiber-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein; und starten Sie die Datei mit der Endung .dmg, um die Treiber im "mac_install" Ordner zu laden
- 2. Die Installationsseite wird gestartet. Um die Installation zu starten, klicken Sie auf "Den neuesten Treiber installieren". Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk verfügbar ist, oder klicken sie auf "LAN installieren", um die Installation zu starten

USB 3.0 Fully Functional Laptop Docking Station USB 3.0 Fully Functional Laptop Docking Station Get Latest Driver online! Make sure the networking is available. Gick on start "Get Latest Driver online" to start the instalilation. Steps for installation Steps 1. Instali "USB LAN. pag" Step2. Instali "USB LAN. pag" Step3. Restart computer WWW.jScreedte.com

3. Klicken Sie zum Fortfahren auf "Fortfahren".



4. Klicken Sie zum Fortfahren auf

"Akzeptieren".



6. Geben Sie Ihr Passwort ein, und klicken Sie



7. Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf "Schließen"





5. Click "Install" to proceed Klicken Sie zum Fortfahren auf "Installieren".



Die Software wird installiert... Das kann einen Moment dauern.

Introduction Uconse Destination Select Installation Summary Distribution Summary		Installing LAN9500 Driver ver 2.2.0
in sum time remaining. About 2 minutes	e Introduction • License • Destination Select • Installation Type • Installation • Summery	Optimizing system for installed software

8. Nach Abschluss der LAN-Treiber Installation, klicken sie auf "Treiber installieren", um die Installation zu starten (wählen Sie die Betriebssystemversion, die Sie verwenden&).

8A	_ j5create_usb3.0_docing
j5create	USB 5.0 Fully Functional Laptop Docking Station
CastLastestDirver- ontine.webbs; LAN9500-2:2:8 pkg	Get Latest Driver online! Make sure the networking is available. Cick on start "Get Lates Cinner online" to start the installation.
15-Mac-Lion- v2.0005.pkg	Steps for installation Step1. Install "USB LAN cog" Step2. Install "15 MLAN-SL-youx play" for OS X v10.0. Install "15 State-Lower put" for OS X v10.7
T5-Mar-51-+3.0006.pkg	Step3. Restart computer
unicatality app	www.jScreate.com 2022 Al Byty TeurwojSouas. All other Softward and populy of the over-

9. Klicken Sie zum Fortfahren auf "Fortfahren"



000	🕪 Install j5 USB Display Adapter
	Standard Install on "Macintosh HD"
O Introduction Destination Select Installation Type Installation Summary	This will take 578 KB of space on your computer. Click Install to perform a standard installation of this software on the disk "Macintosh HD".
j5 _{create}	Change Install Location) Go Back Install

 Geben Sie Ihr Passwort ein, und klicken Sie auf "OK".

	Type your changes.	password to allow Installer to make
	Name:	
	Password:	
Details		
0		(Cancel) OK

12. Die Software wird installiert... Das kann einen Moment dauern.

000	🥪 Install j5 USB Display Adapter
	Installing j5 USB Display Adapter
 Introduction Destination Select Installation Type Installation Summary 	Registering updated components
5create	Install time remaining: About 2 minutes
	Go Back Continue

11. Klicken Sie auf "Installation fortsetzen"



13. Klicken Sie auf "Neustart", um die Softwareinstallation abzuschließen.



Einrichten des Klangs

Das Mac-Audiosystem beschränkt die Audiofunktion auf jeweils nur einen Ausgang. Wenn Sie den Ultra station verwenden, kann daher nur ein Ausgang Audio empfangen. 1. Gehen Sie zu , und wählen Sie dann "Systemeinstellungen"



 Die Optionen f
ür die "Ausgabe" des Lautsprechers werden unten beschrieben. W
ählen Sie ein Ger
ät f
ür die

Soundausgabe durch Anklicken aus.

	Sound Effects Disput Input	
talact a daules for sound		
Name	Type	_
Internal Speakers	Built-in	
USB PnP Sound Device	USB	
Balanc	e jan ram	7

2. Gehen Sie zu den "Systemeinstellungen", und wählen Sie "Sound".

	Show All		System I	Preferences		9	
Personal		_	-		_	_	
Appearance	Desktop & Screen Saver	Dock	Exposé & Spaces	Language & Text	Security	Q Spotlight	
Hardware							
Ds & DVDs	Displays	Energy Saver	Keyboard	Mouse	Trackpad	Print & Fax	Sound
0.0							
	how All		Sour	nd		0	-
Select	a device for so	Sour	nd Effects	Output Inpu	IT		
Select	a device for so	Sour	nd Effects	Output Inpu	it i		
Select a Name Interna MCT U	a device for so al microphone SB3.0 Audio	Sour	nd Effects 👘	Output Inpl Type Built- USB	in		
Select a Name Interna MCT U Setting	a device for so al microphone SB3.0 Audio s for the select Input v Input v	Sour bund input: ed device: olume:	d Effects	Output Inpu Type Built- USB	in Qi		
Select : Name Interna MCT U	a device for so al microphone SB3.0 Audio s for the select Input v Inpu	Sour	nd Effects	Output Inpu Type Built- USB	in 		2

Prüfen der Gerätetreiberinstallation

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Installationsstatus des Treibers für den ULTRA STATION zu prüfen.

 Gehen Sie zu, wählen Sie
 "About This Mac" und dann " More Info...".



2. Die Abbildung unten zeigt die Installation eines the Ultra Station



Deinstallieren des Gerätetreibers

- Trennen Sie das USB-Kabel der ULTRA STATION vom USB-Anschluss ab.
- Um den Treiber zu deinstallieren, klicken Sie auf das Symbol "Treiber deinstallieren"



3. Klicken Sie zum Fortfahren auf "Öffnen"

Δ	"uninstaller" is an application downloaded from the Internet. Are you sure you want to open it?
4	"uninstaller" is on the disk image "j5createUSBDisplayAdapter.dmg". Microsoft Outlook downloaded this disk image today at 下午3:59.
	Don't warn me when opening applications on this disk image
2	Show Disk Image Cancel Open

 Geben Sie Ihr Passwort ein, um die Deinstallation zuzulassen, und klicken Sie auf "OK"

	Type your p make chang	password to allow uninstaller to ges.
	Name:	
	Password:	
Details		
?		(Cancel) OK

4. Klicken Sie auf "Deinstallieren und neu starten"



6. Starten Sie das System neu.



INSTALLIEREN BEI WORMHOLE

ERSTE SCHRITTE-MAC

- Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den j5 Wormhole Switch zu konfigurieren Schließen Sie das eine Ende des Wormhole Switch an einen USB-Standardanschluss des einen Computers an, Schließen Sie das andere Ende des Wormhole Switch an einen USB-Standardanschluss des zweiten Computers an
- Wenn Sie zuerst den Wormhole Switch mit dem MAC-Computer verbunden haben, taucht ein Fenster auf, in welchem "Keyboard-Einstellungshilfe" steht. Folgen Sie den Schritten, um den Tastaturtyp auszuwählen.

Tipp: Sie können die Einstellung auch ändern, indem Sie "Systemeinstellungen"-> "Tastatur"-> "Tastaturtyp ändern" aufrufen







3. Nachdem der **Wormhole-Schalter** in das "**Wormhole**" eingesteckt ist, wird das

CDROM Symbol entweder auf dem Desktop oder in der "**Macintosh HD**" auftauchen. Dann Doppelklick auf das

"Wormhole" Symbol.

4. Wenn der **Wormhole Switch** richtig verbunden ist, wird die Startseite auftauchen.





ERSTE SCHRITTE – Windows

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den j5 Wormhole Switch zu konfigurieren

- Schließen Sie das eine Ende des Wormhole Switch an einen USB-Standardanschluss des einen Computers an, Schließen Sie das andere Ende des Wormhole Switch an einen USB-Standardanschluss des zweiten Computers an
- Das Gerät startet automatisch die Software des Wormhole Switch auf beiden Computern.
- 3. Windows öffnet die "Autostart"-Optionen. Klicken Sie auf die Option "Run WKMLoader.exe" (WKMLoader.exe starten)

Fehlerbehebung:

Wenn die Anwendung nicht automatisch gestartet wird, führen Sie die folgenden Schritte aus, um **j5 Wormhole Switch** zu starten:

- A. Prüfen Sie, ob alle Stecker der USB-Kabel an beiden Computern richtig eingesteckt sind.
- B. Klicken Sie bei "Arbeitsplatz" doppelt auf das j5
 Wormhole Switch-Symbol, um die Anwendung





Organize * System properties	Uninstall or change a progra	am Map network drive	Open Control Panel	s. I 0
Favorites Desktop Downloads Recent Places	d Disk Drives (5) WBM7_ENG (C) 12.6 GB free of 23.0 GB VISTA (E)) (*** of 20,0 (50	
Libraries Documents Music Pictures Videos Poev	7.72 GB free of 22.8 GB WINXP (Gr) 5.09 GB free of 18.0 GB ices with Removable Store	age (2)	ter of BS4 GE	
Computer	DVD RW Drive (Ht)	CD Drive 0 bytes f CDFS	(Mt) Wormhole ree of 3.14 MB	



- 4. Wenn das Fenster "Benutzerkontensteuerung" auf dem Bildschirm erscheint, klicken Sie zum Fortfahren auf "Ja".
- 5. Wenn der **Wormhole Switch** richtig verbunden ist, wird die Startseite auftauchen.



INSTRUCTIONS SUR LES FONCTIONS: WINDOWS 7

ID de l'affichage

Détection intelligente de l'ID du dispositif d'affichage

Le SE Windows 7 prend en charge DDC/EDID VESA. Il sera affiché comme l'ID du dispositif d'affichage chaque fois qu'il est raccordé à l'ULTRA STATION.



Résolution d'affichage

Accès rapide au paramétrage de Résolution d'affichage

La liste des résolutions s'affichera lorsque vous déplacez le curseur sur **Résolution d'affichage**. Sélectionnez la résolution souhaitée pour l' **ULTRA STATION**.

Résolution par défaut: 1024 x 768 x 32 bits

Orientation de l'affichage

L'**Orientation** vous permet d'activer le dispositif d'affichage, qui est connecté à l'**ULTRA STATION**

🖳 « Display	 Screen Resolution 	▼ 4 ₃	Search Control Panel
Change the ap	pearance of your displ	ays	
	1	2	Detect
Display:	2. LM05 👻		
Resolution:	1440 × 900 (recommended)	•	
Orientation:	Landscape 👻		
Multiple displays:	Portrait		
🔲 Make this my r	Portrait (flipped)		Advanced settings
Connect to a proje	ctor (or press the 💐 key and	tap P)	
Make text and othe	er items larger or smaller		
What display settin	gs should I choose?		

Mode d'affichage

Mode Etendu (Par défaut)

Cette fonctionnalité permet au dispositif d'affichage connecté à **l'ULTRA STATION** de fonctionner comme un affichage «étendue» de l'écran de bord.

Vous pouvez ajuster la position en cliquant d'abord sur **«numéro»** de l'affichage et sélectionnez **«Etendre ces affichages»** et cliquez sur **«Appliquer»**

Mode miroir-Dupliquer

Cette fonctionnalité permet d'afficher le contenu de l'écran de bord sur l'écran de l'**ULTRA STATION**

Vous pouvez sélectionner «**Dupliquer ces écrans**» et cliquez sur «**Appliquer**»

Remarque pour le système d'exploitation Windows 7 (en mode Miroir):

La résolution des affichages secondaire et principal doit être la même lorsque vous utilisez le mode Miroir (Celle-ci peut être inférieure à la résolution préférée pour l'affichage). Seuls 2 affichages peuvent être mis en miroir simultanément. Le système d'exploitation Windows 7 peut avoir d'autres limites.



Mode principal

Lorsque vous voulez basculer le moniteur activé comme affichage principal et étendre la visualisation à l'écran de bord.

Choisissez le **«Numéro»** de l'affichage principal que vous voulez voir attribuer et cochez **«En faire mon affichage principal».**



Mode Désactivé

Pour désactiver l'un des affichages: Sélectionnez «Afficher le bureau seulement sur 1» et le 2^{ème} affichage sera désactivé Sélectionnez «Afficher le bureau seulement sur 2» et le 1^{er} affichage sera

désactivé

Super Utilitaire

Un super utilitaire offre davantage d'options, l'icône se trouve sur la barre des tâches en bas à droite

Identifier les Moniteurs

Lorsque **«Identifier les moniteurs»** est sélectionné, un numéro de série s'affiche dans le coin supérieur droit des dispositifs d'affichage. Vous pouvez voir le numéro de série de chaque affichage lorsque vous utilisez la fonction de raccourci clavier.

ULTRA STATION



Panneau de contrôle multi-affichages

Cette caractéristique unique offre une expérience de travail plus simple pour les environnements multi-écran. Une série de réglage de raccourcis clavier aide à se déplacer rapidement entre les dispositifs d'affichage souhaités.

Name	Hotkey	Window	
Move Active Window To Display01	CTRL + 1	Normal	
Move Active Window To Display02	CTRL + 2	Normal	=
Move Active Window To Display03	CTRL + 3	Normal	
Move Active Window To Display04	CTRL + 4	Normal	
Move Active Window To Display05	CTRL + 5	Normal	
Move Active Window To Display06	CTRL + 6	Normal	
Move Active Window To Display07	CTRL + 7	Normal	
			+
Hotkey Setting			
ALT + Ctrl Move Wi	ndow and Fullscreen	App	oly

WUtilisation des raccourcis clavier

Le réglage par défaut est **Ctrl** + **N° d'affichage**.

Cliquez sur la fenêtre que vous souhaitez déplacer sur la barre des tâches pour la rendre active et appuyez sur Raccourci clavier

% Paramétrer les Raccourcis clavier

Par exemple: Déplacez la fenêtre sur Affichage03, et agrandissez-la automatiquement en plein écran.

Choisissez «Déplacez la fenêtre active sur Affichage03», cochez «Déplacer la fenêtre et plein écran», et cliquez sur Appliquer

Paramétrage de l'affichage

Accès rapide au système «Paramètres d'affichage»



Position fixe

Cette fonction vous aide à organiser les positions de tous les emplacements d'affichage que vous avez définis dans Affichage > Résolution de l'écran Après «Paramétrage de l'emplacement

Fixed Position de l'affichage», Cochez dans cette fonction. Tous les emplacements d'affichage seront fixés. C'est l'idéal pour l'utilisateur de multi-affichages.

INSTRUCTIONS SUR LES FONCTIONS: WINDOWS XP

Vous pouvez choisir toutes les fonctions simplement et directement en cliquant sur cette icône

() visible sur la barre d'outils dans le coin inférieur droit.

ID de l'affichage

Détection intelligente de l'ID du dispositif d'affichage

L'ULTRA STATION prend en charge DDC/EDID défini par VESA. L'utilitaire affichera l'ID du dispositif d'affichage chaque fois qu'il est connecté à l'ULTRA STATION





S'il n'y a pas de périphérique d'affichage connecté à l'Adaptateur d'affichage USB3.0, l'ID s'affichera comme «Moniteur inconnu.» Si le dispositif d'affichage ne prend pas en charge EDID, l'ID sera également définie en tant que «Moniteur inconnu».

Résolution d'affichage

Résolution par défaut: 1024 x 768 x 32 bits

La liste des résolutions apparaîtra lorsque vous déplacez le curseur sur **Résolution d'affichage**. Sélectionnez la résolution souhaitée.



Rotation de l'affichage

La **Rotation de l'affichage** vous permet de tourner le dispositif d'affichage, qui est connecté à l'**Adaptateur d'affichage USB3.0**. C'est une fonction

utile pour certains dispositifs d'affichage rotatifs.

Il y a 4 options disponibles: 0 degré / 90 degrés / 180 degrés / 270 degrés sous le mode d'affichage Etendu ou Principal.

Mode d'affichage

Etendu (Mode par défaut)

Le mode d'affichage par défaut permet au dispositif d'affichage connecté de l'**Adaptateur d'affichage USB3.0** de fonctionner en tant qu'affichage «Etendu» de l'écran de bord. Cette fonctionnalité d'espace de travail étendu améliore l'efficacité de travail.



Mode Miroir

Lorsque **Miroir** est sélectionné, l'écran du dispositif d'affichage, qui est connecté à l'**Adaptateur d'affichage USB3.0**, est le même que l'écran principal, et Rotation de l'affichage est automatiquement désactivé.

Vous pouvez sélectionner «Retournement Horizontal», ou «Retournement Vertical ».

Mode Principal

Lorsque **Principal** est sélectionné, le dispositif d'affichage, qui est connecté à l'**Adaptateur d'affichage USB3.0**, deviendra l'affichage principal, l'affichage de la carte graphique interne passera automatiquement à l'affichage étendu et agira comme un bureau d'extension.



Identifier le moniteur

Quand **Identifier les moniteurs est** sélectionné, un numéro de série s'affiche dans le coin supérieur droit du

dispositif d'affichage connecté.

Vous pouvez utiliser la fonction de Raccourci clavier pour trouver le numéro de série de chaque affichage.

	3 : [DELL 2707WFP]	
3	Display Resolution	
0	Display Rotation	+
41	Extended	
1	Mirror	
10	Primary	
0	Off	
	Identify Monitors	
1	Multi-Display Control Panel	
1	Display Settings	



Désactivé

Lorsque **Désactivé** est sélectionné, cela désactive l'affichage de l'**Adaptateur** d'affichage USB3.0




Panneau de contrôle multi-affichages Lorsque Panneau de contrôle multiaffichages est sélectionné, la fenêtre du panneau de contrôle multi-affichages apparaît afin de permettre la modification des raccourcis clavier.



	Line of the	Transition
Name	Hotkey	Window
Nove Active Window To Display01	CTRL + 1	Normal
Nove Active Window To Display02	CTRL + 2	Normal
Nove Active Window To Display03	CTRL + 3	Normal
Return Mouse To Primary	ALT + R	Normal
extend Window To Primary	ALT + P	Normal
xtend Window To Desktop	ALT + E	Normal
Call All Window To Primary	ALT + C	Normal
otkey Setting	ninden och mittere	- Apply
otkey Setting	Window and Dillemon	Apply

%Utilisation des raccourcis clavier

Le réglage par défaut est Ctrl + N° d'affichage.

Cliquez sur la fenêtre que vous souhaitez déplacer sur la barre des tâches pour la rendre active et appuyez sur Raccourci clavier.

%Paramétrer les raccourcis clavier

Par exemple: Déplacez la fenêtre sur Affichage03, et agrandissez-la automatiquement en plein écran.

Choisissez «Déplacez la fenêtre active sur Affichage03», cochez «Déplacer la fenêtre et plein écran», et cliquez sur Appliquer pour la rendre active.

Paramétrage de l'affichage

Accès rapide au système «Paramétrage de l'affichage»



INSTRUCTIONS SUR LES FONCTIONS: MAC

Résolution d'affichage

, puis «Préférences Aller à système» Finder File Edit View About This Mac Software Update ... Mac OS X Software ... System Preferences... Dock . Recent Items Þ Force Quit Finder 2第07 Sleep 12第▲ Restart... Shut Down... Log Out MCT ... **企業Q**

Dans «**Préférences Système**», cliquez sur l'onglet «Affichage». Vous devriez voir cet écran.

 Sur cet écran, vous pouvez régler la résolution, le mode d'affichage et la gamme des couleurs.

Show All	Color LCD	Qİ
	Display Arrangement Color	3
Resolutions:		
640 × 480	0	
640 × 480 (stretched)		
800 × 500		
800 × 600		
800 × 600 (stretched)		
1024 × 640		
1024 × 768		
1024 x 768 (stretched)		
1152 × 720	(T)	
1280 × 800	(T)	
-	-0	
Brightness		
Show displays in menu bar	Cather Wind	lows) (Detect Displays) (?

Mode d'affichage

Cliquez sur l'onglet «**organisation**», et décochez «Affichage miroir» pour désactiver la mise en miroir de l'écran. Vous verrez automatiquement une autre fenêtre apparaître à l'écran qui représente l' **USB ULTRA STATION**

 Vous pouvez déplacer la barre de menu sur n'importe quel affichage pour attribuer n'importe quel affichage au Principal.

	Construction of the second			
	Display Ar	rangement	Color	
to rearrange the displays, drag	them to the desired	d position.		
o refocute the menu car, any	it to a online circ disp	cint.		
		-	_	
			_	
Mirror Displays				

♦ Si vous ne pouvez pas voir la Fenêtre d'affichage pour régler la résolution de votre moniteur secondaire, cliquez sur le bouton «Rassembler les fenêtres».

ASTUCE: Pour simplifier l'utilisation de l'ULTRA STATION, cliquez sur «Faire apparaître l'affichage dans la barre de menu.» Vous verrez l'icône d'affichage sur laquelle vous pouvez doublecliquer à tout moment.



Organisation des fenêtres

Vous pouvez organiser les fenêtres sur l'écran par «Exposé et Spaces»

Aller à , puis «Préférences système» Dans Préférences système cliquez sur «Exposé et Spaces.» Vous devriez voir cet écran.

	Frend Frend		
	Expose Spaces		
Spaces lets you organize your window	vs into groups to red	ice desktop cli	itter.
Enable spaces		Sugar Sugar	spaces in menu b
	1 2		Rows: (+) (-)
			Columns: (+) (-)
	3 4		00
	and the second se		
Application Assignments	# 5p	CR.	
Application Assignments	# Sp	CR.	
Application Assignments	a Spi	CR.	
Application Assignments	a Sp	ce.	
Application Assignments	5 64	ce	
Application Assignments	÷ 50	ce	
Application Assignments *	▲ Spanner Steller, 0	ce antrol, Option, o	r Cammanë)
Application Assignments * - Krybeard and Mouse Shemans (for address To activate Spaces)	 So anal choices press Shift, 6 F8 	ce antrol, Option, o Secon	r Commané) dary Mous
Application Assignments Repland and Mouse Shormats film ciddle To activate Spaces: To switch between spaces:	anal choices press Shift, 6 F8 ^ Arrow Keys	ontrol, Option, a	r Commané) dary Mous
Application Assignments	spanner Shift, 0 F8 Arrow Keys Namber Keys	entrol, Option, o	r Communiti dary Mous

♦ Space

Cliquez sur «Afficher Spaces dans la barre de menu.» Vous devriez voir le numéro d'espace sur la barre de menu et vous pouvez choisir n'importe quel espace dans la liste à tout moment.



F8: vous pourrez voir la Disposition des espaces avec une seule touche. Vous pouvez déplacer n'importe quelle fenêtre sur un autre espace.



♦ Exposé

Afficher différentes fenêtres avec une seule touche.

F9: afficher toutes les fenêtres ouvertes

F10: afficher les fenêtres de l'application en cours seulement

F11: afficher le bureau

*Pour plus de fonctions d'organisation des fenêtres, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur d'Apple.

INSTRUCTIONS SUR LES FONCTIONS: WORMHOLE

Nutzung von Tastatur und Maus an zwei Computern



- Bewegen der Maus außerhalb des Bildschirmsrandes verwenden: Legen Sie bei den Einstellungen bei "Bewegen der Maus außerhalb des Bildschirmsrandes verwenden" die Option "Linke Seite dieses PCs" fest. Um die Tastaturund Maussteuerung von einem Computer zum anderen zu wechseln, müssen Sie die Maus über den Rand des Bildschirms schieben.
- Mittlere Maustaste verwenden:
 Klicken Sie auf die mittlere Taste der Maus, um die Tastatur- und Maussteuerung von einem Computer zum anderen zu wechseln.
- Hotkey

Sie können Hotkey-Tasten festlegen, die zum Wechseln der Steuerung . verwendet werden können.Die Standardeinstellung ist (Alt+s)

• Wechseln der Tastatursteuerung auf den anderen Computer





Schieben Sie den Cursor auf den zweiten Computer, und öffnen Sie dort eine beliebige Anwendung wie Word, Excel, Power Point usw. Jetzt können Sie mit der Tastatur des ersten Computers Text in die Datei des zweiten Computers eingeben

Anmerkung:

1. Bitte nutzen Sie ein Maus- und Keyboard-Set. Die Schaltfunktion für das Keyboard folgt immer dem Maus-Cursor des selben Computers. Wenn Sie eine Maus oder ein Keyboard über USB-Anschluss nutzen, die nicht richtig eingestellt sind, wird sofort auf den nur begrenzten Bildschirmmodus umgeschaltet.

2. Wenn Keyboard & Maus unter der Kontrolle eines anderen Computers sind, wird das

(^{Symbol} rechts unten auf der Menüleiste auftauchen.

Zwischenablage-Freigabe

Mit der **Zwischenablage-Freigabe** können Sie Inhalte aus der Zwischenablage direkt in zwei Richtungen verschieben.



- 1. OÖffnen Sie eine Datei und wählen Sie den Inhalt (Text/Bilder), die vom ersten Computer auf den zweiten verschoben werden sollen. Klicken Sie dann auf "Kopieren".
- OBewegen Sie den Cursor auf den Ort des zweiten Computers, um den Inhalt (Text/Bilder) zu platzieren und klicken Sie rechts, um "Einzufügen"
 - * * Beim Empfang einer Datei aus der Zwischenablage auf einem anderen Computer

erscheint in der unteren rechten Ecke des Computers das Symbol (



Dateiübertragung

• Drag und Drop

Es ist sehr einfach und geht schnell, Dateien zwischen zwei Computern zu übertragen. Dazu müssen die Dateien oder Ordner nur mit dem Cursor auf den anderen Computer verschoben werden.



Neben der Verschiebemethode können Dateien auch auf die folgende Art zwischen zwei Computern übertragen werden.

o Datei-Shuttle:

1. Sobald Ihr Windows-Computer sich mit einem Android-Tablet verbindet wird das

Datei-Shuttle automatisch starten und das Symbol (¹⁰) wird in der Tool-Leiste des Fensters erscheinen zwischen den zwei Computern zu transferieren.

2. Das Dateisystem des Android-Tablets wird im Windows-Computer erscheinen. Jetzt sind Sie in der Lage Dateien

	My Computer			- 1
Name	Туре	Total Size	Free Size	
⊜ c;	Hard Disk	48.8 GB	22.8 GB	
😰 D:	CD ROM	2.73 MB	0 bytes	
🖃 E:	Removable Disk	480 MB	20.7 MB	
🖃 F:	Removable Disk	0 bytes	0 bytes	
🖃 G:	Removable Disk	1.38 MB	1.37 MB	

• Kopieren und einfügen:

- 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, die kopiert werden soll, und wählen Sie dann **Kopieren**.
- 2. Verschieben Sie den Cursor auf den anderen Computer.
- 3. Verschieben Sie den Cursor in die Position, in der die Datei eingefügt werden soll. Klicken Sie auf die rechte Maustaste, und wählen Sie **Einfügen**.

• Hotkeys (Schnelltasten auf der Tastatur) :

- 1. Klicken Sie auf die Dateien, die kopiert werden sollen, und dann die Tastenkombination (Strg+C).
- 2. Verschieben Sie den Cursor auf den anderen Computer.

3. Verschieben Sie den Cursor in die Position, in der die Datei eingefügt werden soll. Drücken Sie dann die Tastenkombination (Strg+V), um die kopierten Dateien auf dem anderen Computer einzufügen.

Anmerkung: Bitte nutzen Sie die originale Syste-Hotkey-Einstellung auf Ihrem Computer-Betriebssystem (das Keyboard folgt immer dem Maus-Cursor).

Zum Beispiel, wenn Sie Inhalte von einem Mac OS-Computer kopieren und in einen Windows OS-Computer einfügen möchten, befolgen Sie bitte die unten stehenden Schritte:

- Falls Sie <u>ein Keyboard f
 ür MAC OS</u> nutzen, m
 üssen Sie die "Command+ C"-Keys nutzen und den Maus-Cursor auf den Windows OS-Computer bewegen und dann "Control + V" dr
 ücken, um alles auf Windows OS zu kopieren.
- Oder von einem Windows OS zu einem MAC OS: Falls Sie einen <u>einen Keyboard für</u> <u>Windows OS</u> nutzen, drücken Sie die "CTRL+C-Keys und schalten Sie den Maus-Cursor auf Windows OS-Computer und drücken Sie "Command+V", um den Inhalt auf MAC OS zu kopieren.

Keyboard-Teilung für iPad

Dieser Wormhole Switch bietet auch die Option des Keyboard-Teilens für iPad. Sie können einen PC und ein iPad via dem Wormhole Switch und dem Schalter des PC-Keyboards verbinden, um mit diesem iPad zu arbeiten.

Auf Grund des fehlenden USB-Ports auf dem iPad brauchen Sie ein **"USB-Verbindungsset**", um den Wormhole Switch und einen anderen Computer zu verbinden.

Bitte befolgen Sie die unten stehenden Schritte:

- 1. Verbinden Sie das USB-Verbindungsstück mit dem iPad-Anschluss
- 2. Verbinden Sie den Wormhole Switch mit einem Computer und einem iPad
- 3. Drücken Sie **"Alt+S**" auf dem Computer, um die Nutzung des to switch Keyboards zu iPad zu wechseln
- 4. Sie können den Bildschirm des iPads in der Position berühren, in der Sie anfangen möchten.
- 5. Jetzt können Sie auf dem iPad etwas eintippen.



SOFTWAREANWEISUNGEN Beschreibung des Wormhole Switch-Symbols

Um die Installation zu starten, klicken Sie auf das **Wormhole Switch**-Symbol (¹) in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.



• Über j5 Wormhole Switch:

Hier werden die wichtigsten Informationen zum **j5 Wormhole Switch** angezeigt.

• Datei-Shuttle (File Shuttle):

Datei-Shuttle ist eine nutzerfreundliche und simple Bedienung für die Datenübertragungsschnittstelle, welche Hochgeschwindigkeitsübertragung mit nichttechnischen Anforderungen gewährleistet. Das Datei-Shuttle ermöglicht es, Daten einfach zwischen zwei Commputern zu transferieren. * Für detallierte Funktions-Features, beziehen Sie sich bitte auf die "Datei-Shuttle-Definition"

\circ $\,$ Position des anderen PCs:

Sie können die Position des anderen Computers schnell anhand der 4 folgenden Optionen einrichten. (Rechts/Links/Oben/Unten)

 Tastatur- und Maussteuerung vorübergehend deaktivieren (aktivieren)&Freigabe der Zwischenablage vorübergehend deaktivieren (aktivieren)

Sie können Mitteilungsoptionen schnell aktivieren und deaktivieren. Wenn eine von diesen Funktionen zeitweise deaktiviert ist, wird das folgende

Symbol (¹⁾) angezeigt.

Wenn beide Funktionen zeitweise deaktiviert ist, wird das folgende Symbol

) angezeigt.

• Präferenzen:

- <u>Sonstiges</u>
- -Verbindungsinformationen anzeigen

Das Entticken dieser Einstellung bedeutet, dass die Startseite nicht auftauchen wird, wenn Sie das Gerät starten.

* Diese Option ist nur auf Mac OS-Computern verfügbar

-Diese Anwendung ansiedeln

Bei dieser Einstellung wird die Wormhole Switch-Anwendung automatisch eingerichtet, sobald das Gerät angeschlossen wird.

-Zugang für System-Hotkey aktivieren

Wählen Sie diese Einstellung aus, um die Hotkey-Funktion zu aktivieren. *Diese Option ist nur auf Mac OS-Computern verfügbar

-Symbol in Taskleiste doppelt klicken, um Freigabe vorübergehend ein-/auszuschalten

Mit dieser Einstellung können Sie die gemeinsame Verwendung der Zwischenablage und die Tastatur- und Maussteuerungsfunktionen aktivieren/deaktivieren, indem Sie donnelt auf das **i5 Wormhole Switch**-Syn

aktivieren/deaktivieren, indem Sie doppelt auf das **j5 Wormhole Switch**-Symbol

(**()**) in der rechten unteren Ecke der Taskleiste klicken.

*Diese Funktion ist nur auf Windows OS-Computern verfügbar

-Tastenkombination Strg-Alt-Entf an den anderen Computer senden:

Alternative Tastenkombination [Strg-Alt-Einfg] für den Befehl [Strg-Alt-Enff] für den anderen Computer.

*Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn zwei 2 Windows OS-Computer verbunden sind.

• Neue Updates prüfen/Online-Update

Prüfen und updaten Sie die neueste Version Ihrer Software mit den folgenden Optionen..

1. Bitte gehen Sie sicher, dass ein Netzwerk verfügbar ist und **auf keinen Fall** den Stick während des Treiber-Updates herausziehen.

2. Ziehen Sie das Kabel aus dem Slave-Computer heraus

3. "Check New Update" / "Online-Update" auswählen

4. Nachdem Sie Ihre Installation beendet haben, stecken Sie das great an beiden Computern ein.

\circ Beenden USB Switch / Beenden:

Das Wormhole-Gerät kann in der **Bestätigungsbox** deinstalliert werden.

Definition des Datei-Shuttles

A. Die Leistenbeschreibung

Sie können das Fenster vergrößern, indem Sie den linken Mausknopf nutzen und die Titelleiste über das agze Fenster verschieben.



Ziehen Sie einfach eine Datei von dem Computer hier hin. Die Datei wird in den Zielordner verschoben

- **Computer-Symbol:**Zeigt das Desktop-Bild des anderen Computers.
- Aktive Information:eigt den Namen & verfügbaren Speicher auf dem anderen Computer.
- **Option:**Linker Klick auf Wund ein Ausklappmenü erscheint:

1. Über das Datei-Shuttle: Die Version des Datei-Shuttles wird hier gezeigt.

2. Immer oben: :Wenn Sie diese Option auswählen bleibt das Datei-Shuttle-

Fenster immer vor allen anderen Anwendungsfenstern.

3. Dock öffnen: ist ein gutes Hilfsmittel, das es Ihnen erlaubt mehrere Datein zu sammeln die temporär benötigt werden.

a. Ziehen Sie alle dateien, die Sie brauchen in den Dock

FIL The ot	E SHUTTL	E PC", 22.8 GB available		
Name	Size	Туре	Date Modified	-
US STEVEN		Folder	8/10/2010 12:29:19 PM	
S2010update.pptx	165 bytes	Microsoft Office Power	8/26/2010 1:33:29 PM	
CES_201f	184 KB	Local Disk	8/2/2010 4:36:09 PM	
🔄 desktop.ini	282 bytes	Configuration settings	8/9/2010 1:30:50 PM	
iTunesSetup.exe	78.0 MB	Application	1/16/2011 1:57:59 PM	
Windows Mobile.Inl	894 bytes	Shortcut	1/16/2011 3:11:07 PM	
Dew Folder 1		Folder	2011/9/6 18:00:00	
Dew Folder 2		Folder	2011/9/6 18:00:45	-
4				1

b. Rechter Klick auf den Dockbereich, um eine der unten stehenden Aktionen auszuwählen

Kopieren: Kopieren Sie die ausgewählten Dateien und fügen Sie sie in einem anderem Zielort ein.

Aus dem Dock entfernen: Nutzen Sie Aus dem Dock entfernen, um die ausgesuchten Dateien aus dem Dock zu löschen.

<u>All auswählen:</u> Klick Sie auf **Alle auswählen**, um all die Dateien in dem Dock anzuwähen und dann alle Dateien in den Zielordner kopieren und einfügen

- Klein stellen:Drücken Sie 🖃 oeben rechts auf dem fenster, um dieses klein zu stellen.
- Verlassen: Drücken Sie 💌, um das Datei-Shuttle zu öffnen

B. eschreibung



- **Vorherige Dateiliste:**Klicken Sie darauf, um zu den vorherigen Dateien zurückzukehren.
- Nächste Dateiliste: Klicken Sie darauf, um zu den nächsten Dateien zu gelangen.
- **Ansicht:**Ein Ausklappmenü erscheint, wenn Sie 2 auf dem Guider klicken. Von hier aus können Sie schnell das Disc-Item & Vorherigen Pfad des anderen Computers sichten.



- Dateizielpfad:Sie können ganz schnell den Zielort finden, indem Sie auf den Pfad klicken.
- Ordner hinzufügen:Klicken Sie auf , um einen neuen Ordner hinzuzufügen oder einen Ordnernamen zu ändern

C. Dateillistenbeschreibung

Rechter Mausklick auf eine Datei auf der Dateiliste und das Ausklappmenü wird erscheinen.

Name	Size	Туре	Date Modified
101MSDCF		Folder	10/9/2010 11:51:10 AM
101MSDCF1	Open	Folder	7/26/2011 10:20:00 PM
칠 2 birthday week	Add To Dock	Folder	7/26/2011 10:21:50 PM
🗀 ces	Сору	Folder	2/23/2011 11:11:24 PM
🗋 New Folder	Paste	Folder	2011/8/5 11:47:18
	Delete		
•			11

o Öffnen

Rechter Klick auf die Datei und **Öffnen** auswählen, um die gewünschte Datei aufzumachen oder Doppelklick auf die Datei, um sie schneller zu öffnen.

Anmerkung: Manche Ausführungsdateien, die unterstützte Dateien, wie Grafikresourcen, Archive und ähnliches benötigen, können nicht von der dateiliste des anderen Computers ausgeführt werden.

• Zum Dock hinzufügen

Rechter Klick auf die ausgesuchte Datei aus der Dateiliste und wählen Sie "Zum Dock hinzufügen", um die Datei in den Dockbereich zu bringen. Sie können die Datei auch via Drag&Drop zum Dock verschieben.

o Umbenennen

Rechter Klick auf die Datei und "Umbennen" auswählen, um den Dateinamen zu ändern.

• Kopieren/Einfügen

Rechter Klick auf den Ordner und **Kopieren** im Ausklappmenü auswählen. Dann rechter Klick auf die ausgewählte Datei in der Dateienliste, um die Daten am gewünschten Zielort **einzufügen**.

Anmerkung: Dateien können nicht in die selbe Quelle eingefügt und nicht innerhalb des selben Computers kopiert & eingefügt werden.

o Löschen

Rechter Klick auf die gewünschte Datei und **Löschen** im Ausklappmenü auswählen.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn Sie Fragen zur Verwendung der JUD500 ULTRA STATION haben, gehen Sie folgendermaßen vor. Hilfe finden Sie auf unserer Website, aber Sie können auch die Support-Hotline von j5 create anrufen.

Bekannte Probleme

- Direct 3D wird bei XP nicht unterstützt. Es wird bei Win 7 Aero unterstützt.

Allgemeine Empfehlungen

- Kompatibilitätsprobleme treten auf, wenn mehrere Video-über-USB-Geräte an einem System angeschlossen sind. Stellen Sie sicher, dass alle anderen Video-über-USB-Treiber deinstalliert wurden, bevor Sie j5 create installieren.

- Prüfen Sie, ob das Gerät richtig an das Host-System angeschlossen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss der Ultra Station verwendet wird.
- Trennen Sie das USB-Kabel des USB-Anzeigegeräts ab, und schließen Sie es wieder an.
- Prüfen Sie, ob der Monitor richtig angeschlossen und eingeschaltet wurde.
- Stellen Sie sicher, dass der Computer nach der Treiberinstallation neu gestartet wurde.
- Verwenden Sie einen anderen USB -Anschluss und/oder Computer.
- Trennen Sie alle anderen USB-Geräte vom System ab.
- Schließen Sie das USB-Kabel des USB-Anzeigegeräts ohne den Umweg über einen Hub direkt an den Computer an.
- Führen Sie ein Reset/eine Aktualisierung/eine Synchronisierung des Monitors aus.

Medienwiedergabe

- Wechseln Sie unabhängig von der Plattform während der Videowiedergabe niemals den Anzeigemodus oder die Position oder die Anordnung des Videoplayer-Fensters (z. B. darf das Videoplayerfenster nicht zwischen die Hauptanzeige und das angeschlossene Anzeigegerät verschoben werden). Anderenfalls kann der Videoplayer dadurch gestoppt werden. Es wird empfohlen, zunächst die Videowiedergabe zu stoppen, dann das Fenster in das an das USB-Grafikgerät angeschlossene Anzeigegerät zu verschieben und dann den Videoclip zu starten.
- Die Cursorbewegung wird langsamer, wenn die Maus über die Videoregion des Flashplayers geschoben wird.
- Ein Verkleinern der Bildschirmanzeige unter 50 % kann helfen, wenn die Anzeige bei der Wiedergabe im Vollbildmodus zu stark ruckelt.
- Auch bei PC-Systemen mit unzureichenden Spezifikationen kann die Wiedergabequalität auf USB-Grafikgeräten sehr schlecht sein.
- Die Videoaufnahme mit Hardware-Overlays wird unterstützt.
- Einige Softwarepakete für DVD-Wiedergabe unterstützen nicht die Wiedergabe auf einer zweiten Grafikkarte. Versuchen Sie, zuerst auf dem zweiten Anzeigegerät den Mediaplayer zu starten und dann die DVD wiederzugeben.
- Möglicherweise fehlen dem PC Mediencodecs, um die Wiedergabe bestimmter Videoformate zu unterstützen. Auf den folgenden Links können Sie sich lizenzfreie Mediencodecs herunterladen.

K- Life: <u>http://www.free-codecs.com/download/K_Lite_Codec_Pack.htm</u>

 Video-/Medienplayer haben bei verschiedenen Anzeigemodi verschiedene Decodierungsmöglichkeiten. Für eine bessere Wiedergabe von DVDs und bestimmter Videoformate auf dem angeschlossenen USB-Grafikanzeigegerät wird die Verwendung der folgenden lizenzfreien Programme empfohlen: Media Player Classic: http://sourceforge.net/projects/guliverkli/

Sonstiges

- Manche Grafikkarten (z. B. Intel) verhindern es, dass ein zweiter Grafik-Chipsatz als Primärkarte eingestellt werden kann. Daher ist es möglich, dass der *Primärmodus* nicht funktioniert oder das Anzeigegerät deaktiviert wird.
- Wenn während des Bootvorgangs Probleme auftreten, starten Sie den Computer im abgesicherten Modus, und deinstallieren Sie den Treiber. Halten Sie die STRG-Taste gedrückt, bis das Windows-Startmenü erscheint. Wählen Sie den abgesicherten Modus.
- Um die Version des installierten Treibers zu ermitteln, klicken Sie auf "Systemsteuerung"
 → "Programme hinzufügen oder entfernen": USB Display Device (Trigger 2)

9.xx.xxxx.0159 (die Zahl steht für die Treiberversion).

- Manche Mediaplayer unterstützen nur eine beschränkte Anzahl an Dateiformaten. Die Ergebnisse der Kompatibilitätstests finden Sie in den Tabellen. Dort werden die unterschiedlichen Betriebssysteme, die Haupt-Grafikkarte/der Haupt-Chipsatz, die Mediaplayer und die unterstützten Medienformate aufgeführt. Sie werden regelmäßig aktualisiert, wenn eine neue Version von Mediaplayern oder ein neuer Treiber auf den Markt kommen.

TECHNISCHE HILFE

Sollten Sie Probleme bei der Verwendung dieses Produkts haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, bevor Sie mit dem Produkt wieder zu Ihrem Händler gehen.

- Das Benutzerhandbuch
 Das Benutzerhandbuch enthält ausführliche Anleitungen und Vorschläge zur
 Problembehebung. Viele Probleme können ganz einfach gelöst werden,
 wenn Sie sich zunächst sorgfältig das Benutzerhandbuch durchlesen.
- 2. Online-Hilfe

Auf der Website von j5 create (www.j5create.com) finden Sie die neueste Software für Ihr Gerät. Wenn das Problem weiterhin bestehen bleibt, können Sie eine E-Mail an <u>service@j5create.com senden, in der Sie Ihr Problem</u> <u>beschreiben</u>. Das Support-Team von j5 create wird Ihnen auf diese E-Mail innerhalb von 24 Geschäftsstunden antworten.

3. Telefonische Hilfe

Rufen Sie uns unter der Telefonnummer +1 888-689-4088 an. Einer unserer Techniker wird dann versuchen, Ihr Problem mit Ihnen zusammen telefonisch zu beheben.

Kundendienst: Kostenlose Rufnummer:+1 888-988-0488

Technische Hilfe: Kostenlose Rufnummer:+1 888-689-4088

E-Mail: service@j5create.com

Kontaktieren Sie unsere **Technische Hilfe** Montags – Freitags während der Geschäftszeiten. 10:00 - 18:00 U.S.A EST (15:00 - 24:00 Mitteleuropäische Sommerzeit).

GARANTIE VON j5 create

j5 create gibt eine beschränkte zweijährige Garantie. Schäden aus natürlicher Abnutzung fallen nicht unter die Garantie.

Im Garantiefall muss der Nutzer den Kundendienst von **j5 create** per Telefon oder E-Mail kontaktieren und den Defekt schildern. Vom Kundendienst erhält der Nutzer eine Rücksendenummer (RMA). Der Nutzer trägt die Kosten für den Versand zur Reparatur, j5 create trägt die Kosten für den Rückversand zum Kunden.

Um eine Rücksendenummer zu erhalten, muss der Nutzer dem Kundendienst folgende Dokumente vorlegen und Daten angeben:

- (i) eine Kopie der Originalrechnung, um die Garantieansprüche zu belegen
- (ii) die Produktseriennummer
- (iii) eine Beschreibung des Problems
- (iv) eine RMA-Nummer (Rücksendenummer)
- (v) Name, Adresse und Telefonnummer des Kunden

j5 create garantiert nicht für einen ununterbrochenen und fehlerfreien Betrieb des Produkts. **j5 create** ist nicht haftbar für Schäden, die aus der Nichtbeachtung der Anweisungen zur Verwendung des Produkts resultieren. Diese Garantie umfasst nicht: (a) Verschleißteile, wenn der Schaden nicht auf Material- und Herstellungsfehler zurückzuführen ist; (b) kosmetische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden wie Kratzer, Dellen und

gebrochene Kunststoffteile an Anschlüssen; (c) Schäden, die aus der Verwendung mit Produkten resultieren, die nicht von **j5 create** sind; (d) Schäden, die auf höhere Gewalt (Naturkatastrophen, Überflutungen, Brände, Erdbeben, Blitzschlag, Tornados usw.) zurückzuführen sind; (e) Schäden, die auf Missbrauch (Verluste, Unfälle, Missbrauch, Fehlgebrauch und andere externe Ursachen) zurückzuführen sind; (f) Schäden, die durch eine unerlaubten oder nicht von **j5 create** vorgesehenen Betrieb, entstanden sind; (g) Schäden, die auf nicht zulässige Reparaturen (einschließlich Aktualisierungen und Erweiterungen) zurückzuführen sind, oder die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von **j5 create** autorisiert oder keine autorisierten **j5 create** Reparaturfachbetriebe sind; (h) Produkte oder Teile, die ohne die schriftliche Genehmigung von **j5 create** geändert wurden, um den Funktionsumfang zu ändern und (i) Produkte, bei denen die **j5 create**-Seriennummer entfernt oder unkenntlich gemacht wurde.

In einem solchen Fall berechnet j5 create für Sie die Kosten für Material und Reparatur.

j5 create gibt diese Garantie anstatt anderer sonstiger ausdrücklicher oder stillschweigender Garantien.

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN

FCC

Dieses Gerät wurde geprüft, und es entspricht gemäß Abschnitt 15, Unterabschnitt B, § 15,109/15,107 der FCC einem Gerät der Klasse B.

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
- Dieses Gerät muss alle Störungen aufnehmen können, auch solche, die einen unerwünschten Betrieb zur Folge haben.

CE

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der folgenden Verordnungen: EN 55022 Klasse B (2006), EN 55024 (1998+A1:2001+ A2:2003), (IEC/EN 61000-4-2 (1995+A1:1998+A2:2001)/-3(2006)

C-Tick

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der folgenden Verordnungen: EN 55022 (2006) Klasse B, AS/NZS CISPR22 © IEC: 2005.

VCCI

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der folgenden Verordnungen: CISPR22 © IEC: 2005

Haftungsausschlusserklärung

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Ankündigung geändert werden. Der Hersteller macht keine Zusicherungen und gibt keine Garantien (weder implizit noch anderweitig) hinsichtlich der Genauigkeit und Vollständigkeit dieses Dokuments. Er ist in keinem Fall haftbar für Gewinnverluste und sonstige wirtschaftliche Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf direkte und indirekte Schäden, Folgeschäden und sonstige Schäden. Dieses Dokument darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herstellers weder als Ganzes noch in Teilen, in keiner Form und mit keinen Mitteln, weder elektronisch noch mechanisch (darunter fällt auch das Fotokopieren, Aufnehmen oder Datenaufzeichnung und das Nutzen von Abrufsystems) reproduziert oder übertragen werden.



Ultra Station

Manual del usuario

ULTRA STATION . ~

Table of Contents
PRIMEROS PASOS
INSTALACIÓN PARA WINDOWS
Instalación del controlador del dispositivo7
Verificar la instalación del controlador del dispositivo9
Ajustar el sonido10
Desinstalación del controlador de dispositivo12
INSTALACIÓN PARA MAC
Instalación del controlador del dispositivo12
Ajustar el sonido15
Verificar la instalación del controlador del dispositivo16
Desinstalación del controlador de dispositivo16
INSTALACIÓN PARA WORMHOLE
PRIMEROS PASOS -MAC
PRIMEROS PASOS – Windows
INSTRUCCIONES DE LAS FUNCIONES: WINDOWS 7
INSTRUCCIONES DE LAS FUNCIONES: WINDOWS XP
INSTRUCCIONES DE LAS FUNCIONES: MAC
INSTRUCCIONES DE LAS FUNCIONES: WORMHOLE
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
SOPORTE TÉCNICO
GARANTÍA DE j5 create

Manual del usuario

ULTRA STATION

Esta Ultraestación es una estación de soporte para portátil USB 3.0 inteligente, que ofrece un host con opciones de conexión para Ultrabooks, portátiles y Macbooks. Además de permitir la conexión de un segundo monitor a través de conectores HDMI o VGA con una resolución máxima de 2048 x 1152, la Ultrastation tiene conexiones para Ethernet, altavoces, micrófono y otros periféricos USB2.0 y 3.0. Las Ultraestación también incluye tecnología Wormhole de j5create para copiar y compartir archivos entre dos ordenadores simplemente arrastrando y soltando. Conectar dos ordenadores con un único cable USB3.0, es la solución perfecta para convertir su Ultrabook o Macbook en una estación de trabajo completa. Aumenta la productividad con multitarea de plataforma cruzada.

REQUISITOS DEL ENTORNO

- ♦ Compatible con Microsoft Windows 7, XP (32 bits o 64 bits)
- ♦ Compatible con Mac OS X 10.6 Snow Leopard
- ♦ Un puerto USB disponible (USB 3.0 recomendado)
- ♦ Requisitos mínimos del sistema
 CPU: Intel Core 2 Quad 2.33 GHz
 RAM: 2 GB DDR
- ♦ iPad: USB connection kit

Nota para el Reproductor de Video:

*Usuario Windows XP: "Windows Media Player" es recomendado para reproducción de video Atención

* **Usuario MAC:** productos MAC no son compatibles con USB 3.0 por el momento, por lo tanto sugerimos el uso de USB 2.0 para "aplicación de oficina" únicamente; Reproducción de Video no se recomienda debido a que las limitaciones del ancho de banda del USB 2.0 resultan en un imperfecto desempeño del video.

Physical Specifications



Corriente	
Botón de	Luz azul cuando la energía se suministra a la estación de
encendido	soporte.
Modo de energía	Autoalimentada
Adaptador de	Entrada: AC 100-240V, 50~60 Hz
corriente	Salida: DC 5V/4A

Manual	del	usuario

ULTRA STATION

Host (2)						
Puerto de subida	Puerto USB 3.0	(conector hembra	Micro B)			
Cable	USB 3.0 Micro B	ва Туре А				
Hub						
Puerto de bajada (3)	USB 3.0 (coned	ctor hembra Type-A) con cargador de bo	atería		
Puerto de bajada (4)	USB 3.0 (coned	ctor hembra Type-A)			
Puerto de bajada (10)	USB 2.0 (coned	ctor hembra Type-A)			
Vídeo						
Puerto VGA (5)	Conector hembra DB de 15 contactos					
Puerto HDMI (6)	Conector hem	nbra HDMI (incluye /	Audio)			
Modos de soporte	Extendido, Mir Rotación de p	ror, Primario pantalla: 0°, 90°, 180°	°, 270°			
Resoluciones y profundidad del color	Relación de aspecto	Resolución	Profundidad del color			
	Pantalla ancha					
	16:9	2048 x 1152	16,32 bits			
	16:10	1920 x 1200	16,32 bits			
	16:9	1920 x 1080	16,32 bits			
	16:10	1680 x 1050	16,32 bits			
	16:9	1600 x 900	16,32 bits			
	16:10	1440 x 900	16,32 bits			
	16:9	1360 x 768	16,32 bits			
	16:10	1280 x 800	16,32 bits			
	15:9	1280 x 768	16,32 bits			
	16:9	1280 x 720	16,32 bits			
	Standard Display					
	4:3	1600 x 1200	16,32 bits			
	4:3	1400 x 1050	16,32 bits			
	5:4	1280 x 1024	16,32 bits			
	4:3	1280 x 960	16,32 bits			
	4:3	1152 x 864	16,32 bits			

ULTRA STATION

			Interior			
	4:3	1024 x 768	16,32 bits			
	4:3	800 x 600	16,32 bits			
Ethernet (9)						
Puerto Ethernet	Conector 10/1	00 Base-T Ethernet R	J-45			
Audio						
Micrófono (8)	Entrada de audio estéreo de 3,5mm					
Altavoz (7)	Salida de aud	Salida de audio estéreo de 3,5mm				
Wormhole Switch (1	Wormhole Switch (11)					
Puerto Wormhole	USB 2.0 (conector hembra Mini-B)					
Cable	USB 2.0, mini B	a Type-A				
Velocidad de	Hasta 20 MBps, velocidad de transferencia					
transferencia						
Especificaciones físic	Especificaciones físicas					
Material de la	Aluminio					
carcasa						
Dimensiones	Cuerpo princip	oal: 386.4 (An) x 28.5	(Al) x 22 (F) mm			
Peso	Aproximadam	iente 138g				

Contenido del paquete

- ♦ Ultra Station (JUD500)
- ♦ Cable USB 2.0
- ♦ Cable USB 3.0
- Adaptador de corriente (5V/4A)
- ♦ CD de controladores con manual electrónico
- ♦ Guía de instalación rápida

PRIMEROS PASOS

Notas antes de la instalación

- ✓ Instale el controlador por completo antes de insertar el cable USB en su ordenador
- Ejecute el programa de instalación como administrador para evitar errores durante el transcurso de la misma
- ✓ Conecte el Cable VGA/HDMI de pantalla al puerto VGA/HDMI de la Newport Station antes de conectar el cable USB al ordenador
- ✓ Desinstale el controlador anterior antes de instalar el controlador nuevo



- 1. Inicie la instalación del controlador del dispositivo (consulte la instalación en el sistema operativo de su PC en la sección siguiente)
 - * Nota: Instale el controlador por completo antes de seguir estos pasos.
- 2. Conecte el adaptador de corriente al puerto 1
- 3. Conecte el cable con conector USB 3.0 Micro-B al conector del puerto 2, tipo A y luego al portátil anfitrión
- 4. Conecte el cable HDMI / VGA del dispositivo de pantalla al puerto 5 or 6
- 5. Conecte el cable Ethernet al puerto 9
- 6. Conecte el cable de audio (salida de audio, entrada de audio) a los puertos 7 y 8
- 7. Coloque el portátil sobre la j5 ultra Station
- 8. Presione el botón de encendido de la "j5"
- 9. Los puertos 3, 4 y 10 del HUB USB 3.0 están listos ahora para ser utilizados

Conecte el conector Micro-B del cable USB 2.0 al puerto 11 y el conector tipo A al puerto USB del segundo ordenador. Para iniciar la función Wormhole Switch, consulte <u>la instalación de</u> <u>Wormhole</u>

INSTALACIÓN PARA WINDOWS

Instalación del controlador del dispositivo

Esta sección ilustra una guía sencilla de instalación de los controladores para el sistema operativo Windows. Cuando su ordenador esté listo inserte el CD de controladores (Driver CD) en la unidad de CD-ROM. El programa de instalación debería abrirse automáticamente; de lo contrario, vaya a **"Equipo"**, haga clic en su unidad óptica y arranque el CD de instalación manualmente. Haga doble clic en **"Setup.exe**" para arrancar.

* Asegúrese de que el cable USB esté desenchufado del PC o portátil antes de ejecutar el programa de instalación.

 La página de instalación se abrirá. Para iniciar la instalación haga clic en "Instalar el último controlador". Asegúrese de que la red esté disponible

o presione "Instalar controlador" para iniciar la instalación



- Lea el acuerdo de licencia, marque
 "Acepto los términos del acuerdo de licencia" y haga clic en Siguiente >
- Tras reiniciar el ordenador, conecte el cable USB de la Newport Station a su PC o portátil. Aparecerá el mensaje
 "Instalando el software del controlador del dispositivo".

5. <u>Windows 7:</u>

Cuando el controlador haya sido instalado con éxito, aparecerá el mensaje siguiente en el ordenador. Tras presionar la opción de instalación, el Asistente InstallShield se abrirá, haga clic en Siguiente> para continuar

 Cuando el Asistente para la instalación InstallShield Wizard haya finalizado, seleccione "Si, deseo reiniciar el equipo ahora." Haga clic en Finalizar para reiniciar.





Windows XP :

Verá el icono () en la barra de tareas en la esquina inferior derecha. La imágenes de los mensajes siguientes muestran que el software del controlador ha sido instalado con éxito.



Las funciones de Pantalla de la **Ultra Station** se activarán tras reiniciar el ordenador. Puede que vea una pantalla espejo en el dispositivo de pantalla.

Windows 7:

Puede modificar la posición de cada pantalla extendida en la configuración de pantalla. Vaya a "INICIO" → "Panel de control" → "Apariencia y personalización" → "Ajustar la resolución de pantalla"

* o haga clic con el botón derecho en el escritorio y vaya a "Resolución de la pantalla"

Cuando aparezca la ventana Resolución de la pantalla, podrá identificar cada número de monitor haciendo clic en **"Identificar".** Puede arrastrar el monitor hasta la ubicación deseada.

Windows XP:

Puede modificar la posición de cada pantalla extendida en la configuración de la pantalla. Vaya a "INICIO" → "Panel de control" → "Apariencia y personalización" → "Propiedades de pantalla" → "Configuración"

Cuando aparezca la ventana Propiedades de pantalla, cada número de monitor podrá ser identificado haciendo clic en







"identificar" Arrastre el monitor hasta la

ubicación deseada.

Nota:

Si su tarjeta gráfica interna tiene puertos de pantalla duales.....

Cuando utilice un ULTRA STATION

El dispositivo de pantalla que esté conectado al 2º puerto VGA será numerado como monitor 3º, el dispositivo de pantalla conectado al ULTRA STATION será numerado como 2º monitor.

Verificar la instalación del controlador del dispositivo

El procedimiento siguiente sirve para verificar el estado de la instalación del controlador de la **ULTRA STATION**

Windows 7:

Haga clic con el botón derecho en "Mi PC" → "Administrador" →

"Administrador de dispositivos" → haga clic en el signo "+" de "Adaptador de red" y "Control de sonido, vídeo y juegos" y "Controladores de Bus Serie Universal"



Windows XP:

Haga clic con el botón derecho en "Mi PC", "Administrador" → "Administrador de dispositivos" haga clic en el signo "+" de "Adaptador de pantalla" y "Adaptador de red" y "Controladores de sonido, vídeo y juegos" y "Controladores de Bus Serie Universal"



Ajustar el sonido

El sistema de audio de Microsoft restringe la función del audio a una salida al mismo tiempo; por tanto, cuando utiliza el dispositivo de multipantalla USB HDMI sólo una salida recibirá el audio.

A continuación se explica cómo configurar y cambiar la salida predeterminada del sonido del dispositivo de pantalla conectado al USB 3.0 ULTRA STATION.

Windows 7:

 Vaya a "Panel de control > Hardware y sonidos" y seleccione "Cambiar sonidos del sistema"



 Para cambiar la salida de sonido predeterminada, utilice el ratón y haga clic con el botón derecho en la casilla de opciones de sonidos en el escritorio, luego seleccione "Probar" para elegir el altavoz desea utilizar como predeterminado.



2. Las opciones de altavoces se muestran a continuación.

9,	MCT USB3.0 Audio Default Device	
0	Speakers Realtek High Definition Audio Ready	
	Realtek Digital Output Realtek High Definition Audio Ready	Nummer of Street
	Realtek Digital Output(Optical) Realtek High Definition Audio Ready	

4. Seleccione el altavoz deseado y haga clic en "Ajustar predeterminados"



Windows XP:

 Vaya a "Panel de control > Dispositivos de sonido, voz y audio" u seleccione "Cambiar la configuración del altavoz".



2. Las opciones de altavoces se muestran a continuación.

Volume	Sounds Audio Voice Hardware			
reidine				
Sound	olayback.			
O.	Default device:			
9	MCT USB3.0 Audio			
	MCT USB3.0 Audio			
	Realtek AL97 Audio			
Sound	recording			
P	Default device:			
18	MCT LISB3 0 Audio			
	Volume Advanced			
MIDI m	usic playback			
Pan.	Default device:			
min	Microsoft GS Wavetable SW Synth			
	Volume About			
	A MARKANING COMPANY			
-	niv default devices			
Use o				

Nota:

- A. Los altavoces están numerados según el número de puertos USB detectados en el sistema.
- **B.** El sonido predeterminado saldrá por el ULTRA STATION con el mayor número de puertos USB.
- Seleccione el "dispositivo predeterminado" que desee y haga clic en "aplicar". Luego, haga clic en "Volumen" para elegir el altavoz que desea usar como predeterminado.

1 Speaker				- Sound plauba		
Options Help	-			Defau	It device:	
Speaker	Wave	SW Synth	CD Player	МСТ	USB3.0 Audio (2)	
Balance:	Balance:	Balance:	Balance:	_	Volume	Advanced
	10 - U- 41	0 -0 - 0	10 - V- 4	Sound recordi	ng -	
Volume:	Volume:	Volume:	Volume:	Defau	lt device:	
2 2				C X USB	Advanced Audio Device	(3)
				-	Volume	Advanced
213				- MIDI music pla	yback	
Mute all	Mute	Mute	Mute		lt device:	
MCT USB3.0 Audio (2)				Micro	soft GS Wavetable SW 9	Synth 👔
		-			Volume	About

Desinstalación del controlador de dispositivo

* Desenchufe el cable USB de la Ultra Station antes de desinstalar el controlador

5 NEWPORT STATION

 Haga clic en "Inicio" → Panel de control → Programas y características → Desinstalar o cambiar un programa Seleccione j5 ULTRA STATION... Haga clic en Desinstalar



 Cuando el controlador haya sido desinstalado por completo, seleccione "Sí, deseo reiniciar mi ordenador ahora". Haga clic en Finalizar para reiniciar. 2. Aparecerá un mensaje confirmando que desea desinstalar la aplicación. Haga clic en 'ok' para continuar.

Do you want to completely remove the selected application and all of its features?



INSTALACIÓN PARA MAC

Instalación del controlador del dispositivo

Si instala el controlador del dispositivo, el sistema operativo podrá reconocer la **Ultra Station**. Asegúrese de consultar la instalación apropiada antes de comenzar la instalación.

* Asegúrese de que el **cable USB** esté **desenchufado** de su Mac de sobremesa o Mac portátil antes de ejecutar el programa de instalación.

Esta sección ilustra el proceso de instalación del controlador para un ordenador con **Snow** Leopard.

ULTRA STATION

- Inserte el CD de controladores en la unidad de CD-ROM y ejecute el archivo .dmg para cargar los controladores en la carpeta "mac_install"
- Para iniciar la instalación haga clic en "Instalar el último controlador".

Asegúrese de que la red esté disponible opresione "**Instalar LAN**" para iniciar la instalación

3. Haga clic en "Continuar" para proceder



4. Haga clic en "Acepto" para proceder



 Escriba su contraseña y haga clic en "OK"







5. Haga clic en "Instalar" para proceder



7. La instalación está procesándose... Tardará unos momentos



8. La instalación se ha completado, haga clic en "Cerrar"



 Tras finalizar la instalación del controlador Lan, elija laversión del SO que utiliza y presione "Instalar controlador" para iniciar la instalación



10. Haga clic en "Continuar" para proceder





11.Escriba su contraseña y haga clic en "**OK**"

	Type your changes.	password to allow Installer to make
	Name:	
	Password:	••••••
Details		
?		Cancel OK

12. Haga clic en "Continuar instalación"



13.La instalación está procesándose... Tardará unos momentos



Ia instalación del software

14. Haga clic en "Reiniciar" para completar

Click Restart to finish installing the software.

Go Back Restart

Ajustar el sonido

El sistema de sonido de Mac restringe la función del audio a una salida a la vez; por tanto, cuando utilice el ULTRA STATION USB HDMI sólo una salida recibirá el audio.

15create

- 2. Vaya a "Preferencias del sistema" y 1. VAYA A , y luego a "**Preferencias del** seleccione "Sonidos" sistema" System Preferences Show All Finder File Edit View 9 About This Mac Personal Software Update... Pale New 0 6 0 Mac OS X Software ... Desktop & Exposé & Language & Text Security Spotlight Appearance Dock Spaces System Preferences. Dock b Hardware 60) 0 -1 **Recent Items** Þ CDs & DVDs Displays Energy Saver Keyboard Mouse Trackpad Sound Print & Fax Force Quit Finder C#17 Sleep 184 Restart ... Shut Down... Log Out MCT ... **☆**業Q
- 3. Las opciones de "Salida" de altavoces se muestran a continuación. Puede seleccionar una salida de sonido haciendo clic en ella.

Show All	Sound	Show All	Sound	_
Sound Effer	cts Output Input	Select a device for so	Sound Effects Output Input	
Name Internal Speakers USB PnP Sound Device	i Type Built-in USB	Name Internal microphone MCT USB3:0 Audio	Type Built-in USB	
Settings for the selected device: Balance:	right	Settings for the selecte Input vo Input	ed device: Jume: 9	(7)
Use audio port for: Sound Ou Output volume: ┥ 🚽	tput + 	Use audio po Output vo	nt for: Sound Output : slume: Show volume in menu bar	

Verificar la instalación del controlador del dispositivo

El procedimiento siguiente le ayudará a verificar el estado de la instalación del controlador del USB Display Adapter



2. La imagen siguiente mostrará el proceso de instalación para un Ultra Station



Desinstalación del controlador de dispositivo

- Desenchufe el cable USB de la ULTRA Station antes de desinstalar el controlador
- 2. Para desinstalar, presione el icono "Desinstalar controlador"



3. Haga clic en "Abrir" para continuar



 Escriba la contraseña para permitir la desinstalación y haga clic en <u>"Aceptar" para continu</u>ar.

3	Type your pass make changes.	word to allow uninstaller to
	Name:	
	Password:	
Details		
		Cancel OK

4. Haga clic en "Desinstalar y reiniciar" para proceder



6. Reinicie el sistema



INSTALACIÓN PARA WORMHOLE PRIMEROS PASOS –MAC

 Conecte un extremo del Wormhole Switch a un puerto USB estándar de uno de los dos ordenadores.Conecte el otro extremo del Wormhole Switch a un puerto USB del otro ordenador.



 Cuando conecta por primera vez el Wormhole Switch al ordenador MAC se abre una ventana en la que se lee "Keyboard Setup Assistant", siga los pasos para seleccionar el Tipo de teclado. Consejo: También puede cambiar la configuración. Vaya a "Preferencias del sistema"-> "Teclado"-> "Cambiar el tipo de teclado"





3. Una vez que el Wormhole Switch está conectado, el icono "Wormhole" CDROM

el "**Macintosh HD**". Haga clic dos veces

en el icono "Wormhole"

4. Cuando el Wormhole Switch está conectado de forma correcta aparece la página de presentación del wormhole.

PRIMEROS PASOS –Windows

- Conecte un extremo del Wormhole Switch a un puerto USB estándar de uno de los dos ordenadores.Conecte el otro extremo del Wormhole Switch a un puerto USB del otro ordenador.
- 2. El dispositivo arrancará el software de instalación del Wormhole Switch automáticamente en ambos ordenadores
- 3. Windows puede que abra las opciones de "Reproducción automática". Haga clic en la opción "Run WKMLoader.exe"

Solución de problemas:

Si el arranque automático no se inicia, siga estos pasos para iniciar la aplicación del **j5 Wormhole Switch** :

- Compruebe cada conector del cable USB para ver si está correctamente insertado en los dos ordenadores.
- B. Vaya a Mi PC y haga doble clic en el icono j5













XP

0 🛱 🕪

EN 🚺 🕐 🗒 🔺

11:24 AM

ULTRA STATION

Wormhole Switch para iniciar la aplicación (¹). Ver la imagen siguiente.

- Si la ventana "Control de cuentas de usuario" aparece en la pantalla, haga clic en "Sí" para continuar.
- Cuando el Wormhole Switch está conectado de forma correcta aparece la página de presentación del wormhole.



ID de pantalla

Smart Display Device ID Detection

El SO Windows 7 soporta la especificación DDC/EDID definida por VESA. Aparecerá como **ID de dispositivo de pantalla** siempre que se conecte al **ULTRA STATION**.

Resolución de la pantalla

Acceso rápido a la configuración de Resolución de la pantalla

La lista de resoluciones aparecerá cuando mueva el cursor en **Resolución de la pantalla**. Seleccione la resolución deseada para el **ULTRA STATION**.

Resolución predeterminada: 1024 x 768 x 32 bit





The connection has been made! You are ready to use

To change the settings, please click here.

Wormhole Switch

nov

Orientación de pantalla

La **Orientación** le permite girar el dispositivo de pantalla, conectado al **ULTRA STATION**



<u>Modo de pantalla</u>

Modo Extendido (Predeterminado) Esta característica permite al dispositivo de pantalla conectado al Ultra Station funcionar como pantalla en modo "extendido" de la pantalla incorporada.

Puede ajustar la posición haciendo clic en el **"número"** de la pantalla primero y seleccionando **"Extender estas pantallas"** y haciendo clic en **"Aplicar**"



Modo Mirror - Duplicar

Esta característica permite que los mismos contenidos de la pantalla incorporada aparezcan en la pantalla del **ULTRA STATION**

Puede seleccionar "**Duplicar estas pantallas**" y hacer clic en "**Aplicar**"

<u>Nota:</u>

La resolución de las pantallas primaria y secundaria debe ser la misma que en Modo Mirror (ésta puede ser inferior a la resolución preferida para la pantalla). Sólo 2 pantallas pueden actuar como espejo al mismo tiempo. El SO Windows 7 puede tener otras limitaciones.



Modo primario

Cuando desee convertir el monitor activado como pantalla principal y extender la vista en la pantalla incorporada.

Elija el "**Número**" de la pantalla que desea que sea la principal y marque la casilla "**Convertir en pantalla principal**".

Modo Apagado

Para apagar una de las pantallas: Seleccione "Mostrar escritorio sólo en 1" y la 2ª pantalla se apagará Seleccione "Mostrar escritorio sólo en 2" y la 1ª pantalla se apagará

<u>Súper utilidad</u>

Una súper utilidad ofrece más opciones, puede encontrar el icono en la barra de tareas en la esquina inferior derecha



Identificar monitor

Cuando seleccione **"Identificar monitor**", aparecerá un número de serie en la esquina superior derecha de los dispositivos de pantalla. Puede ver el número de serie de cada pantalla cuando utilice la función de teclado de acceso directo.
<u>Manual del usuario</u>

ULTRA STATION



Control Panel con multi-pantalla

Esta característica única ofrece una experiencia de trabajo más simple para entornos multipantalla. Una serie de teclados de acceso directo ayuda a moverse rápidamente entre los dispositivos deseados.

Name	Hotkey	Window	
Move Active Window To Display01	CTRL + 1	Normal	
Move Active Window To Display02	CTRL + 2	Normal	1
Move Active Window To Display03	CTRL + 3	Normal	
Move Active Window To Display04	CTRL + 4	Normal	
Move Active Window To Display05	CTRL + 5	Normal	
Move Active Window To Display06	CTRL + 6	Normal	
Move Active Window To Display07	CTRL + 7	Normal	
*	III		
Hotkey Setting	adam and Eulleman	Anal	. 1

%Usar teclado de acceso directo

La configuración predeterminada es Ctrl + Nº de pantalla.

Haga clic en la ventana que desee mover en la barra de tareas para que se active y luego presione Teclado de acceso directo.

*Configuración de los teclados de acceso directo

Por ejemplo: Mover la ventana para mostrar03, y ampliarla automáticamente a pantalla completa.

Elija "Mover la ventana activa para mostrar03", marque "Mover ventana y Pantalla completa" y haga clic en Aplicar

Configuración de la pantalla

Acceso rápido a la "Configuración de la pantalla"



Ajustar posición

Esta función le ayuda a ordenar la posición de todas las pantallas ajustadas en Pantalla > Resolución de la pantalla. Tras la "**Configuración de la ubicación de pantalla**", "marque"

Fixed Position en esta función. Se ajustará la ubicación de todas las pantallas. Es excelente para el usuario de pantallas múltiples.

INSTRUCCIONES DE LAS FUNCIONES: WINDOWS XP

Puede elegir todas las funciones simplemente y directamente sólo haciendo clic en este

icono (២) de la barra de tareas en la esquina inferior derecha.

<u>ID de pantalla</u>

Detección del ID del dispositivo de pantalla inteligente

El **ULTRA STATION** soporta DDC/EDID definido por VESA. La utilidad debería mostrar el **ID de dispositivo de pantalla** cuando se conecte al ULTRA STATION



Si no hay ningún dispositivo de pantalla conectado al **USB Display Adapter**, el ID aparecerá como "**Monitor desconocido**." Si el dispositivo de pantalla conectado no soporta EDID, el ID también aparecerá como "**Monitor desconocido**".

Resolución de la pantalla

Resolución predeterminada: 1024 x 768 x 32 bits

La lista de resoluciones aparecerá cuando mueva el cursor por **Resolución de la pantalla**. Seleccione la resolución deseada.



Rotación de pantalla

La **Rotación de pantalla** le permite girar el dispositivo de pantalla, conectado al **USB Display Adapter**. Es una función útil para algunos dispositivos de pantalla con función de giro.

Hay 4 opciones

disponibles:

0 grados/ 90 grados/ 180 grados/ 270 grados bajo el modo de pantalla Extendido o Primario.

<u>Modo de pantalla</u>

Extendido (modo predeterminado)

Un modo de pantalla predeterminado permite que el dispositivo de pantalla activado en el **ULTRA STATION** funcione como pantalla en modo "Extendido" de la pantalla incorporada. Esta característica de espacio de trabajo extendido mejora la eficacia del trabajo.



Modo Mirror

Cuando selecciona **Mirror**, la pantalla del dispositivo de pantalla, conectada al **USB Display Adapter**, será la misma que la pantalla principal y Rotación de pantalla será deshabilitada automáticamente.

Puede seleccionar "Voltear Horizontalmente" o "Voltear Verticalmente".



Modo primario

Cuando selecciona **Primario**, el dispositivo de pantalla, conectado al **ULTRA STATION**, se convertirá en la pantalla principal, la pantalla de la tarjeta gráfica interna cambiará automáticamente para ser la pantalla extendida y actuar como escritorio extendido.



Identificar monitor

Cuando seleccione **Identificar monitor**, aparecerá un número de serie en la esquina superior derecha del dispositivo de pantalla conectado.

Puede usar la función de Teclado de acceso directo para averiguar el número de cada pantalla.

Apagado

Cuando seleccione **Apagado**, se desactivará la pantalla del **USB Display Adapter..**







Control Panel con multi-pantalla

Cuando seleccione **Control Panel con multipantalla**, aparecerá la ventana Control Panel con multi-pantalla para permitir la modificación del teclado de acceso directo.

Name	Hotkey	Window
Move Active Window To Display01	CTRL + 1	Normal
Move Active Window To Display02	CTRL + 2	Normal
Move Active Window To Display03	CTRL + 3	Normal
Return Mouse To Primary	ALT + R	Normal
Extend Window To Primary	ALT + P	Normal
Extend Window To Desktop	ALT + E	Normal
Call All Window To Primary	ALT + C	Normal
lotkey Setting ALT + Ctrl Move	Window and Fullscree	en Apply



% Usar teclado de acceso directo

La configuración predeterminada es Ctrl + Nº de pantalla.

Haga clic en la ventana que desee mover en la barra de tareas para que se active y luego presione Teclado de acceso directo.

X Configuración de los teclados de acceso directo

Por ejemplo: Mover la ventana para mostrar03, y ampliarla automáticamente a pantalla completa.

Elija "**Mover la ventana para mostrar03**", marque" **Mover ventana y Pantalla completa**" y haga clic en Aplicar para activarla.

Configuración de la pantalla

Acceso rápido a la "Configuración de la pantalla"

1	j5create	
1	3 : [DELL 2707WFP]	
1	Display Resolution	Þ
	Display Rotation	
	Extended	
	Mirror	1.1
4	Primary	
	Off	
1	Identify Monitors	-
	Multi-Display Control Par	nel
	Display Settings	

Themes Desktop Screen Saver Appearance Settings Drag the monitor icons to match the physical arrangement of your monitors. Image: Constrained and the physical arrangement of your monitors. Display: Image: Constrained and Play Monitor on NVIDIA GeForce 8500 GT Image: Constrained arrangement of your monitors.
Drag the monitor icons to match the physical arrangement of your monitors. 3 1 2 Display: 1. Plug and Play Monitor on NVIDIA GeForce 8500 GT
3 2 Display: 1. Plug and Play Monitor on NVIDIA GeForce 8500 GT
3 2 Display: 1. Plug and Play Monitor on NVIDIA GeForce 8500 GT
Display: 1. Plug and Play Monitor on NVIDIA GeForce 8500 GT
Display: 1. Plug and Play Monitor on NVIDIA GeForce 8500 GT
Display: 1. Plug and Play Monitor on NVIDIA GeForce 8500 GT
Display: 1. Plug and Play Monitor on NVIDIA GeForce 8500 GT
1. Plug and Play Monitor on NVIDIA GeForce 8500 GT
Screen resolution Color guality
Less More Highest (32 bit)
1280 by 1024 pixels
Use this device as the primary prohitor.
Extend my Windows desktop anto this monitor
Identifu Troubleshoot Advanced
Identity Houbleshoot Advanced
OK. Cancel Apply

INSTRUCCIONES DE LAS FUNCIONES: MAC

Resolución de la pantalla

Vaya a sistema

Finder	File	Edit	View
About This	Mac		
Software U	pdate		
Mac OS X S	oftwar	e	
System Pre	ference	2S	
Dock			
Recent Iter	ns		
Force Quit	Finder	70	80
Sleep		7	:#▲
Restart			
Shut Down			
Log Out M	ст	0	жQ

En "Preferencias del sistema" haga clic en la ficha "Pantalla". Debería ver esta pantalla.

♦ En esta pantalla puede ajustar la resolución, el modo de pantalla y el rango del color.

0	isplay Arrangement Col	or
Service of the servic		
Resolutions:		
640 × 480	1	
640 x 480 (stretched)		
800 × 500		
800 × 600 (stratchad)		
1024 × 640		
1024 × 768		
1024 × 768 (stretched)		
1152 × 720	T .	
1280 × 800	Ŧ	
-	-0	
	-0	
Brightness		

<u>Modo de pantalla</u>

Haga clic en la ficha "organización" y quite la marca a "pantalla mirror" para quitar el modo mirror de la pantalla. Automáticamente verá aparecer otra ventana en la pantalla que representa el **ULTRA STATION**

Puede mover la barra del menú a cualquier pantalla para asignar cualquier pantalla como modo Primario.

	Display	Arrangement	Color	
rearrange the displays, relocate the menu bar,	drag them to the d drag it to a differen	esired position. t display.		
		-	_	
			_	

Si no puede ver la ventana Pantalla para ajustar la resolución del monitor secundario, haga clic en el botón "Unir ventanas".

ULTRA STATION

Manual del usuario

CONSEJO: Para simplificar el uso del UltraStation haga clic en "mostrar pantalla en la barra de menús. Verá el icono de la pantalla hacer doble clic en él en cualquier momento.



Organización de Windows

Puede organizar las ventanas en la pantalla con "Exposé & Spaces"

Vaya a y luego a "Preferencias del sistema"

En **Preferencias del sistema** haga clic en "Exposé & Spaces". Debería ver esta pantalla.



F8: verá Diseño de espacios con sólo pulsar una tecla. Puede arrastrar una ventana a otro espacio.

Espacio

Haga clic en "Mostrar Spaces en la barra de menús". Debería ver el número del espacio en la barra de menús pudiendo elegir cualquier espacio de la lista en cualquier momento.

Image: Special information of the special in	ALEMAN PROPERTY LOSS THE MILITARY	THE .		and the second se	and the second second
Image: Contract of the second of the seco		H A	Exposé & Spaces	1 12	
Real relia relative que versiones relative de relativ			Exposit Sources	4 Open Space	es Preferences
Are O Concer Con		Spaces lets you organize yo Coable Spaces	ur windows litto groups to re	duce desktop clutter.	in menu bar
Image: Second			1 2	Row	• • • •
The sector of the sector		Apull summer Assignments	-	igana -	
To activate Spaces: To activate Spaces: To activate Spaces: To activate Spaces: To activate Spaces: To activate the activate space The space of the s	A second	In the second second theory Operation	For summaries thereast served black	Carter Dama or Carrow	
To suitch directly to a space • Number from • Number from • When suitching to an application, witch this a space with open windows for the application	\sim 1	To activate	e Spaces: Fill	10 -	141
To switch directly to a space (^ Number State)	5 7 7	To switch between	spaces: ^ Arrow Keys	10	
More switching to an application, which the a passe with open windows for the application		To switch directly to	a space: ^ Number Keys	•	
0		When switching to an app	elication, switch to a space w	ith open windows for th	e application
					1
		12.			



ULTRA STATION

Manual del usuario

♦ Exposé

Ver diferentes ventanas con sólo pulsar una tecla.

- F9 : ver todas las ventanas abiertas
- F10: ver sólo las ventanas de la aplicación actual
- F11: mostrar escritorio

*Para más funciones de organización, consulte el manual del usuario del ordenador Apple.

	< + Show All				Q.		
	1	L. Martin	at faire	1			
	Active Screen Cremen	(Contra	speces				-
			1				
			. se			a	
	Cryptoend and Mouse Directors	Bir addeinnil ch	overs dreak Shift,	Control, Option,	or Comminel		
	Esposé					2	
	With a single keystroke, view a transformation. Hole wendows to b	ill spen windows, locate an itare on	or windows If I the desktop that	e turnen applica might be covered	tion only, as small 140		
	All windows	19	(0)				
The second se	Application windows	¥30	121		10		
	Show Desktop:	#11		1 .			
And a second second second	Dashboard					-	
100 March 100 Ma	Dashboard provides undgets y	en fait und to Que	okly get informat	un and perform i	common Salah		
	Hide and show	112	122		101		
$h \wedge h$							
						(?)	

INSTRUCCIONES DE LAS FUNCIONES: WORMHOLE

AHORA! ¡Prepárese para explorar las increíbles características!

Tras ajustar la configuración de la sección anterior, puede comenzar a usar su Wormhole Switch y disfrutar de la comodidad que le ofrece.

Compartir teclado y ratón



• Usar desplazamiento del ratón más allá del borde de la pantalla:

Ajuste "**Usar el ratón para salirse del borde de la pantalla**" por el "**a la izquierda de este pc**" en Preferencias, para cambiar el control del teclado y el ratón de un ordenador a otro, simplemente mueva el ratón fuera del borde de la pantalla

- Usar botón central del ratón:
 Haga clic en el botón central del ratón para cambiar el teclado y el ratón de un ordenador a otro.
- Combinación de teclas
 Puede configurar una combinación de teclas para activar el cambio de control.La combinación de teclas predeterminada es (Alt+s)
- o <u>Cambiar el uso del teclado a otro ordenador</u>

ULTRA STATION



Mueva el cursor del ratón a un segundo ordenador y abra una aplicación de edición como word, excel y power point, etc. y utilice el teclado del primer ordenador para escribir el texto en el archivo del segundo ordenador

Nota:

1. Por favor utilice un set de ratón y teclado. La función Keyboard Switch siempre sigue al cursor del ratón del mismo ordenador. Cuando se usa un ratón USB o un teclado que no es parte del set, este regresará a su función de cambio de pantalla limitada por defecto.

2. Cuando el teclado y ratón son controlados por otro ordenador, verá el icono (⁹⁹) en la esquina inferior derecha de la barra de tareas

Compartir el portapapeles

Con la característica compartir portapapeles, puede editar, copiar o pegar fácilmente el contenido del portapapeles bidireccionalmente.



- 1. Abra un archivo y seleccione el contenido (texto o imágenes) que desea en el primer ordenador y haga clic con el botón derecho y seleccione "Copiar".
- 2. Mueva el cursor a la ubicación del 2^{do} ordenador para colocar el Contenido (texto/fotos), y haga clic derecho y seleccione "**Paste**"

* * Cuando reciba datos en el portapapeles de otro ordenador, el icono (aparecerá en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Transferencia de archives

A. Arrastrar y Soltar

Es un modo rápido y fácil de transferir archivos entre 2 ordenadores. Simplemente arrastre y suelte el archivo o carpeta a los otros ordenadores.



Además de usar el método de arrastrar y soltar, también puede hacer lo siguiente para transferir los archivos entre los dos ordenadores.

B. Transferencia de Archivos (File Shuttle):

1. Una vez que su ordenador Windows se conecta a la tableta Android, la Transferencia de Archivos se inicia automáticamente y

verá el ícono () en la barra de herramientas del ordenador Windows.

2. El archivo de sistema de la tableta Android aparecerá en el ordenador

Windows. Podrá transferir archivos entre dos ordenadores.

	FILE SHUT	LE NA-PC", 22.8 GB avai	lable	
	-			
Name	Туре	Total Size	Free Size	
e :	Hard Disk	48.8 GB	22.8 GB	
🗟 D:	CD ROM	2.73 MB	0 bytes	
🖃 E:	Removable Disk	480 MB	20.7 MB	
E F:	Removable Disk	0 bytes	0 bytes	
🖃 G:	Removable Disk	1.38 MB	1.37 MB	
•		1		11

C. Copiar y pegar:

- 1. Utilice el botón derecho del ratón sobre los archivos que desea copiar y seleccione **Copiar**
- 2. Mueva el cursor al otro ordenador
- 3. Mueva el cursor a la ubicación donde desea colocar el archivo y haga clic con el botón derecho del ratón, luego seleccione **Pegar**
- D. Combinación de teclas (acceso directo en el teclado) :

- Haga clic en los archivos que desee copiar y presione las teclas (Ctrl+C)
- 2. Mueva el cursor al otro ordenador
- 3. Mueva el cursor a la ubicación donde desee colocar los archivos y presiones las teclas (Ctrl+V) para pegar los archivos copiados en otro ordenador.

Nota: Por favor utilice los ajustes de tecla de acceso directo del sistema original en el sistema operativo de su ordenador (el teclado siempre sigue al cursos del ratón).

Por ejemplo, cuando desee copiar contenido de un Ordenador Mac OS y pegar contenido en un Ordenador Windows OS, siga los siguientes pasos:

- Si usa un Teclado para MAC OS, debe presionar las teclas "Command+ C" y cambiar el cursos de ratón al ordenador Windows OS y presionar las teclas "Control + V" para pegar el contenido en Windows OS.
- O de Windows OS a MAC OS: si usa un Teclado para Windows OS, debe presionar las teclas "CTRL+C" y cambiar el cursos del ratón al ordenador Windows OS y presionar las teclas "Command+V" para pegar el contenido en MAC OS.

Compartir teclado para iPad

Este Wormhole Switch también incluye una función para compartir el teclado para iPad. Puede conectar un ordenador y un iPad a través del Wormhole Switch y cambiar el teclado del ordenador para que funcione con el iPad.

Debido a la falta de puertos USB en el iPad, necesitará un **"USB connection kit"** para conectar el Wormhole Switch y otro ordenador.





Por favor siga los siguientes pasos:

- 1. Conecte el kit de conexión USB al conector del iPad
- 2. Conecte el Wormhole Switch a un ordenador y a un iPad
- 3. Presiona "Alt+S" en el ordenador para cambiar el uso del teclado al iPad
- 4. Puede tocar la pantalla del iPad en la ubicación donde desea iniciar.
- 5. Ahora está listo para escribir en el iPad.

INSTRUCCIONES DEL SOFTWARE

Para iniciar la configuración, haga clic en el icono de la utilidad **Wormhole Switch** (en la esquina inferior derecha de la pantalla.

	Wormhole Switch	
	About Wormhole Switch	
14	The Position of Other PC :	•
	Disable Keyboard and Mouse Cont Disable Clipboard Share temporar	rol temporarily ily
	Preferences	ж,
÷.,	Check New Update	
	Hide Wormhole Switch Hide Others Show All	第H て第H
-	Quit Wormhole Switch	жQ

Windows OS:

File Shuttle	
The Position of Other PC	
Disable the Keyboard and Mouse Control Temporarily	
Disable Clipboard Sharing Temporarily	
Preferences	
Online Update	
About Wormhole Switch	
Exit	

• Transferencia de Archivos:

Transferencia de Archivos es una operación fácil de usar y simple con interface de software de transferencia de archivos, que combina la transmisión de alta velocidad con requisitos no técnicos. Transferencia de Archivos le permite transferir fácilmente y compartir datos entre dos ordenadores.

*Para características detalladas de la función, refiérase a "Definición de Transferencia de Archivos"

• Acerca del j5 Wormhole Switch:

Toda la información del j5 Wormhole Switch aparecerá aquí

• Posición del otro PC:

Puede configurar rápidamente la posición del otro ordenador en las 4 opciones siguientes. (Derecha/Izquierda/Arriba/Abajo)

Deshabilitar control de teclado y ratón temporalmente&

Deshabilitar uso compartido del portapapeles temporalmente:

Puede Habilitar o Deshabilitar rápidamente la opción de compartir.

Al Deshabilitar una de esas funciones temporalmente, aparecerá el icono (🧐). Al

deshabilitar ambas funciones temporalmente, aparecerá el icono (똑

• Preferencias:

<u>Otros</u>

-Mostrar Información de Conexión

Desmarcar estos ajustes significa que la página de presentación no aparecerá cuando inicie el dispositivo.

*Esta opción está disponible únicamente para Ordenadores Mac OS

-Ejecutar esta aplicación de forma residente

Para elegir esta configuración, el programa del Wormhole Switch se instalará automáticamente cada vez que conecte el dispositivo.

-Habilitar Acceso para la Tecla de Acceso Directo del Sistema

Elija este ajuste para activar la función de Tecla de Acceso Directo.

*Esta opción está disponible únicamente para Ordenadores Mac OS

-Haga doble clic en el icono de la bandeja del sistema para encender o apagar Compartir temporalmente

Esta configuración le ayuda a habilitar o deshabilitar compartir portapapeles y las funciones de control del KM simplemente haciendo doble clic en el icono del **j5**

Wormhole Switch () en la esquina inferior derecha de la barra de tareas.

*Esta opción está disponible únicamente para Ordenadores Windows OS

-Envíe Ctrl-Alt-Del a otro ordenador presionando:

Opción de teclas alternativas [**Ctrl-Alt-Insert**] para el comando [**Ctrl-Alt-Del**] para otro ordenador.

*Esta opción está disponible únicamente cuando 2 Ordenadores Windows OS están conectados

• Comprobar Nueva Actualización / Online Update

Compruebe y actualice la última versión del software para Wormhole utilizando la siguiente opción

1. Asegúrese que la red está disponible y No desenchufe durante la actualización del driver.

2. Retire el cable de la computadora esclava

3. Seleccione "Online update"/ "Comprobar Nueva Actualización"

4. Después de haber terminado el proceso de instalación

Salir USB Switch / Salir:

El dispositivo Wormhole puede ser desinstalado en el recuadro **Confirmation**.

•••••

La Definición de la Transferencia de Archivos(File Shuttle)

A. Descripción de la barra

				Minimiza	Cerrar
Ícoi	no del ordenador	Informa	Información activa		
La barra	Guía		LE NA-PC", 22.8 G	Opción vailable	
Guía		y Computer			2
	Name	Туре	Total Size	Free Size	
	e c	Hard Disk	48.8 GB	22.8 GB	Vinimiza Cerrar Opción Free Size 22.8 GB 0 bytes 20.7 MB 0 bytes 1.37 MB
P.L. J.	🔊 D:	CD ROM	2.73 MB	0 bytes	
LISTA de	🖃 E:	Removable Disk	480 MB	20.7 MB	
Archivos _	E F:	Removable Disk	0 bytes	0 bytes	
	🖃 G:	Removable Disk	1.38 MB	1.37 MB	
	•		1		

Simplemente arrastre un archives desde su ordenador hasta acá. El archivo se copiará al destino de otro ordenador.

Puede agrandar la ventana usando el botón izquierdo del ratón y presionar la pequeña barra para mover toda la ventana.

Icono del Ordenador

Muestra la imagen del escritorio del otro ordenador.

- Información Activa Muestra el nombre y espacio disponible del otro ordenador.
- Opción

Clic izquierdo en el ícono \mathbb{N} , un menú desplegable aparecerá:

1. Acerca de la Transferencia de Archivos

La versión de la Transferencia de Archivos se muestra aquí.

- 2. Siempre arriba: Cuando selecciona esta opción la ventana de transferencia de archivos estará siempre enfrente de todas las ventanas de aplicación.
- 3. Muelle abierto: es una herramienta conveniente que le permite recolectar multiples archives que necesita temporalmente.

a. Solo arrastre todos los archivos que necesita al Muelle

FIL The of	LE SHUTTL her Computer "HANNA-	CES_201f			
Name	Size	Туре	Date Modified		
US STEVEN		Folder	8/10/2010 12:29:19 PM		
S2010update.pptx	165 bytes	Microsoft Office Power	8/26/2010 1:33:29 PM	1	
CES_201f	184 KB	Local Disk	8/2/2010 4:36:09 PM		
desktop.ini	282 bytes	Configuration settings	8/9/2010 1:30:50 PM		
iTunesSetup.exe	78.0 MB	Application	1/16/2011 1:57:59 PM		
Windows Mobile.In	894 bytes	Shortcut	1/16/2011 3:11:07 PM		
New Folder 1		Folder	2011/9/6 18:00:00		-
🗀 New Folder 2		Folder	2011/9/6 18:00:45		÷
4				•	1.

b. Clic derecho en el área Dock para escoger la acción siguiente

<u>Copiar:</u>Copiar el archivo seleccionado y **Pegar** el archivos en otro destino. <u>Eliminar del Muelle:</u>Use Eliminar del Muelle para borrar los archivos seleccionados del Muelle.

<u>Seleccionar Todo:</u>Clic en Seleccionar Todo para seleccionar todos los archivos en el Muelle, y luego copiar y pegar todos los archivos en el destino.

- Minimizar: Presione en la esquina superior derecha de la Ventana para minimizar la ventana.
- Salir: Presione 💌 para salir de la Transferencia de Archivos

B. Descripción de la Guía



- Lista de Archivos Previa: Clic en la lista de archives previa para volver a esos archivos.
- Siguiente Lista de Archivos: Clic en la siguiente carpeta para ver la siguiente lista de archivos.
- Ver: Un menú desplegable aparecerá si hace clic en el ícono en la guía 2. Desde aquí puede seleccionar rápidamente el ítem de Disco e ítem de Trayectoria Reciente en el otro ordenador.



• Trayectoria de Destino Final

Puede seleccionar rápidamente el destino hacienda clic en la trayectoria.

• Añadir Carpeta

Clic en el ícono 🛅 para añadir una nueva carpeta y editar el nombre de archivo.

C. Descripción de la Lista de Archivos

Clic derecho en un archivo de entre la lista de archivos; el menú desplegable aparecerá.

Name	Size	Туре	Date Modified	
101MSDCF		Folder	10/9/2010 11:51:10 AM	
101MSDCF1	Open	Folder	7/26/2011 10:20:00 PM	
🗀 2 birthday week	Add To Dock	Folder	7/26/2011 10:21:50 PM	
🗀 ces	Conv	Folder	2/23/2011 11:11:24 PM	
🗀 New Folder	Paste	Folder	2011/8/5 11:47:18	
	Delete			
4			11	

o Abrir

Clic derecho en el archivo para escoger la opción **Abrir** para abrir el archivo que desea o doble clic en el archivo para abrirlo rápidamente.

Nota: Algunos archivos ejecutables, que necesitan archivos de soporte como recursos gráficos, librería, etc., no se pueden ejecutar desde la lista de archivos en el otro ordenador.

• Agregar al Muelle

Clic derecho en el archivo seleccionado de la lista de archivos y seleccione "Agregar al Muelle" para mover el archivo al área del Muelle. También puede arrastrar y soltar el archivo directamente en el Muelle.

• Cambiar el nombre

Clic derecho en el archive y selecciones "Cambiar nombre" para modificar el nombre del archivo.

• Copiar/Pegar

Clic derecho en el archive o folder y seleccione **Copiar** en el menú desplegable. Luego clic derecho en los archivos seleccionados en la lista de archivos para **Pegar** los datos al destino deseado.

Nota: los archivos no se pueden pegar en la misma fuente y no puede ser copiados y pegados en el mismo ordenador.

o **Borrar**

Clic derecho en el archivo seleccionado y elija Borrar en el menú emergente.

ULTRA STATION SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene preguntas sobre el uso de la JUD500 ultrastation, siga las instrucciones siguientes. Si necesita más ayuda, visite nuestra página web o llame a la línea directa de soporte de j5 create.

Problemas conocidos

- Direct 3D no es soportado en XP. Sería soportado en modo Win 7 Aero.
- Recomendaciones generales
 - Existen incompatibilidades al usar otros dispositivos Video over USB en un mismo sistema. Asegúrese de que todos los controladores de Video over USB están instalados antes de continuar con la instalación de j5 create.
 - Compruebe si el dispositivo está enchufado correctamente en el sistema anfitrión.
 - Asegúrese de que el puerto USB que está usando sea la UltraStation.
 - Desenchufe el cable USB del dispositivo de pantalla USB y vuelva a insertarlo.
 - Compruebe si el monitor está conectado correctamente y encendido.
 - Asegúrese de reiniciar el ordenador tras la instalación del controlador.
 - Pruebe en un puerto USB y/u ordenador diferente.
 - Desenchufe todos los demás dispositivos USB del sistema.
 - Intente conectar el cable USB del dispositivo de pantalla USB directamente al ordenador en lugar de a través de un hub.
 - Reinicie o refresque o resincronice su monitor.

Reproducción multimedia

- Durante la reproducción de vídeo en todas las plataformas, no cambie el modo de pantalla, ni coloque ni cambie la ventana del reproductor de vídeo (como arrastrar la ventana del reproductor de vídeo entre la pantalla principal y la pantalla conectada).
 Esto puede hacer que el reproductor de vídeo detenga la reproducción.
 Aconsejamos detener la reproducción de vídeo, mover la ventana a la pantalla del dispositivo gráfico USB conectado y luego seleccionar el clic de vídeo para iniciar la reproducción.
- El movimiento del cursor es más lento cuando el ratón se mueve por la región de vídeo del reproductor Flash.
- Si baja la visualización de su pantalla a menos del 50 % ayudará a suavizar la reproducción de vídeo entrecortado para vídeos en modo pantalla completa.
- Puede que experimente un rendimiento de vídeo pobre en dispositivos gráficos USB con sistemas PC de especificaciones bajas.
- Se soporta el renderizado de vídeo con superposiciones por hardware.
- Algunos paquetes reproductores de DVD no soportan la reproducción en un segundo adaptador de pantalla de ningún tipo. Puede intentar abrir el reproductor multimedia en la pantalla secundaria antes de comenzar a reproducir el DVD.
- Puede que su PC no tenga ciertos códecs multimedia para soportar la reproducción de ciertos formatos de vídeo. Utilice el enlace siguiente para instalar el códec multimedia gratuito con licencia.

K- Lite: <u>http://www.free-codecs.com/download/K_Lite_Codec_Pack.htm</u>

- Los reproductores de vídeo/multimedia tienen diferentes capacidades bajo distintos modos de pantalla. Para un mejor rendimiento viendo DVDs en ciertos formatos de

vídeo en la pantalla gráfica USB conectada, se recomienda que utilice el siguiente software gratuito con licencia:

Media Player Classic: <u>http://sourceforge.net/projects/guliverkli/</u>

Otros

- Algunas tarjetas gráficas, como Intel, no permiten que chipset de gráficos secundarios sean ajustados como tarjetas primarias. Como resultado, el *modo primario* podría no funcionar o la pantalla quedar deshabilitada.
- Si experimenta problemas durante el proceso de arranque, inicie su ordenador en Modo Seguro y desinstale el controlador. Mantenga la tecla CTRL hasta que aparezca el menú de arranque de Windows y seleccione el Modo seguro.
- Para verificar la versión del controlador instalado, haga clic en "Panel de control" → "Agregar o quitar programas" para comprobar el programa: USB Display Device (Trigger 2) 9.xx.xxxx.0159 (el número significa la versión del controlador).
- Existen algunas limitaciones en diferentes reproductores multimedia por su soporte de archivos. Acompañamos nuestros resultados de la prueba de compatibilidad en las tablas según los diferentes sistemas operativos, tarjeta o chipset gráfico del sistema principal, reproductores multimedia y el formato multimedia soportado. Se actualizará periódicamente con la nueva versión de reproductores multimedia o nuestro último controlador.

SOPORTE TÉCNICO

Si surge algún problema al usar este producto, siga las instrucciones siguientes antes de devolver el producto a la tienda.

1. Manual del usuario

Contiene instrucciones detalladas y una sección para la solución de problemas; muchos problemas comunes pueden resolverse fácilmente leyendo el manual del usuario.

2. Soporte en línea

Visite el sitio web j5 create (www.j5create.com) para encontrar el último software para su dispositivo. Si el mismo problema persiste, puede enviar una descripción de éste por correo electrónico a <u>service@j5create.com</u>. El equipo de soporte técnico de j5 create le contestará en las 24 horas siguientes.

 Soporte telefónico
 Llámenos al +1 888-689-4088 y uno de nuestros técnicos de soporte le atenderá con sumo gusto.

Servicio al cliente: Número gratuito:+1 888-988-0488 Soporte técnico:Número gratuito:+1 888-689-4088 Correo electrónico: service@j5create.com Contacte con el Servicio técnico en horario de oficina. 9:00AM-6:00PM U.S.A E.S.T. Lunes a viernes para mayor asistencia.

GARANTÍA DE j5 create

j5 create ofrece una garantía limitada de 2 años. Los daños por desgaste y roturas no están incluidos.

El usuario deberá llamar o enviar un correo electrónico al servicio al cliente de **j5 create** con información sobre el defecto del producto y obtendrá un número de autorización de devolución. Los usuarios se hacen responsables del coste de la devolución y nosotros nos ocuparemos del envío posterior. Para obtener una autorización de devolución, el usuario deberá tener la información siguiente a mano cuando llame o envíe correo electrónico al equipo de servicio:

- (i) una copia de la factura de compra original para verificar la garantía
- (ii) el número de serie del producto
- (iii) una descripción del problema
- (iv) el número de autorización de material devuelto
- (v) el nombre, dirección y número de teléfono del cliente

j5 create no garantiza que la funcionalidad del producto será continua y estará libre de errores. **j5 create** no se hace responsable por los daños por no seguir las instrucciones relativas al uso del producto. Esta garantía no se aplica a: (a) partes consumibles, a menos que el daño haya ocurrido debido a un defecto en materiales o mano de obra; (b) daños estéticos, incluyendo, pero no limitándose a rayas, roturas y

plástico roto en los puertos; (c) daños causados por el uso con productos que no son **j5 create**; (d) daños causados por fuerzas mayores (desastres naturales, inundaciones, fuego, terremotos, rayos, tifones, etc.); (e) daños causados por un mal uso (f) daños usados por una utilización del producto fuera de los usos permitidos o normales descritos por **j5 create**; (g) daños causados por reparaciones (incluyendo actualizaciones y ampliaciones) realizadas por cualquier persona que no sea representante de **j5 create** o del Servicio Autorizado de **j5 create**; (h) un producto o parte de él ha sido modificado para alterar la funcionalidad o capacidad sin el permiso por escrito de **j5 create**; o (i) si el número de serie de **j5 create** ha sido quitado o deformado en el producto.

Si se da alguna de las situaciones anteriores, **j5 create** calculará el coste de los materiales y reparación para comunicárselo.

Esta garantía es ofrecida por j5 create sustituyendo cualquier otra garantía expresa o implícita.

CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN

FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con el Apartado 15 de la FCC Subapartado B § 15.109/15.107 Clase B.

Su utilización está sujeta a estas dos condiciones:

- Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencias que puedan causar un
- funcionamiento no deseado en el dispositivo

CE

Este equipo cumple los requisitos de las regulaciones siguientes:

EN 55022 Clase B (2006),

EN 55024 (1998+A1:2001+ A2:2003), (IEC/EN 61000-4-2 (1995+A1:1998+A2:2001)/-3(2006)

C-Tick

Este equipo cumple los requisitos de las regulaciones siguientes:

EN 55022 (2006) Clase B, AS/NZS CISPR22 © IEC: 2005.

VCCI

Este equipo cumple los requisitos de las regulaciones siguientes:

CISPR22 © IEC: 2005

Renuncias

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. El fabricante no hace representaciones o garantías (implícitas o no) en lo concerniente a la precisión e integridad de este documento y en ningún caso se hará responsable por la pérdida de beneficios o cualquier daño comercial, incluyendo, pero no limitándose a, daños especiales, incidentales, consecuentes u otros. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida en modo alguno o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabación o grabación de información y sistemas de recuperación de datos sin el permiso expreso por escrito del fabricante.



For MAC & Windows



flute Ultra Station JUD500

ユーザー マニュアル

Table of Contents

使ってみましょう	5
Windows のインストール	6
デバイス ドライバーのインストール	6
デバイス ドライバーのインストール 点検	8
サウンドの設定	9
デバイス ドライバーのアンインストール	.11
MAC のインストール	.12
デバイス ドライバーのインストール	.12
"ドライ をクリックして先へ進んでください。	14
サウンドの設定	15
デバイス ドライバーのインストール 点検	16
Wormhole のインストール	.17
機能説明: Windows 7	.20
機能説明:Windows XP	.24
機能説明:MAC	.28
機能説明: WORMHOLE	.30
トラブルシューティング	.37

j5 create (JUD500) flute Ultra station はインテリジェント USB3.0 ドッキングステーションで、ウルトラブッ ク、ノート PC や Macbook に多数の接続オプションを提供します。 最大 2048×1152 の解像度を備えた HDMI, VGA コネクタを介して別のモニターを取り付けることができ、Ethernet、スピーカー、マイクロホン、 USB2.0 、3.0 対応の周辺機器に接続し、デスクトップパソコン並みの拡張性を提供します。また、ドラッグ & ドロップするだけで 2 台のコンピューターでファイルを共有できる j5create の Wormhole 技術を搭載。コンピ ューター 2 台を一本の USB3.0 ケーブルで接続すると、お使いの Ultrabook あるいは Macbook をフルサイ ズのワークステーションに拡張する完璧なソリューションになります。 クロスプラットフォーム・マルチタスクと ともに、ご自宅、オフィスでの PC のご使用に、一層の利便性をご提供いたします。

必須環境

- ♦ Microsoft Windows 8、7、XP (32 ビットまたは 64 ビット)、またはこれらと互換性のある環境
- ♦ Mac OS X 10.6 / 10.7 / 10.8 に対応
- ♦ USB ポート使用可能 (USB 3.0 を推奨)
- ◆ 最小システム要件

CPU: Intel 2 core Quad 2.33 GHz

メモリ: 2 GB DDR2

ビデオプレイヤーにおける注意事項

"Windows XPユーザー:Windows Media Playerでのビデオ再生をお勧めします。

"Windows XPユーザー:今のところWindows XP製品はUSB3.0に対応していませんが、"オフィスアプリケーション"にUSB2.0を推奨します。ビデオプレイバックを推奨しない理由はUSB2.0の帯域幅の制限によって最高のパフォーマンスが演出できないからです。

仕様



電源	
電源ボタン	電力がドッキング ステーションに供給されているときは青色に点灯。
パワー モード	電源内蔵式
電源アダプター	入力: AC 100-240V、50 ~ 60 Hz
	出力: DC 5V/4A
ホスト (2)	
アップストリーム ポ	USB 3.0 ポート (マイクロ B タイプ)

ケーブル	USB 3.0 Micro B	USB 3.0 Micro B (A タイプ)				
ハブ						
ダウンストリーム ポ	USB 3.0 コネクタ	?ー (A タイプ メス) 充電	付き			
— h (3)						
ダウンストリーム ポ	USB 3.0 コネクタ	?ー (A タイプ メス)				
タリンストリーム 小 — L(10)	05B 2.0 コイクタ	(A 917 7X)				
ドデオ						
ビッ・J VGA ポート (5)	DB 15 ピン コネ・	クター(メス)				
HDMI ポート(6)	Standard HDMI :	コネクター (メス : オーデ	っ才含む)			
対応モード	拡張表示モード、	、ミラー モード、プライマ	リー モードによる表示			
	画面回転: 0°、9	90°、180°、270°	1			
解像度と色深度	アスペクト比	解像度	色深度			
		ワイド スクリーン ディス	プレイ			
	16:9	2048 x 1152	16,32 bits			
	16:10	1920 x 1200	16,32 bits			
	16:9	1920 x 1080	16,32 bits			
	16:10	1680 x 1050	16,32 bits			
	16:9	600 × 900	16,32 bits			
	16:10	1440 × 900	16,32 bits			
	16:9	1360 x 768	16,32 bits			
	16:10	1280 x 800	16,32 bits			
	15:9	1280 x 768	16,32 bits			
	16:9	1280 x 720	16,32 bits			
	標準ディスプレイ					
	4:3	1600 x 1200	16,32 bits			
	4:3	1400 x 1050	16,32 bits			
	5:4	1280 x 1024	16,32 bit			
	4:3	1280 × 960	16,32 bits			
	4:3	1152 x 864	16,32 bits			

	4:3	1024 × 768	16,32 bits			
	4:3	800 x 600	16,32 bits			
イーサネット(9)						
イーサネット ポート	10/100 Base	e-T Ethernet コネクター	(RJ-45 コネクタ)			
オーディオ						
マイク(8)	3.5 mm ステ	レオ オーディオ入力				
スピーカー(7)	3.5 mm ステ	3.5 mm ステレオ オーディオ出力				
Wormhole スイッチ(11)						
Wormhole ポート	USB 2.0 ミニ	USB 2.0 ミニ B タイプ				
ケーブル	USB 2.0 ケー	USB 2.0 ケーブル (ミニ B タイプーA タイプ)、2 m				
転送レート	最大480 Mb	最大480 Mbps				
物理的仕様						
筐体材質	アルミニウム	アルミニウム				
寸法	本体: 386.4(本体: 386.4(W)x 28.5(H)x22(D) mm				
重量	約138g	約138g				

パッケージ内容

- \diamond Ultra Station (JUD500)
- ♦ USB 2.0 ケーブル
- ♦ USB 3.0 ケーブル

- ◆ クイック インストール ガイド、保証書

使ってみましょう

インストール前のご注意

- ✓ ドライバーのインストールが完了してから USB ケーブルをコンピューターのポートに挿入してください。
- ✓ インストールでのエラーを回避するため、管理者としてセットアッププログラムを実行してください。
- ✓ コンピューターに USB ケーブルを接続する前に、まず表示装置の VGA または HDMI ケーブルを Ultra Station の VGA あるいは HDMI ポートに接続してください。
- ✓ 最新のドライバーをインストールする前に、以前のドライバーをアンインストールしてください。



- 1. デバイス ドライバーのインストールを開始します (次のセクションで、お使いの PC の OS の箇所をご参 照ください)
 - * 注意:以下の手順に進む前に、ドライバーのインストールを完了してください。
- 2. 電源アダプターをポート1に差し込みます。
- USB 3.0 ケーブルのマイクロ B コネクターをポート 2 に、A タイプ コネクターをホストのノート PC に接続します。
- 4. 表示装置の HDMI または VGA ケーブルをポート 5 または 6 に接続します。
- 5. イーサネットケーブルをポート9に接続します。
- 6. オーディオ ケーブル (オーディオ出力、オーディオ入力) をポート 7 と 8 に接続します。
- 7. ホストのノート PC を j5 Ultra Stationの 上に置きます。
- 8. "j5" 電源ボタンを押します。
- 9. USB ハブ ポートは今、使用できる状態にあります。
- 10. USB 2.0 ケーブルの Micro-B コネクターをポート 11 に、また A タイプコネクターを 2 台目のコンピュー ターの USB ポートに接続します。Wormhole Switch 機能を開始するには、「Wormhole のインストール」 を参照してください。

Windows のインストール

デバイス ドライバーのインストール

このセクションでは Windows OS 向けに、デバイスドライバーのインストール方法をわかりやすく説明して います。インストールの準備が整ったら、コンピューターの CD-ROM ドライブにドライバー CD を挿入しま す。セットアップ プログラムが自動的に起動するはずです。もし自動的に起動しない場合は、"**のセ コンピ ューター"**を開き、その中にある光学式ドライブの上をクリックして手動でセットアップ CD を実行してくださ い。"Setup.exe"をダブルクリックして、セットアップを開始してください。 ※ インストール プログラムを実行する前に、必ず USB ケーブルがデスクトップ PC やノート PC から抜い

てあることをご確認ください。

1. インストール ページが開きます。インストールを開始 するには "最新のドライバーをインストール" をクリック します。ネットワークが利用可能かどうか確認するか、 または "ドライバーのインストール" を押してインストー ルを開始します



- 使用許諾契約書を読んで、"私は使用許諾契約の 条項に同意します" にチェックを入れ、 次へ>をクリ ックします。
- コンピューターを再起動させた後、Ultra Stationの USB ケーブルをデスクトップ PC またはノート PC に 接続します。"デバイス ドライバー ソフトウェアをイ ンストールしています"というメッセージがポップアッ プします。
- Windows 7: ドライバー ソフトウェアが正常にインストールし終わると、以下のメッセージがコンピューター上に表示されます。

Windows XP :

アイコン (「「」) が右下ツールバーに現れます。以下のメッセージが表示されれば、ドライバー ソフトウェアは正常にインストールされています。

コンピューターの再起動後、Ultra Station の表示機能が有効になります。表示装置上にミラー表示されているのに気づかれるかもしれません。

2. インストール オプションを押した後、 InstallShield ウィザードが始まります。次へ> を クリックして続行します

|--|

 InstallShield ウィザードが完了したら、"ウィザ ードが完了したら、します をクリッ"を選択し ます。完了をクリックして再起動します。





Windows 7:

画面の設定により、それぞれの拡張ディスプレイの 画面の状態を変更することができます。 "スタート" → "コントロール パネル" → "デスクトップのカスタ マイズ" → "画面の解像度の調整" の順に進みま す。

※ または、デスクトップ上で右クリックし、プ画面の 解像度"に入ります。

画面解像度のウィンドウがポップアップ表示された ら、"面解像をクリックし、各モニターを番号で識別 することができます。モニターをお好きな位置へド ラッグさせることもできます。

<u>Windows XP</u>: 画面の設定により、それぞれの拡張 ディスプレイの画面の状態を変更することができま す。

"スタート" → "コントロール パネル" → "デスクトッ プの表示とテーマ" → "画面" → "設定"の順に進 みます。

'画面のプロパティ' のウィンドウが表示されたら、 "識別"をクリックし、各モニターを番号で識別する ことができます。

モニターをお好きな位置 ヘドラッグさ ることもできま す。



Control Panel
Change the appearance of your displays
Detect Identity
Display: 2. LMDS 1. Mobile FC Display Resolution: Crientation: Landscape Multiple display: Connect Apply before making additional changes. Make this my main display Connect to a projector (or press the fig key and tap P)
Make text and other items larger or smaller What display settings should I choose?
OK Cancel Apply
Themes Desktop Screen Saver Appearance Settings Drag the monitor icons to match the physical arrangement of your monitors. 3 1 2
Display: 1. Plug and Play Monitor on NVIDIA GeForce 8500 GT
Display: 1. Plug and Play Monitor on NVIDIA GeForce 8500 GT Screen resolution Less More 1280 by 1024 pixels Use this device as the primary monitor.
Display: 1. Plug and Play Monitor on NVIDIA GeForce 8500 GT Screen resolution Less More 1280 by 1024 pixels V Use this device as the primary monitor. Extend my Windows desktop onto this monitor. Identify Troubleshoot Advanced

注意:

お使いの PC の内部に取り付けてあるグラフィック カードのポートがデュアル ディスプレイ ポートである場 合……

Ultra Station を 1 台使用しているとき 2 つ目の VGA ポートに接続されている表示装置は番号が 3 にふら れたモニターであり、Ultra Station に接続されている表示装置は番号が 2 の モニターとなります。

デバイス ドライバーのインストール 点検

次の手順により、Ultra Station のドライバーのインストール状態を確認することができます。

Windows 7:

"in コンピューター"を右クリック → "右クリ → "デバイス マネージャー" → 次の 3 項目の "+" をクリックして状態を確認: "をクリック アダプタ ー"をサウンド、ビデオ、およびゲーム コントロ ーラー"、"ユニバーサル シリアル バス コントロ ーラー"



Windows XP:

"マイ コンピュータ"を右クリック、"管理" → "デバイス マネージャ"、次の 4 項目の "+" をクリックして状態を 確認:"ディスプレイ アダプタ"、"ネットワーク アダプタ"、"サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラ"、"ユ ニバーサル シリアル バス コントローラ"



<u>サウンドの設定</u>

マイクロソフトのオーディオ システムでは、一度に 1 つの出力だけにオーディオ機能が制限されています。 そのため、USB HDMI マルチディスプレイ アダプターをご使用になる際には、1つの出力のみがオーディオ を受信します。

以下では、USB 3.0 Ultra Stationに接続されている表示装置からの初期設定のサウンド出力をセットアップ・変更する方法について説明します。

Windows 7:

1. "コントロール パネル > ハードウェアとサウンド"の 順に進み、"システムが出す音の変更"を選択しま す。



3. 初期設定のサウンド出力を変更するには、デスクト 4. スピーカーを選んだら、"既定値に設定"をク ップ上のサウンド オプション ボックスをマウスで右 クリックして "テスト"を選択し、既定の通信デバイ スとしてお使いになりたいスピーカーを選びます。



Windows XP:

"コントロール パネル > サウンド、音声、およびオ 1. ーディオ デバイス"の順に進み、"スピーカーの設 定を変更する"を選びます。



2. スピーカー オプションが以下のように表示され



リックします。



2. スピーカー オプションが以下のように表示さ れます。



注意:

1. スピーカーは、コンピューター システムによって検出された USB ポートの数に応じて番号がふられま す。

2. 初期設定では、USB ポートの数の最も多い USB3.0 Ultra Station からサウンドが出力します。

3. お使いになりたいデバイスを "既定のデバイス" で選択し、 "適用" をクリックします。さらに、 "音量" タ ブをクリックし、そこで既定のデバイスとしてお使いになりたいスピーカーを選びます

Speaker Options Help				Sounds and Audio Devices Properties
Speaker Balance: Build Comment Volume:	Wave Balance:	SW Synth Balance: B Q Q Q Volume: Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q	CD Player Balance: Volume:	Default device: MCT USB3.0 Audio (2) Volume Advanced Sound recording Default device: USB Advanced Audio Device (3) Volume Advanced MIDI music playback Default device:
MCT USB3.0 Audio (2)				Microsoft GS Wavetable SW Synth Volume Use only default devices OK Cancel Apply

デバイス ドライバーのアンインストール

※ドライバーをアンインストールする前に、USB Ultra Station を抜いてください。

- "スタート"をクリック → コントロール パ ネル → プログラムの追加と削除 → プロ グラムの変更と削除 j5 Ultra Station を選 択します… 削除 をクリックします。
- 選択したアプリケーションを本当にアンインストールするか、確認を求めるメッセージが表示されます。 'ok' をクリックして続行します。



ドライバーのアンインストールが完了したら、
 "はい、今すぐコンピューターを再起動します。"を選択します。完了をクリックして再起動します。



MACのインストール

デバイス ドライバーのインストール

デバイスドライバーをインストールすることで、お使いのコンピューターのオペレーティング システムがUltra Station を認識できるようになります。インストールを開始する前に、必ず正しいインストール手順をご参照ください。

※ セットアップ プログラムを実行する前に、必ず USB ケーブルがお使いの Mac のデスクトップ PC やノー ト PC から抜いてあることをご確認ください。

このセクションでは Snow Leopard を実行しているコンピューター向けに、デバイスドライバーのインストール手順を説明しています。

- CD-ROM ドライブにドライバー CD を挿 入し、.dmg ファイルを実行してドライバ ーを "the mac_install" フォルダーに読 み込みます
- インストールページが開きます。インストールを開始するときは[最新のドライバーをインストール]をクリックします。,ネットワークが利用可能かどうか確認するか、または "Lan をインストール"を押してインストールを開始します



3. "をイン をクリックして先へ進んでください。



4. "クリックしをクリックして先へ進んでください。



6. ご自分のパスワードを入力して "OK" をクリックしま す。

	Type your password to allow installer to make changes.
	Name:
Details	Cancel OK



5. "インストールする" をクリックして先へ進んでく ださい。



インストールが進行中ですししばらくお待ちください

7. インストールが完了したら、"ンストーをクリックしてく 8. Lan ドライバーのインストールが完了したら、 ださい。



9. **"ドライ**をクリックして先へ進んでください。



使用している OS バージョンを選択して "ドラ イバーをインストール"を押してインストール を開始します





10. ご自分のパスワードを入力して "OK" をクリックしま 11. "インストールを続行" をクリックします。 す。



🥪 Install j5 USB Display Adapter



12. インストールが進行中です… しばらくお待ちくださ い。



13. "再起動" をクリックして、このソフトウェアのイ ンストールを完了します。



サウンドの設定

Mac のオーディオ システムでは、一度に1つの出力だけにオーディオ機能が制限されています。そのため、 USB HDMI マルチディスプレイ アダプターをご使用になる際には、1 つの出力のみがオーディオを受信しま す。

1. ______ から "システム環境設定" に入ります。 2. "システム環境設定"から "サウンド"を選択しま

Ű.	Finder	File	Edit	View
Ab	out This	Mac		
Sof	tware Up	odate		
Ma	C OS X S	oftwar	e	
Sys	tem Pref	erence	25	
Do	ck			•
Rec	ent Item	IS		•
For	ce Quit I	Finder	10	C#
Sle	ep		N	#▲
Res	tart			
Shu	t Down.			
Log	Out M	ст	Û	жQ

す。								
00			System I	System Preferences				
Show All						Q		
Personal								
e Nen	E			0	Ó	Q		
Appearance	Desktop & Screen Saver	Dock	Exposé & Spaces	Language & Text	Security	Spotlight		
Hardware								
6		e				-	۵	
CDs & DVDs	Displays	Energy Saver	Keyboard	Mouse	Trackpad	Print & Fax	Sound	

3 スピーカーの "出力" オプションが以下のように表示されます。デバイスをクリックすることで、音声を 出力するデバイスを選択することができます。

 O O Show All 	Sound		Show All	Sound	
Source for sound output	nd Effects Output Input		Select a device for sound input:	Effects Output Input	
Name	Туре		Name	Type	
Internal Speakers	Built-in		Internal microphone	Built-in	
USB PnP Sound Device	USB		MCT USB3.0 Audio	USB	
Settings for the selected device: Balance:	left right	()	Settings for the selected device: Input volume:		7
Use audio port for: So	ound Output 🗘				<u> </u>
Output volume: ┥			Use audio port for: Soun	d Output 🗘	
	Show volume in menu bar		Output volume: 🛒 🦷		
			Sho	w volume in menu bar	
デバイス ドライバーのインストール点検

次の手順により、USB Ultra Stationのドライバーのインストール状態を確認することができます。

- 1. **い**hら "この Mac について" を選択し、 "詳しい情報…" をクリックします。
- 下の図は、Ultra Station をインストールした場合の状態を示しています。



*ご注意ください。

MACユーザーのお客様へのお知らせ。

USB3.0搭載のMacbook, Macbook proにおきまして、HDMIのオーディオ機能、及びオーディオポートが正常 に動作しない不具合が発生しております。j5 create ではこの問題の解決に向けてアップルと対応を進めて おり、この不具合をできる限り早く修正するよう、努めております。

なにとぞご了承いただきますようお願い申し上げます。

デバイス ドライバーのアンインストール

- Ultra Station の USB ケーブルを USB ポートから抜きます。
- アンインストールするときは、[ドライバーのア ンインストール]アイコンを押してください



- 3. "開く"をクリックして先へ進んでください。
 「uninstaller" is an application downloaded from the Internet. Are you sure you want to open it? "uninstaller" is on the disk image "jScreateUSBDisplayAdapter.dmg". Microsoft Outlook downloaded this disk image today at 下午3:59.
 Don't warn me when opening applications on this disk image
 (?) Show Disk Image
- 5. ご自分のパスワードを入力してアンインスト ールを許可し、"OK"をクリックして先へ進み

ます。

	Type your password to allow uninstaller to make changes.
	Name:
	Password: ••••••
▶ Details	
?	Cancel OK



cancel



This operation will restart your system. Do you uninstall the 'USBVGA Driver'?

uninstall and restart

6. システムを再起動させてください。

countinue it?



Wormhole のインストール

使ってみましょう-MAC

以下の手順で j5 Wormhole Switch を設定しましょう

 2 台のコンピューターのいずれかの標準 USB ポートに Wormhole Switch の一方の端を接続し ます。2 台目のコンピューターの USB ポートに Wormhole Switch のもう一方の端を接続しま す。



 初めてMaclこWormhole Switchを接続した時、 "キーボード設定アシスタント"が自動的に起動 します。"キーボード設定アシスタント"の手順に 従ってキーボードの種類を選択してください。 ("めてMaclこWor⇒"キーボードc⇒"キーボード の種類を変更hole Switchを接続した時、"キー ボ



$\Theta \circ \circ$	System Preferences	O O O Keyboard Setup Assistant
Show All		Your keyboard cannot be identified. You have pressed a key on your Apple keyboard. Please press the keys on the keyboard that can't be
		identified.
General Desktop & Doc Screen Saver	k Mission Language Control & Text	Skip OK mien die key is recognized, die next paner win appear.
Hardware	gy Keyboard Mouse	
Save	rd Q	
Keyboard Keybo	bard Shortcuts	Identifying your keyboard
Key Repeat	Delay Until Repeat	
Key Repeat	Delay Until Repeat	⊖ ○ Keyboard Setup Assistant
Key Repeat	Delay Until Repeat	Keyboard Setup Assistant
Key Repeat off Slow Use all F1, F2, etc. keys as stat When this option is selected, press features printed on each key. Mutomatically illuminate keybo Turn off when computer is not us	Delay Until Repeat Long Short Indard function keys the Pin key to use the special board in low light seed for:	Keyboard Setup Assistant Select the Keyboard Type Select the keyboard type and click Done. If you don't know your keyboard's type, contact the manufacturer of your keyboard and ask them to identify the type.
Key Repeat off Slow Use all F1, F2, etc. keys as stat When this option is selected, press features printed on each key. Mutomatically illuminate keybo Turn off when computer is not us	Delay Until Repeat Long Short Indard function keys the Pn key to use the special board in low light see for:	Keyboard Setup Assistant Select the Keyboard Type Select the keyboard type and click Done. If you don't know your keyboard's type, contact the manufacturer of your keyboard and ask them to identify the type. JIS (japanese)
Key Repeat off Slow Fast V Use all F1, F2, etc. keys as stat When this option is selected, press features printed on each key. Automatically illuminate keybo Turn off when computer is not us 5 secs 10 secs 30 secs Show Keyboard & Character Vi Change Keyboard Type	Delay Until Repeat Long Short ndard function keys the fn key to use the special bard in low light seed for: 1 min 8 mins Never lewers in menu bar Input Sources Modifier Keys Set Up Bluetooth Keyboard ?	 Keyboard Setup Assistant Select the Keyboard Type Select the keyboard type and click Done. If you don't know your keyboard's type, contact the manufacturer of your keyboard and ask them to identify the type. IS (Japanese) Japanese standard keyboard with input method keys ISO (European) ISO/IEC 9995 standard keyboard ANSI (United States and others) Standard 101-key or 102-key keyboard and some other keyboards

000

3. Wormhole Switchを"Wormhole "CDROM に差し

込んだ後、アイコンがデスクトップ或いは "Macintosh HD"("マッキントッシュHD")のいず れかに表示されますから、" Wormhole" ("ワームホール")アイコンをダブルクリックして ください。

? » ? • FAVORITES autorun.inf BOOTCAMP Deployment All My Files SKLoader.exe j5Create AirDrop Wormhole Applications Macintosh HD Desktop Network Documents O Downloads Movies J Music Pictures

() Wormhole

Wormhole Switchが正常な接続状態の時、
 Wormhole Switchのランチ画面が表示されます。



使ってみましょう-Windows

2.

3.

以下の手順で i5 Wormhole Switch を設定しましょう

1.2 台のコンピューターのいずれかの標準 USB ポー トに Wormhole Switch の一方の端を接続しま す。2 台目のコンピューターの USB ポートに Wormhole Switch のもう一方の端を接続します

手順で j5 Wormhole Switch を設定しましょう		
のコンピューターのいずれかの標準 USB ポートに Wormhole Switch の一方の端を接続します。2 台目のコンピューターの USB ポートに Wormhole Switch のもう一方の端を接続しま	- - - - - - - - - - - - - -	
		CD Drive (G:) Wormhole
2 台のコンピューター上で、Wormhole Switch ールが自動的に開始されます。	ソフトウェアのインスト	Always do this for software and games: Install or run program from your media Run WKMLoader.exe Published by Magic Control Technology Corp. General options
オプション ウィンドウの "オートプレイ" が開き ョ ンの "WKMLoader.exe を実行" をクリックし	きますので、 そのオプシ 、てください。	Open folder to view files using Windows Explorer <u>View more AutoPlay options in Control Panel</u>
	Organize System properties: Uniskall or change a program Organize System properties: Uniskall or change a program Image: Description: Indication of the program of	Algo metwork drive Open Control Panel Water metwork drive Open Control Panel Water (b) Water (b) Water of 33.0 GB Datta (b) CD Drive (Me) Wormhole CD Drive (Me) Wormhole CD S C

😚 User Account Control

Show details

トラブルシューティング:

自動実行が開始されない場合、以下の手順に従って j5 Wormhole Switch アプリケーションを起動してくだ さい。

- A. USB ケーブルの各コネクターが2台のコンピューターに正常に 接続されているか確認してください。
- B. マイコンピューターを開き、j5 Wormhole Switch のアイコン

をダブルクリックしてアプリケーションを起動してくださ い.

- 4. 画面上に "ユーザー アカウント コントロール" ウィンドウが現れ た場合は、"はい"をクリックして続行してください。
- Change when these notifications appear 5. 画面右下にポップアップメッセージが表示されれば、Wormhole Switch アプリケーションを操作する 準備が整っています。



Do you want to allow the following program to make

Hard drive on this computer

Yes No

changes to this computer?

Program name: Verified publisher:

File origin:

×

機能説明: Windows 7 画面 ID:表示装置 ID の検出

Window 7 OS は VESA DDC (EDID) をサポートして います。このサポートにより、Ultra Station に接続 されていればいつでも**表示装置 ID** を検出すること が可能です。

<u>解像度</u>

解像度設定へすばやくアクセス

カーソルを解像度の上に移動すると、画面解像度の リストが表示されます。Ultra Station に使用したい 解像度を選択します。

初期設定の解像度: 1024 x 768 x 32 ビット

<u>画面の向き</u>

向きから、Ultra Station に接続している表示装置の 画面の表示の向きを回転して変えることができま す。



<u>表示モード</u>

拡張表示モード(初期設定)

この機能により、Ultra Station に接続している表示装置 を、メイン PC 画面 (メイン ディスプレイ)の "拡張" ディ スプレイとして使用することができます。

まず、ディスプレイの **"ず、デ**をクリックして拡張させる表 示装置を決め、**"クリックして拡張させる表**を選んで **"を** 選ん をクリックします。

ミラー モードー画面の複製

この機能により、メイン PC の画面と同じ内容をUltra Station の画面に表示することができます。

"これらの画面へ複製する"を選んで "適用" をクリックします。

<u>注意:</u>

ミラー モードの使用時、セカンダリ ディスプレイとプライマリ ディス プレイの解像度が同じである必要があります(これはディスプレイの 好ましい解像度より低いことがあります)。同時にミラーできるのは 2 台のディスプレイのみです。Windows 7 OS にはほかにも制限があ る場合があります。



プライマリー モード

使用可能なモニターをメイン ディスプレイに切り替え、メ イン PC の画面へ拡張して表示させます。

メイン ディスプレイにしたい表示装置の **"イン**を選び、 **"を選び、ィス ディスプレイにする"** に "チェック" を入れ ます。



オフ モード

使用中の画面のうち 1 つをオフにします。 "1 のみにデスクトップを表示する"を選択すると、2つ目 の画面がオフになります。

"2 のみにデスクトップを表示する"を表示すると、1 つ目の画面がオフになります。

<u>スーパー ユーティリティ</u>

スーパー ユーティリティではそのほかにもたくさんオプションが用意されており、右下のタスクバーにアイコンを使ってご利用いただけます。

Change the appearance of your displays Deplay: 240 - 500 (recommended) Your must set 140 - 500 (recommended) 140 - 500 (recommended		 Screen Resolution 		,
Draphay: 2.1.MS5 Resolution: 140 - 900 (recommended) Orientation: Indicape Water thin my Source destrips only on 2 Mater thin my Source destrips Mater thin my Source destrips Multi-Display Control Panel Display Settings Display Settings Super Utilities Fixed Position Image: Source destrips Image: Source destrips Image: Source destrips <	Change the a	ppearance of your displays		
Display: Resolution: Iddo-good (recommended) You must see these displays Nake this my bood diskspoord or analise You must see these displays Nake this my bood diskspoord or analise You must see these displays Nake this my bood diskspoord or analise What display settings should I choose? OK Cencel Apply Identify Monitors Multi-Display Control Panel Display Settings Fixed Position Super Utility Customize		$\bigcirc 1 2$	Detect Identify	
Resolution: Indicate display: Vourmation:	Display:	2.11405		
Orientation: Indicates Volumus and Calendary of the original of changes. Marke this my Consord desktop only on a lot changes. Marke this my Consord desktop only on a lot changes. Marke this my Consord desktop only on a lot changes. Marke this my Consord desktop only on a lot changes. Marke this my Consord desktop only on a lot changes. Marke this my Consord desktop only on a lot changes. Marke this my Consord desktop only on a lot changes. Marke this my Consord desktop only on a lot changes. Multi-Display Control Panel Display Settings Fixed Position Customizee	Resolution:	[1440 × 900 (recommended) +		
Multi-Display Control Panel Display Settings Multi-Display Control Panel Display Settings Concerts a project (or press the T ky and tap P) Make tota and other items large or smaller What display settings should I choose?	Orientation:	Landscape ~		
A ventual send teed displays in a change. Make this my <u>Show daskep only on 3</u> Connect to a projector (or press the F key and tap P) Make total and their large of smaller What display settings should I choose? OK Cencel Apply Identify Monitors Multi-Display Control Panel Display Settings Fixed Position Fixed Position Customize	Multiple displays:	Show desktop only on 1 - Duplicate these displays		
Connect to a projector (or press the 2 ky and tap P) Make toot and other items larger or smaller What display settings should I chose?	Make this my	Extend these displays Show desktop only on 1 Show desktop only on 2	Advanced setting:	5
Make tot and other items larger or smaller What display settings should I choose?	Connect to a proj	ector (or press the 💐 key and tap P)		
OK Cencel Apply	Make text and oth What display setti	eritems larger or smaller nos should I choose?		
Identify Monitors Multi-Display Control Panel Display Settings Fixed Position Super Utilit W Customize				
Identify Monitors Multi-Display Control Panel Display Settings Fixed Position Super Utilit Customize			OK Cancel Apply	
Identify Monitors Multi-Display Control Panel Display Settings Fixed Position Super Utility Customize				
Multi-Display Control Panel Display Settings Fixed Position	Identif	y Monitors		
Multi-Display Control Panel Display Settings Fixed Position Image: Control Panel Image: Control Panel <td>14.10</td> <td>D: 1 C 1 ID</td> <td></td> <td></td>	14.10	D: 1 C 1 ID		
Display Settings Fixed Position Customize	Multi-	Display Control P	anel	
Fixed Position	Displa	y Settings		
Customize				
Customize	Fixed	Desition	Super	Utilit
Customize	Fixed	Position	Super	Utilit
Customize	Fixed	Position	Super) Utilit
Customize	Fixed	Position	Super	
Customize	Fixed	Position	Super	
	Fixed	Position	Super	
	Fixed	Position	Super	Utilit 1 mize

モニターの識別

"ニターの識別ティリテを選択すると、表示装置の右上角に識別のための番号が表示されます。ホットキー機能を使って、各ディスプレイの番号を表示することもできます。



マルチディスプレイ コントロール パネル

この独自の機能を使うことで、複数の表示装置 を活用しながらより迅速かつ簡単に作業を進 めることができます。各種ホットキーの設定に より、複数の表示装置間でのすばやい移動が 可能です。

Name	Hotkey	Window	_
Move Active Window To Display01	CTRL + 1	Normal	
Move Active Window To Display02	CTRL + 2	Normal	E
Move Active Window To Display03	CTRL + 3	Normal	_
Move Active Window To Display04	CTRL + 4	Normal	
Move Active Window To Display05	CTRL + 5	Normal	
Move Active Window To Display06	CTRL + 6	Normal	
Move Active Window To Display07	CTRL + 7	Normal	-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •			F.
Hotkey Setting			_
ALT + _ CHL _ Move W	indow and Fullscreen	Apply	

ホットキーを使う

初期設定は、Ctrl + ディスプレイ番号です。

移動したいウィンドウをタスクバー上でクリックしてアクティブにし、ホットキーを押します。 ホットキーを設定する

例:番号が 3 のディスプレイへとウィンドウを移動し、そのウィンドウを自動的に全画面に拡大する場合 **"アクティブ ウィンドウをディスプレイ 03 へ移動**"を選択し、"**ウィンドウを移動して全画面表示する**"にチェ ックを入れて 適用 をクリックします。

画面の設定

システムの "ステムのし へすばやくアクセス



位置の固定

この機能により、ディスプレイ > 画面の解像度により設定されているすべてのディスプレイの位置を調整することができます。"ディスプレイ位置の設定"を選択し、 Fixed Position (位置を固定する)に "チェック"を入れます。これによって、すべてのディスプレイの位置が固定されます。マルチディスプレイを活用する場合に最適の機能です。

<u>画面 ID</u>

表示装置 ID の検出

USB ULTRA STATION は VESA DDC (EDID)をサポートしています。このサポートにより、USB ULTRA STATION に接続されていればいつでも 表示装置 ID を検出することが可能です。



ディスプレイが 1 つも USB ULTRA STATIONに接続していない場合、ID は "識別できないモニター" とし て表示されます。接続したディスプレイが EDID をサポートしていない場合もあります。その場合もディスプ レイの ID は "識別できないモニター" として表示されます。

<u>解像度</u>

初期設定の解像度:1024 x 768x 32 ビット カーソルを解像度の上に移動すると、画面解像度 のリストが表示されます。使用したい解像度を選 択してください。



<u>画面回転</u>

画面回転により、USB HDMI Display Adapter に接続している表示装置の画面の表示方向を変えることができます。画面表示の回転が可能な表示装置をお使いの場合に、非常に便利な機能です。

次の 4 つのオプションが用意されています。 調整可能な回転度: 拡張表示モードまたはプライマリー モード下で、0 度 / 90 度 / 180 度 / 270 度に回転可能

表示モード

拡張表示モード(初期設定)

初期設定の拡張表示モードで、Ultra Station に接続している有効なディスプレイを、メイン PC 画面 (メイン ディスプレイ)の "拡張" ディスプレイとして 使用することができます。作業用の画面を大きくし て、効率的に仕事をすることができます。



ミラー モード

ミラー モードを選択すると、USB Ultra station に接続している表示装置の画面がメイン PC 画面 (メイン ディスプレイ) と同じになります。ま たこのモード下では画面回転機能が自動的に 無効になります。

"**水平反転**"や"垂直反転"を選択することもできます。



プライマリー モードを選択すると、USB Ultra Station に接続している表示装置がメイン ディスプレイに変 わります。グラフィック カードを内蔵したディスプレイ は自動的に拡張ディスプレイに切り替えられ、拡張 デスクトップとして機能するようになります。

3 : [DELL 2707WFP] Display Resolution Display Rotation Extended Mirror Primary Off Identify Monitors Multi-Display Control Panel Display Sottinger	j5create	
Display Resolution Display Rotation	3 : [DELL 2707WFP]	
Extended Mirror Primary Off Identify Monitors Multi-Display Control Panel Display Sottinger	Display Resolution Display Rotation))
Identify Monitors Multi-Display Control Panel	Extended Mirror V Primary Off	•
Multi-Display Control Panel	Identify Monitors	
Display Securitys	Multi-Display Control Panel Display Settings	

オフ モード

オフ モードを選択すると、USB Ultra Station に接続しているディスプレイが無効になりま

す。



モニターの識別

"ニターの識別るディス を選択すると、接続している表示装置の右上角に識別のための番号が表示されます。

ホットキー機能を使って、各ディスプレイの番号を表 示することもできます。





マルチディスプレイ コントロール パネル マルチディスプレイ コントロール パネルを選択 すると、マルチディスプレイ コントロール パネ ルのウィンドウがポップアップ表示されます。こ のウィンドウからホットキーの変更を行うことが



Multi-Display Control Panel		
Hotkey List		
Name	Hotkey	Window
Move Active Window To Display01	CTRL + 1	Normal
Move Active Window To Display02	CTRL + 2	Normal
Move Active Window To Display03	CTRL + 3	Normal
Return Mouse To Primary	ALT + R	Normal
Extend Window To Primary	ALT + P	Normal
Extend Window To Desktop	ALT + E	Normal
Call All Window To Primary	ALT + C	Normal
1		
Hotkey Setting		
ALT + Ctrl Move V	Window and Fullscreer	Apply
	Di	sable Exit

可能です。

ホットキーを使う 初期設定は、Ctrl + Display No. です。

移動したいウィンドウをタスクバー上でクリックしてアクティブにし、ホットキーを押します。

ホットキーを設定する

例:番号が3のディスプレイへとウィンドウを移動し、そのウィンドウを自動的に全画面に拡大する場合 "アクティブ ウィンドウをディスプレイ 03 へ移動"を選択し、"ウィンドウを移動して全画面表示する" [にチェックを入れて 適用 をクリックし、その選択をアクティブにします。

画面の設定

システムの "ステムのし へすばやくアクセス

i5create	Display Properties
JOciocito	Themes Desktop Screen Saver Appearance Settings
3 : [DELL 2707WFP]	Drag the monitor icons to match the physical arrangement of your monitors.
Display Resolution Display Rotation	3 1 2
Extended	
Mirror 🕨	Display:
✓ Primary	Screen resolution
Off	Less More Highest (32 bit)
Identify Monitors	1280 by 1024 pixels Use this device as the primary monitor.
Multi-Display Control Panel	
Display Settings	Identity Troubleshoot Advanced

機能説明:MAC

<u>解像度</u>

Ű.	Finder	File	Edit	View
A	out This	Mac		
So	ftware Up	date		
M	ac OS X So	oftwar	e	
Sy	stem Pref	erence	es	
D	ock			۲
Re	cent Item	IS		•
Fo	orce Quit A	Finder	70	80
SI	eep		7	:#▲
Re	start			
Sł	ut Down.			
Lo	g Out M	ст	Û	#Q

"ら "システム環境 にある "ディスプレイ" タブをクリックす ると、次の画面が現れます。

◆ この画面で、解像度、表示モード、色の範囲を調整する ことができます。

	Display Arrangement Co	lor
Resolutions:		
640 × 480 640 × 480 (stretched) 800 × 500 800 × 600 800 × 600 (stretched) 1024 × 640 1024 × 768 1024 × 768 1024 × 768 (stretched) 1152 × 720 1280 × 800	A v	
Brightness	0	

<u>表示モード</u>

"示モー タブをクリックし、"ディスプレイをミラ ーリング"のチェックをはずすと、画面のミラ ーリングが解除されます。画面上にもう1つ のウィンドウが自動的に現れ、そこに USB Ultra Station が表示されます。

	Display	Arrangement	Color	
To rearrange the displays, drag To relocate the menu bar, drag	them to the de it to a differen	esired position. t display.		
			_	
Mirror Displays				

2 つ目のモニターの解像度を調整しようとしてもウィンドウが表示されない場合は、"ウインドウを集める" ボタンを押してください。 ヒント:"メニューバーにディスプレイを表示"にチ ェックを入れれば、USB HDMI Display Adapter をより簡単に利用することが可能になります。こ こにチェックを入れておけばメニュー バーにディ スプレイ アイコン が現れ、これをダブル クリッ クすることで簡単にディスプレイを検出できま す。

"Exposé と Spaces"の機能を使って、画

面上の複数ウィンドウを整理して並べるこ

ウィンドウの整理



\diamond Space

"メニューバーに操作スペースを表示" にチェック を入れると、メニュー バーに現在の操作スペー スの番号が表示されます。この操作スペースの リストから、いつでも任意の操作スペースを選ぶ ことができます。





F8 キー:1 回のキー操作で Spaces を起動させま す。ウィンドウを別のスペースまで引っ張って移動 させることもできます。

2



 $\diamond \operatorname{Expose}$

1回のキー操作により様々な方式でウィンドウを表示できます。

F9 キー:開いているウィンドウをすべて表示させま す。

F10 キー:1 つのアプリケーションのウインドウのみ を表示します。

F11 キー:デスクトップを表示します。

*より詳しいウィンドウの整理機能に関しまして は、アップルのコンピューターのユーザー マニュア ルをご参照ください。

	Show All	Exposé & Spaces	9	
				Screen sha
	Antina Second Conners	Exposé Spaces		201046
	Rome acress Compt			
			-	
	Keyboard and Mouse Shortcuts	(for additional choices press Shift,	Control, Option, or Command	
	Exposé			
	With a single keystroke, view a	all open windows, or windows of th	e current application only, as s	mal
	chumphans, more windows to r	ocase an item on the desktup that	might de covered sp.	
	All windows:	F9 😯	-	
	Application windows:	F10	-	
	Show Desktop:	F11	-	
A CONTRACTOR				
	Dashboard			
	cashocare provides wegets y	ou can use to quickly get intornat	son and perform common tasks	
	Hide and show:	F12	-	9
1 / A 3 /				

機能説明: WORMHOLE

さあ、Wormhole Switch の優れた機能を探ってみましょう!

前述の設定が完了したら、さっそく Wormhole Switch を起動させてその便利な機能を体験してみてください。

<u>キーボードとマウスを共有</u>



- マウスを使って画面の端から出る:
- 詳細設定で"マウスカーソルでPC間移動"と"ホスト PCモニターの[左右上下のいずれか]"に設定すれば、マウスカーソルを画面の端から移動させるだけで、その方向にあるもう1台のコンピューターへキーボードとマウスコントロールを切り替えることが可能になります。

マウスのミドルボタンを使用:
 マウスのミドルボタンをクリックすることで、コンピューター間のキーボードとマウスの切り替えを行うことが可能になります。

o ホットキー

ホットキーを設定して、操作の切り替えをアクティブにすることができます。ホットキーの初期設定は、 (Alt+s)です。

Switch the keyboard usage		
R	1 (Sam	Switch the keyboard usage

2 台目のコンピューターの画面上にマウス カーソルを移動し、Word や Excel、PowerPoint など編集アプ リケーションを開けば、1 台目のコンピューターのキーボードを使用して 2 台目のコンピューター上のファ イルに文字を打つことができます。

注意事項:

1. キーボードスイッチ機能は常に同じセットのパソコンマウスを認識しカーソルが移動できるため、 セットのマウスとキーボードをご使用ください。同じセットではないUSBマウスやキーボードを使用した 場合、初期設定では画面切替機能が制限されます。

2. キーボードとマウスがほかのコンピューターに制御されるとき、この()アイコンがタスクバーの 右下に表示されます。

クリップボードを共有

クリップボード共有機能を使えば、クリップボードの内容を双方向にコピー、ペースト(貼り付け)して簡単に 編集することが可能です。



- 1.1 台目のコンピューターにあるファイルを開いてコピー、ペーストが必要なテキストや画像を選択し、右 クリックして "コピー"を選びます。
- 2. カーソルを2台目のコンピューターに移動し、右クリックして"貼り付け"を選択し、テキストや画像などの コンテンツを貼り付けてください。

* 別のコンピューターからデータを受け取っている間は、画面右下に (V)のアイコンが表示されて います。

<u>ファイル転送</u>

ドラッグアンドドロップ

2 台のコンピューター間で、すばやく簡単にファイルを転送する方法です。転送したいファイルやフ オルダーをもう1 台のコンピューターまでドラッグ & ドロップするだけ。



ドラッグ & ドロップ以外にも、次の方法により 2 台のコンピューター間でファイルを転送することが可能です。

コピー & ペースト:

1. コピーしたいファイルの上でマウスを右クリックし、コピーを選択します。

2. カーソルをもう1台のコンピューターまで移動します。

3. コピーしたファイルを置きたい場所まで移動し、右クリックして**貼り付け**を選択します。 **ホットキー (キーボード ショートカット キー)**:

- 1. コピーしたいファイルをクリックし、(Ctrl+C) キーを押してコピーします。
- 2. カーソルをもう1台のコンピューターまで移動します
- 3. コピーしたファイルを置きたい場所まで移動し、(Ctrl+V)キーを押して貼り付けます。

<u>注意事項</u>:

コンピューターのオペレーティングシステムに本来のシステムホットキーを設定してお使いください。(マウスカー ソルは元のキーボードに対応しています

例えば、Mac OSコンピューターンからコピーしたコンテンツをWindows OS コンピューターにペーストする場合、 以下の手順で設定します。

1. MAC OSのキーボードを使用している場合、"Command+ C"を押して、マウスカーソルをWindows OSに切り 替え、それから"切り替え、" Control + V"を押して、コンテンツをWindows OSに貼り付けます。

2, Windows OSからMAC OS へ: Windows OSのキーボードを使用している場合、"CTRL+C"を押して、マウスカ ーソルをWindows OSに切り替え、それから"切り替え、"Command+V"を押して、MAC OS にコンテンツを貼り付 けます。

iPad とキーボードを共有

この Wormhole switch は ipad とキーボード入力機能を共有することができます。Wormhole Switch でパソコンと ipad を接続し、パソコンのキーボードを ipad 対応に切り替えます。

ipad に接続する為には、"camera Connection kit"("カメラコネクションキット")もしくは、ipad 30 ピンを USB メス端子に変換する USB アダプターで、Wormhole Switch と他のコンピューターを接続する必要があります。





下記の手順に従ってください。

- 1. iPad コネクタにカメラコネクションキットを接続します。
- 2. Wormhole Switch をコンピューターと iPad に接続します。

- 3. "Alt+S"を押すと、iPad でキーボードが使用可能になります。
- 4. iPad の画面をタッチして、入力する位置を選びます。
- 5. iPad に文字入力が可能になります。

ソフトウェアの説明

Wormhole Switch アイコン ユーティリティの定義

起動させるには、画面右下にある Wormhole Switch のアイコン ユーティリティ (Seply つしてください。

MAC OS:

	Wormhole Switch	
	About Wormhole Switch	
	The Position of Other PC :	
	Disable Keyboard and Mouse Control tempo Disable Clipboard Share temporarily	orarily
	Preferences	ж,
•	Check New Update	
	Hide Wormhole Switch Hide Others Show All	出来 日第ブ
	Quit Wormhole Switch	жQ

Windows OS: File Shuttle The Position of Other PC Disable the Keyboard and Mouse Control Temporarily Disable Clipboard Sharing Temporarily Preferences Online Update About Wormhole Switch... Exit

j5 Wormhole Switch について:

- File Shuttle: ファイルシャトル
 ファイルシャトルはユーザーフレンドリーな簡単操作のデータ伝送ソフトインターフェースです。高伝送速度と無技術要求で、ファイルシャトルは2台のコンピューターの間で容易にデータを伝送したり、
 共有したりすることが可能です。*詳細な機能の特長については、"ファイルシャトルの定義"をご参照ください。
- j5 Wormhole Switch に関するすべての情報がここに表示 されます。
- **他の PC の位置**:

4 つの選択肢から、もう1 台のコンピューターの位置を簡単に設定することができます。(右/左/上/下)

キーボードとマウス コントロールを一時的に無効(有効)にする:
 & クリップボードの共有を一時に無効(有効)にする:
 共有オプションをすばやく無効または有効にする設定が可能。

もし一時的に機能のいずれかを無効にする場合、このアイコン(
)が表示されます。もし一時的

に両方の機能とも無効にする場合、このアイコン(
)が表示されます。

○ 詳細設定:

その他:

◆ 接続情報を表示

この設定のチェック作業を取消した場合、デバイスを起動した時、ランチ画面は表示されません。 *このオプションはMac OSコンピューターのみに対応しています

◆ このアプリケーションを常駐させる:

この設定を選ぶと、毎回 Wormhole Switch を接続すれば、プログラムが自動的に起動します。

◆ システムホットキーの有効化

この設定をセレクトして、ホットキー機能を有効にします *このオプションはMac OSコンピューターのみに対応しています。

◇ システム トレイ アイコンのダブルクリックで、共有を一時的に オン/オフ にする

この設定により、タスク バーの右下にある j5 Wormhole Switch のアイコン (W) をダブルクリック するだけで、クリップボードの共有およびキーボードとマウス コントロールの切り替え機能を有効に したり無効にしたりすることができます。

*このオプションはMac OS コンピューターのみに対応しています。

◇ Ctrl-Alt-Del を別のコンピューターへ送信するためのキー
 [Ctrl-Alt-Insert] は、もう1 台のコンピューターへ [Ctrl-Alt-Del] コマンドを送るための
 代替キー オプションです。
 *この機能は2台のWindows OSコンピューターが接続中の状態のみに対応します。

○ ソフトウェア バージョンの更新

下記のオプションを使って、Wormholeのソフトウェアの最新バージョンを確認し、更新してください。 1. ネットワークの利用可能になっていることを確認し、ドライバーの更新中に電源を抜かないようご 注意ください。

2. スレーブコンピューターからケーブルを抜いてください。(ホストコンピューターに接続してる状態を 維持してください。)

3. " 更新の確認"をセレクトしてください

4. インストール完了後、装置を二台のコンピューターに再接続してください

○ 終了USB Switch /終了:

Wormholeデバイスが確認ボックスからアンインストール可能です。

<u>ファイルシャトルの定義</u>

A. /	「一の紹介	実行	亍可能情報	皇小 化	クロース
コンピ	゚ューターアイ⊐ 」	レ		政小店	
/ \		FILE SHUTT	' LE NA-PC", 22.8	オプション , GB available	
ガイダー		My Computer			÷
	Name	Туре	Total Size	e Free Size	
	C:	Hard Disk	48.8 GB	22.8 GB	
- - <	🗟 D:	CD ROM	2.73 MB	0 bytes	
ノア1 ルリ <u></u>	E:	Removable Disk	480 MB	20.7 MB	
スト	🖃 F:	Removable Disk	0 bytes	0 bytes	
	🖃 G:	Removable Disk	1.38 MB	1.37 MB	
	•				11

マウスの左ボタンを使って画面が拡大でき、タイトルバーを押して全画面に変換します。

- コンピューターアイコン:もう1台のコンピューターのデスクトップ画面が表示されます。
- 実行可能情報: もう1 台のコンピューターの名称や利用可能容量が表示されます。
- オプション: この アイコンを左クリックすると、プルダウンメニューがドロップダウンされます。
 1. ファイルシャトルについて: ファイルシャトルのバージョンが表示されます。
 2. 常にトップ画面で: File Shuttle window("ファイルシャトル")をセレクトする場合、いつもアプリケーションのトップ画面に設置されます。
 3.オープンドックは便利なツールで多数のファイルが集成可能です。
 a.ドックへの必要なファイルはドラックすれば完成です。b. ドックエリアで右クリックし、下記の動作を選らんでください
 コピー:セレクトしたファイルをコピーし、他の行き先にペーストしてください。
 ドックから削除:"ドックから削除"を使用し、ドックからセレクトしたファイルを削除します。

<u>すべてをセレクト:</u>"全部選択"をクリックし、ドックのすべてのファイルをセレクトしてコピーし、他の行き 先にペーストしてください。

- 最小化:画面の最上端の右コーナーにある を押せば、画面が最小化できます。
- 終了: どを押して、ファイルシャトルを終了します。
- B. ガイダーの紹介



- 前のファイルリスト:前ファイルリストをクリックし、これらのファイルに戻ります。
- o 次のファイルリスト:次のフォルダーをクリックすると、次のファイルリストが表示されます。
- ビュー:ガイダーのこのアイコン をクリックすると、プルダウンメニューがドロップダウンされます。もう1台のコンピューターのディスクアイテム及び直近パスアイテムがすばやく選択可能です。



o ファイルデスティ

ネーションパス:パスをクリックすると、すばやく行き先が選択可能です。

フォルダーの新規作成
 この アイコンをクリックすると、新規フォルダーが作成でき、ファイル名称が編集可能です。

C. ファイルリストの紹介:

ファイルリストからファイルを右クリックすると、ドロップダウンメニューが表示されます。

Name	Size		Туре	Date Modified
101MSDCF		1	Folder	10/9/2010 11:51:10 AM
101MSDCF1	Open		Folder	7/26/2011 10:20:00 PM
칠 2 birthday week	Add To Dock Rename Copy		Folder	7/26/2011 10:21:50 PM
🗋 ces			Folder	2/23/2011 11:11:24 PM
🗋 New Folder	Paste		Folder	2011/8/5 11:47:18
	Delete			
4				11

- Open オープン:ファイルを右クリックし、次にオープンオプションをセレクトして、ファイルを開き ます。タブルクリックしても実行可能です。
 注意(事項):ある実行ファイルにはサポートファイルの対応が必要です。例えば、グラフリソース やライブラリーなどです。もう1台のコンピューターではこのファイルリストが実行できません。
- Add To Dock ドックに付加 ファイルリストでセレクトしたファイルを右クリックし、次に"Add To Dock""ドックに追加"をセレ クトして、ドックエリアにファイルを移動します。その他、ドラックして、ドックに直接ドロップしても いいです。
- 名称変更:ファイルを右クリックし、次に"Rename"名称変更"をセレクトすると、ファイル名称が 変更可能になります。
- コピーペースト:ファイルやフォルダーを右クリックし、次にプルダウンメニューのコピーをセレクトしてください。また、ファイルリストからセレクトしたファイルを右クリックし、行き先にデータを貼り付けしてください。
 注意(事項):同じソースとファイルにはファイルの貼り付けができません。同じコンピューターではコピーやペースト機能が無効です。

トラブルシューティング

すでに知られている問題

- Direct 3D は XP ではサポートされていません。これは Windows 7 の Aero モード以上でサポートされています。
- 一般的な推奨事項
 - 単一のシステム上で USB デバイスを介して他のビデオ機器を使用する場合、互換性の問題が常に存在します。 j5 create のインストールを続行する前に、必ず USB デバイス接続の他のビデオ機器がすべてアンインストールされていることをご確認ください。
 - また、デバイスがホストシステムに正しく接続されているかチェックしてください。
 - お使いの USB ポートが Ultra Station であることもご確認ください。
 - USB ディスプレイ デバイスの USB ケーブルを抜き、再度差し込んでください。
 - モニターが正しく接続されて電源がオンになっているかどうか、ご確認ください。
 - ドライバーのインストール後に、必ずコンピューターを再起動してください。
 - 別の USB ポートやコンピューターで試してみてください。
 - ほかの USB デバイスをすべてシステムから取り外してみてください。
 - ハブを経由せずに、直接コンピューターに USB ディスプレイ デバイスの USB ケーブルを接続してみてください。
 - モニターをリセット/リフレッシュ/再同期してみてください。

メディアの再生

- すべてのプラットフォーム上でのビデオ再生中に、ビデオ プレーヤー ウィンドウの表示モードや位置、配置を変更しないでください (たとえば、メイン ディスプレイと接続されている他のディスプレイ間で、ビデオ プレーヤー ウィンドウをドラッグして移動するなど)。このような行為により、ビデオプレーヤーの再生停止が生じる可能性があります。 動画再生を止めて、ウィンドウをメイン ディスプレイに接続している USB グラフィック デバイスに移動してから、改めてビデオ クリップを選択して再生されることを推奨いたします。
- Flash Player のビデオ領域上にマウス カーソルを乗せると、カーソルの動きが遅くなります。
- 画面の横方向を 50% 以上サイズダウンすると、フル スクリーン モードで再生中の動画のギクシャクした動きを改善することが 可能です。
- 低スペックのPC システムをお使いの場合、USB グラフィック デバイス上での動画再生の質が低下することがあります。
- ハードウェア オーバーレイを利用したビデオ レンダリングに対応しています。
- DVD 再生ソフトウェア パッケージには、いかなる種類の 2 つ目のディスプレイ アダプターにおける再生にも対応していないものもあります。 DVD の再生を開始する前に、先に 2 台目のディスプレイのメディア プレーヤーを開くという方法も試してみてください。
- お使いの PC に、特定のビデオ フォーマットの再生をサポートするメディア コーデックが不足している可能性もあります。ライセンス フリーのメディア コーデックをインストールする場合は、以下のリンクをご利用ください。K-Lite: <u>http://www.free-</u>codecs.com/download/K_Lite_Codec_Pack.htm
- ビデオ/メディア プレイヤーは、さまざまな表示モードの下で各種の復号化機能を備えています。 メイン PC に接続された USB グラフィック ディスプレイ上で、各種 DVD や特定のビデオ フォーマットをよりよいパフォーマンスで再生できるよう、次のライセ ンス フリー ソフトウェアを使用されることを推奨いたします。

Media Player Classic: http://sourceforge.net/projects/guliverkli/

その他

- グラフィック カードにはインテル製のように、ほかのグラフィック チップセットがメイン カードとして設定できないようになっている ものもあります。そのために、プライマリー モードが動作しなかったり、ディスプレイが無効になる場合があります。
- プロセスの起動時に問題が発生した場合は、セーフ モードでコンピューターを起動し、ドライバーをアンインストールしてください。 Windows のスタートアップ メニューが表示されるまで Ctrl キーを押し、セーフモードを選択してください。
- インストールされているドライバーのバージョンを確認するには、ピューターを起 パネル"→ "プログラムの追加と削除"の順に クリックし、次のプログラムをチェックしてください: USB Display Device (Trigger 2) 9.xx.xxxx.0159 (番号がドライバーのバージョ ンを表しています)。
- 各メディア プレーヤーには、それぞれファイル フォーマットのサポート上の制限があります。弊社のデータには、各種の OS、メ イン システムに使用のグラフィック カード/チップセット、メディア プレーヤー、およびサポートされているメディア フォーマットに 沿ってまとめたコンプライアンス テストの結果も含まれています。これらの結果は、メディア プレーヤーの
- バージョンや弊社の最新ドライバーに合わせて、定期的に更新されます。

テクニカル サポート

本製品のご使用にあたりなんらかの支障が生じた場合は、お買い求めの販売店に返品する前に、まずは次の手順に従ってご確認くださいますようお願いいたします。

1.<u>ユーザー マニュアル</u>

本製品に関する詳細な説明とトラブルシューティングが記載されており、問題の多くは、ユーザーマ ニュアルをお読みいただくことで容易に解決できます。

2. <u>オンライン サポート</u>

j5 create のウェブサイト (www.j5create.com) にアクセスしてください。本製品用の最新ソフトウェアをご提供しております。以上の方法をお試しになっても問題が解決されない場合は、

j5_support@kagaht.co.jp までトラブルの内容をお寄せください。サポートセンターよりお返事いたします。

3. 電話サポート

時間帯によっては電話が繋がり難い場合がございますので、メールにてお急ぎであることをご一報 いただくことをお勧めします。またお問い合わせの内容によっては、確認・ご回答までに数日お時間 を頂く場合も御座いますので、ご了承ください。土日祝日は休業となっております。休業期間に頂い たメールにつきましては、翌営業日以降にご返信させていただきます。

お客様相談センター:03-5540-9010

電子メール: j5_support@kagaht.co.jp

テクニカル サポートやその他のご相談は下記の時間にくださいますようお願い申し上げます。 営業時間:平日:AM 9:30~11:30 / PM 13:30~17:30

法規制の遵守

FCC (米連邦通信委員会):本機器は、FCC規則 パート 15、サブパート B、セクション 15.109/15.107、クラス B の規制要件に基づいて所定の試験が実施され、 それに適合するものであると認定されています。

操作には、次の2つの条件が適用されます。

本機器は、有害な干渉を引き起こさない。

本機器は望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、あらゆる干渉を受け入れなければなりません。

CE:本機器は、次の規制の要件に準拠しています。

EN 55022 クラス B (2006)、

EN 55024 (1998+A1:2001+ A2:2003), (IEC/EN 61000-4-2 (1995+A1:1998+A2:2001)/-3(2006)

C-Tick:本機器は、次の規制の要件に準拠しています。

EN 55022 (2006) クラス B、AS/NZS CISPR22 © IEC: 2005.

VCCI:本機器は、次の規制の要件に準拠しています。 CISPR22 © IEC: 2005

免責事項

本文書の内容は、予告なしに変更されることがあります。この製造業者は、この文書の正確性と完全性について、なんらかの表明または保証を(明示または黙 示を問わず)行うことはなく、またいかなる場合にも、特別の、または偶発的な、または間接的な損害を含むがこれらに限定されない、あらゆる利益の損失や商 業上の損害に対して責任を負うものではありません。本文書のいかなる部分も、この製造業者の書面による明確な許可なしに、複写、記録、情報記録検索シス テムの使用を含むあらゆる電子的もしくは機械的な手段により、複製または伝送することはできません

Copyright© 2011 j5 create. 本文書内容のすべてまたは一部の無断複写・転載・公衆送信等を禁じます。すべての商標名はそれぞれの所有者の登録商標です。 機能および仕様は予告なしに変更されることがあります。実際の商品が本文書の図に示されたものと若干異なる場合があり



Ultra Station

使用手冊

Table of Contents
GETTING STARTED
WINDOWS 安裝7
安裝流程7
確認安裝狀態
設定音效10
移除流程12
MAC 安裝流程12
安裝流程12
設定音效15
確認安裝狀態16
移除流程16
WORMHOLE 安裝流程17
入門-MAC17
入門-Windows18
功能操作: WINDOWS 719
功能操作: WINDOWS XP
操作功能: MAC
操作功能: WORMHOLE
簡易疑難排除與安裝提醒
技術支援
j5 create 產品保固

透過聰明方便的Ultra Station, USB3.0介面主機擴充中心, 您可以快速的增加以HDMI或VGA為介面的 第二台螢幕。兩台主機, 只需要各一條USB3.0/USB2.0, 擴充您的螢幕, 鍵盤, 滑鼠游標, 網路卡, 喇 叭及麥克風。此外, Ultra Station內建超讚的"蟲洞穿梭"功能, 可快速的在兩台電腦中間輕易的複製與 共享您的資料與文件。Ultra Station是一個全方位的工作站, 是擴展您Ultrabook與MacBook®完美的 解決方案, 增加您與主機之間跨平台的多工力與生產力!

電腦環境需求

- ◆ 支援 Microsoft Windows 7, XP (32-bit or 64-bit)
- ◆ 支援Mac OS 10.6 雪豹 Snow Leopard
- ♦ USB埠(建議USB 3.0)
- ◆ 系統規格需求

CPU處理器: Intel 2 core Quad 2.33 GHz

RAM記憶體: 2 GB DDR2

使用影音播放,請注意:

*Windows XP 使用者: 建議使用 "Windows Media Player" 播放軟體

*Windows XP & MAC 使用者:目前 Windows XP & Mac 產品並沒有 USB 3.0 埠 ,以 USB 2.0 傳輸速度,建議使用於 "文書處理"應用環境,受限於 USB 2.0 傳輸限制速度規格,不適用於 "影音娛樂"用途。

機構規格



電源(1)	
電源按鈕	藍色LED 開關按鈕
電源模式	Self-powered

ULTRA STATION

	Input [.] AC 10	0-240V 50~60 Hz			
		5\///			
Host (2)	Output. DC 3V/4A				
Lipstream 埠	USB 3 0 埠(Micro-B母頭)				
。 線	USP 3.0 埠(Micro P Type A 丹西)				
山山と佳伯翌	OSD 3.0 平(Wilero D Type A 马政)				
NUD 亲称的	LISB 3 0 Type_A 母碩 (今右安露功能)				
Downsiredm埠(3)	USB 3.0 Type-A 母頭 (含有允電功能)				
Downstream琸(4)		e-A			
Downstream埠	USB 2.0 Type-A 母頭				
(10) 影音					
		而吾			
VGA埠(3)	DB I Spin 丏 種進HDMI A				
HDMI琸(6)					
文援顯不惧式	延仲, 復袃, 土 宝 奉 纐 小 				
	旋轉顯示: 0	°, 90°, 180°, 270°			
解析度以及色泽	登幕比例 解析度 色澤				
	<u> 寛螢幕</u>				
	16:9	2048 x 1152	16,32 bits		
	16:10	1920 x 1200	16,32 bits		
	16:9	1920 x 1080	16,32 bits		
	16:10	1680 x 1050	16,32 bits		
	16:9	1600 x 900	16,32 bits		
	16:10	1440 x 900	16,32 bits		
	16:9	1360 x 768	16,32 bits		
	16:10	1280 x 800	16,32 bits		
	15:9	1280 x 768	16,32 bits		
	16:9	1280 x 720	16,32 bits		
	標準螢幕				
	4:3	1600 x 1200	16,32 bits]	

ULTRA STATION

	4:3	1400 x 1050	16,32 bits	
	5:4	1280 x 1024	16,32 bits	
	4:3	1280 x 960	16,32 bits	
	4:3	1152 x 864	16,32 bits	
	4:3	1024 x 768	16,32 bits	
	4:3	800 x 600	16,32 bits	
網路Ethernet (9)				
網路埠	10/100 Base-T Ethernet RJ-45 介面			
音效 Audio				
麥克風 (8)	3.5 mm stered	o audio in		
喇叭(9)	3.5 mm stered	o audio out		
Wormhole Switch	力能(11)			
Wormhole 埠	USB 2.0 mini B	母頭		
線	USB 2.0, mini B	,轉 Type-A		
傳輸速度	最高可達 20 M	bps		
機構規格				
材質	鋁製			
尺寸	主體: 386.4(寬)	x 28.5(高)x22(深) mm	l	
重量	約138g			

包裝內容

♦Ultra Station (JUD500)

◇USB 2.0 線

◇USB 3.0 線

◆電源充電器 (5V/4A)

◇電子使用手冊與驅動光碟片

◇快速使用手冊

ULTRA STATION

GETTING STARTED

- 安裝前注意事項

- ✓ 為避免發生錯誤,請以管理者權限進行安裝
- ✓ 驅動程式安裝完成之前,請勿將 Ultra Station 的USB 3.0連接線接到電腦USB埠上
- ✓ 請先連接 螢幕VGA 或 HDMI線至 Ultra Station的VGA 或 HDMI埠,再連接USB線至電腦USB 埠
- ✓ 更新驅動程式之前,請完全移除舊版驅動程式



1. 開始安裝軟體驅動程式(請參考下單元OS的安裝步驟)

*Note: 請完成軟體驅動程式安裝, 再依下列程序進行安裝

- 2. 連接電源充電器至1號埠
- 3. 連接USB 3.0線的 Micro-B 端至 2號埠, 連接Type-A 端至電腦
- 4. 連接螢幕 HDMI 或VGA線至 5號埠 或 6號埠
- 5. 連接網路線至9號埠
- 6. 連接音效線 (喇叭,麥克風)至7&8埠
- 7. 把j5 Ultra Station 放置在筆記型電腦上面
- 8. 開啟 "j5" 字樣 電源
- 9. 第3,4,10 號埠的USB 集線器即可使用
- 10. 連接 USB 2.0 線的Micro-B頭至第11埠,另外一端 Type-A 頭至第二台電腦的USB 埠。安裝the Wormhole Switch 功能,參考<u>Wormhole 安裝流程</u>

WINDOWS 安裝

安裝流程

這單元指引在Windows下的安裝過程。將驅動程式光碟放入光碟機中,安裝精靈會自動開始執行。如 果自動安裝沒有執行,可手動啟動安裝,請至"電腦"下點選 "磁碟機",並雙擊 "Setup.exe"即 可。

※驅動程式尚未安裝完成前,請勿將 USB 線接到電腦 USB 埠上

將會出現軟體安裝介面,將可以進行安裝,請按
 "安裝最新驅動程式".請注意需要開啟網際網路進行下載,或是點選 "安裝驅動程式" 進行安裝光碟
 驅動程式。



- 3. 詳閱授權合約並點選 "我接受授權合約的條
 款" · 再按 下一步 > 開始安裝驅動程式
- 重新開機後,請先將外接顯示裝置(螢幕/投影機)的VGA連接線連接至 USB ULTRA Station的 VGA端上。
- 6. <u>Windows 7:</u>

如果裝製成功安裝·將會提示.....以下訊息·裝 置已可開始使用

Windows XP: 在右下角工作列表當中會出現公用程式圖示(□),當以下訊息出現後,代表程式即將安裝完成。

將會出現軟體安裝介面,將可以進行安裝,請按 2. 點選 "安裝驅動程式"後,安裝精靈開始進行
 "安裝最新驅動程式",請注意需要開啟網際網路進 安裝,按 下一步> 繼續

j5 NEWPORT STATION Driver Ind	tall Welcome to the InstallShield Wizard for [5 HEWPORT STATION The InstalField Wizard will instal [5 NEWPORT STATION on your computer. To continue, click Next.
-InstallS) Gd	<gade [net2]<="" td=""></gade>

驅動程式成功安裝完畢,請點選 "是,立即重
 新啟動電腦",並按 完成 立即重新開機



若完成硬體安裝,此時便可以重新開機。重新開機後,在連接的顯示裝置上會出現與原本桌面相同的畫面(同步桌面模式或是延伸桌面模式)。

Windows 7:

您可以調整螢幕桌面顯示模式。請從桌面 左下角 開始 → 控制台 → 外觀及個人化 → 顯示 →調整螢幕解析度

※或是用滑鼠至桌面按右鍵也可以直接選 擇 "螢幕解析度"

開啟"螢幕解析度"後,螢幕擺設位置: 在顯示內容任意拖拉、移動調整設定值視 窗中的延伸桌面位置,以符合實際的螢幕 擺設位置



Identify

Advanced settings

OK Cancel Apply

Windows XP:

您可以確認並調整螢幕桌面位置。請從桌 面左下角

開始 → 控制台 → 顯示 →設定値

※或是用滑鼠至桌面按右鍵也可以直接選 擇內容→設定值

您可以按 識別(I) 按鈕瞭解各監視器編號,並可任意拖拉、移動調整設定值視窗中的延伸桌面位置,以符合實際的螢幕擺設位置



1

Extend these displays 🔹

nal changes

2. LM05 1. Mobile PC Display

You must select Apply before making addition

ct to a projector (or press the 💐 key and tap P)

Display

Resolution

displays:

Make this my main display

Make text and other items larger or sm What display settings should I choose? 註明:若您使用的電腦原先是獨立顯示卡有雙埠輸出.....

連接在USB Ultra Station的螢幕編號, 會變成第一及最後, 所以連接Ultra Station的螢幕顯示器會是 2號編號

確認安裝狀態

請依照下列流程進行確認USB Ultra Station 安裝狀態

Windows 7:

在"我的電腦"點右鍵,點選"管理"→ "裝置管理員",點選位於"網路"&"音 效,視訊及遊戲控制器"&"通用序列匯流排控 制器"前的"+"號展開所有裝置



Windows XP:

在"我的電腦"點右鍵,點選"管理"→"裝置管理員",點選位於"通用序列匯流排控制器"及 "顯示卡"& "音效,視訊及遊戲控制器"前的"+"號展開所有裝置。





設定音效

由於微軟系統限制每台電腦本身,只能設定一個系統音效輸出;所以當使用USB HDMI 外接顯示裝置 建置多螢幕架構時,也只能選擇其中一個音效輸出。

下列敘述當連接 USB 3.0 Ultra Station如何設定系統音效輸出

Windows 7:

 請至 "控制台> 硬體與音效" 並選取 "變更 系統音效"

-🕒 💭 🗢 📩 🕨 Control Panel 🕨 Hardware and Sound 🕨 ▼ +₇ Ø Control Panel Home Devices and Printers Add a device | Add a printer | Add a Bluetooth device | Mouse System and Security Network and Interne AutoPlay Hardware and Sound Change default settings for media or devices Play CDs or other media automatically Programs User Accounts and Family Safety Sound 0 Adjust system volume Change system sounds Appearance and Personalization Manage audio devices Clock, Language, and Region Power Options 1 Ease of Access Change battery settings Change what the power buttons do Require a password when the computer wakes Change when the computer sleeps Adjust screen brightness Display Make text and other items larger or smaller Adjust screen Connect to a projector Connect to an external display Makete Windows Mobility Center Adjust commonly used mobility settings Adjust settings before giving a presentation Infrared T Send or receive a file

3. 如要更改預設的喇叭輸出,先用滑鼠選取喇

叭 並按右鍵進行 "測試" 聲音位置



2. 以下為音效系統所呈現畫面



- **4.** 確認喇叭輸出位置·選取 "設為預設值" 並按
 - "確認"



Windows XP:

 請至 "控制台> 硬體與音效" 並選取 "變更 系統音效"



2. 以下為音效系統圖示所呈現畫面

Volume	Sounds Audio Voice Hardwa	are		
Sound	Dlavback	_		
0	Default device:			
U)	MCT USB3.0 Audio	+		
	MCT USB3.0 Audio			
	Realtek AC97 Audio	_		
Sound	recording			
P				
13	MCT USB3 0 Audio			
	Volume Advanced			
MIDI m	usic playback			
-	Default device:			
in	Microsoft GS Wavetable SW Synth	×		
		_		
	Volume About	_		
	nlu default devices			
	my derdair devices			

備註:

- A. 喇叭所顯示的號碼將會是電腦系統裡自動辨認USB HDMI與USB埠位置的號碼。
- B. 當電腦USB 埠連接上USB Ultra Station, 電腦系統預設喇叭輸出的位置為最大的號碼。
- 3. 如欲更改預設的喇叭輸出,先用滑鼠選取喇叭 並按右鍵進行 "測試" 聲音位置

] Speaker				
Options Help				Default device:
Speaker	Wave	SW Synth	CD Player	MCT USB3.0 Audio (2)
Balance:	Balance:	Balance:	Balance:	Volume Advanced
	0-0-4			Sound recording
/olume:	Volume:	Volume:	Volume:	Default device:
	P			USB Advanced Audio Device (3)
				Volume Advanced
	* *			MIDI music playback
Mute all	Mute	Mute	Mute	Default device:
MCT USB3.0 Audio (2	2)			Microsoft GS Wavetable SW Synth
-		-		Volume About

移除流程

※移除 USB Ultra Station 的驅動程式前,請先將 USB 線 從 USB 埠上拔除後,再繼續下列動作:

1. 從"開始"→"控制台"→"程式集"→ 2. 再次確定是否移除?如果是,請按 確定 繼續



MAC 安裝流程

安裝流程

安裝驅動程式讓系統可以正確辨認USB Ultra Station。這單元指導在MAC 雪豹下的安裝 過程

Finish

※驅動程式尚未安裝完成前,請勿將USB Newport Station USB線接到電腦USB 埠上

這單元指導在MAC 雪豹下的安裝過程。

- 1. 請將驅動程式光碟片放入光碟機中,選擇 mac_install 檔案夾並點開.dmg 檔案
- 將會出現軟體安裝介面,將可以進行安裝,請按 "安裝最新驅動程式".請注意需要開啟網際網路進行下載,或是點選你 "install LAN" 進行安裝光碟內附的網路 卡驅動程式。



3. 開始進行安裝,按"繼續"





4. 按 "**同意**" 並繼續安裝

5. 按"**安装**"繼續安裝


6. 輸入您的名稱與密碼,並按 "OK

	Type your password to allow Installer to make changes.
	Name:
	Password: ••••••
▶ Details	
?	Cancel OK

正在進行安裝軟體...安裝過程將會需要幾分鐘進行

Installing LAN9500 Driver ver 2.2.0
Optimizing system for installed software

8. 完成網路卡驅動程式後,選取電腦使用OS版本進行安裝"Install Driver"驅動程式





9. 開始進行安裝,按 "繼續"



10. 輸入您的名稱與密碼,並按"好"





11.按"繼續安裝"



7. 安裝完成後,按 "Close"

12. 正在進行安裝軟體...安裝過程將會需要幾分 13.當驅動程式已成功安裝,請按 "重新啟動



設定音效

Mac 的聲音系統只能一次選擇一個輸出,所以使用USB ULTRA STATION 建置多螢幕環境,只能選擇一個聲音輸出。

凹单日期山。



2. 在 "系統偏好設定" 選擇 "聲音"

	順示全部		系統(扁好設定		Q	
個人	H	0	New	â		101	
Dock	Exposé 與 Spaces	Spotlight	外觀	安全性	桌面與螢幕 保護程式	語言與文字	
硬體							
100	-		0		(C)	-	
CD 與 DVD	列印與傳真	能源節約器	聲音	鍵盤	滑鼠	觸控式軌跡板	順示
Internet 與	無線						
		8					
MobileMe	401,245	Bluetooth	共享				

3. 如需要變更聲音輸出·可以直接點選並

測試聲音輸出位置





確認安裝狀態

以下步驟將會確認 USB ULTRA Station 的安裝狀況

1. 至 【】 "關於這台Mac",選擇 "更 2. 選擇 "硬體->USB"在 "USB 高速匯流排",將會呈

多資訊"



		모	-	_
て兄 レノ	\sim	同	1	<u>۱</u>
~/ U //			-	•



移除流程

- 移除 USB Newport Station 的驅動程式 前,請先將 USB 線從 USB 埠上拔除 後,再繼續下列動作:
- 2. 選擇 "uninstaller" 進行移除驅動程式
- **3.** 選擇 "Uninstall and restart" 進行移除 安裝



5. 輸入名稱與密碼





6.移除後,系統需要重新開機,請點選 "重新開機"



WORMHOLE 安裝流程

入門-MAC

 連接 Wormhole Switch 到您電腦的標準 USB 埠 再將另一頭的 Wormhole Switch 連接到您 另外一台電腦的標準 USB 埠





3. 插入Wormhole Switch 之後會在桌面出現

"Wormhole" CDROM 🔛 圖示 無論是在桌

面 或是 在 "Macintosh HD" 硬碟下出現此圖

圖樣執行

案,都請您雙擊 "Wormhole"

Wormhole程式. 4. 當 Wormhole Switch 正確的連接在兩端的電腦,

桌面將會出現下列的正確啟動圖示

Wormhole Switch The connection has been madel fou are ready to use now.

入門-Windows

- 將 Wormhole Switch 兩端連接至個人電腦 的標準USB埠
- 2. 當兩端裝置都插入電腦USB埠
 後,Wormhole Switch 裡的安裝程式,會自動開啟並執行
- 當彈出 "Auto Play" 選項視窗時請選取
 "Run WKMLoader.exe" 來啟動軟體, 如想永久的自動執行本功能,請在"一律為 軟體及遊戲執行這個動作"的勾選框上打 勾







故障排除:

如果自動執行沒有啟動,請您按照下列步驟來解決: A. 請確認您的Wormhole是否有正確的連接到兩 台電腦之間.

B.進入我的電腦,點選j5 Wormhole Switch的圖

〒(♥) 來啟動應用程序.

- 4. 如果在使用過程中出現"使用者帳戶控
 制" 視窗,請選取"允許"來接續下個步
 驟
- 當 Wormhole Switch 在兩端的電腦上執行 成功後,它將預設鍵盤與滑鼠及剪貼簿為自動 共享的狀態,並且在系統工具列上顯示提示訊 息

Organize · System propert	es. Uninstall is change a program M	epinetwork drive Open Control Panel	E+ 13 6
Favorites	WM7,ENG (C) WM7,ENG (C) 126 GB Newsl 253 GB VSTA (E)	WRU (D.) S & CO Herr of 2010 GB DATA (F.)	
Libraries Documents Music Pictures	7 22 GB Hver of 22.0 GB WRXXP (G) 5.00 GB Hver of 10.0 GB	The California Cal	
Computer	evices with Removable Storage (2)	CD Drive (M4) Wormhole Obytes free of 3.14 M8 CDPS	



功能操作: WINDOWS 7

螢幕解析度設定

快速設定解析度選項

連接**Ultra Station**的螢幕,可以針對所需解析度 做解析度的設定

預設解析度: 1024 x 768 x 32 bit



螢幕旋轉顯示設定

選定旋轉角度後, Ultra Station 連接的顯示設備 (螢幕或投影機)畫面會依照所選定的角度旋轉



螢幕模式設定

延伸桌面模式(預設值)

選擇Extended(延伸桌面模式)時 · Ultra Station 連接的顯示設備 (如螢幕或投影機)畫 面會成為延伸桌面

先選擇 "**顯示器**"號碼,再 "多部顯示器 (M):" 下拉選單選擇 "延伸這些顯示器" 然後按 "套用"。

複製螢幕

這個功能讓Ultra Station連接的顯示設備 (如螢幕貨投影機)畫面會仿製主螢幕顯示 畫面,兩個顯示設備的畫面會完全相同,並 且同步顯示

選擇"這些顯示器上同步顯示"並按"套 用"

注意:當使用同步顯示功能時,主螢幕以及第二螢幕



的解析度需設定一樣,解析度將會自動調整為兩台其 中較低的解析度。在windows 7系統下的限制,只有 兩個螢幕可以同時設定為同步顯示。

主螢幕切換

選擇主螢幕切換時 · Newport Station所連 接的顯示設備(如螢幕或投影機)畫面會成為主 螢幕 · 工作列也會出線在此螢幕 ·

先選擇想設定的顯示器號碼,並勾選"使其 成為主顯示器(K)"

關閉螢幕

關閉任何螢幕

選擇"只在1顯示桌面" · 第2個螢幕將會 被關閉

選擇"只在2顯示桌面" ·第1個螢幕將會 被關閉





1 16

上午11:09

Super Utility

您可以運用在工具列右下角Super utility的圖 示,它可提供多螢幕使用者更多的功能設 定。

螢幕識別

當選擇 "螢幕識別"時,每一個螢幕的有上角會顯示螢幕編號。可搭配 "多重畫面螢幕控制介面"的 快捷鍵設定使用,協助快速確認要操作的 "螢幕編號"。



多重畫面控制介面

這特殊的控制介面讓使用者輕鬆瞭解螢幕位 置並可以設定快速鍵,當選擇 "多重畫面控 制介面"時,會出現如下圖的多螢幕控制介 面設定視窗。使用者可自行定義 "快速鍵", 將指定的應用程式視窗,直接移動至指定的 螢幕上顯示

Name	Hotkey	Window	
Move Active Window To Display01	CTRL + 1	Normal	
Move Active Window To Display02	CTRL + 2	Normal	1
Move Active Window To Display03	CTRL + 3	Normal	
Move Active Window To Display04	CTRL + 4	Normal	-
Move Active Window To Display05	CTRL + 5	Normal	
Move Active Window To Display06	CTRL + 6	Normal	
Move Active Window To Display07	CTRL + 7	Normal	
4	III	••)	+
Hotkey Setting			-
ALT + Ctrl Move Wi	indow and Fullscreen	App	oly

※快速鍵使用

預設值為 Ctrl + 顯示器號碼

在工具列點選欲移動的視窗,再按下快捷鍵即可。

※快速鍵設定

以移動指定的視窗到2號螢幕並放大成全螢幕為例:

點選 移動作用中視窗至顯示器 02 並勾選移動視窗並全螢幕顯示 再按Apply

即設定完成

顯示設定

快速開啟系統的"**顯示"螢幕解析度**設定視



Fix Position

在 [≥] 選擇 "顯示設定" ·移動並調整您所需螢幕的位置 · 完成設定後 · 並勾選 ✓ Fixed Position 這個功能可幫助系統記住您已經設定好的螢幕位置 · 每次電腦重新開機後 ·

螢幕位置將會保留在原位;非常適用多螢幕使用工作者。

功能操作: WINDOWS XP

在 XP 系統下,工具列右下角會出現(1) 圖示,透過此圖示將可以輕鬆設定所有功能。

自動偵測辨識功能

USB 外接顯示卡支援國際視訊標準 (VESA) 定義之DDC/EDID 功能,只要顯示裝置內建有EDID資訊並 連接在USB 外接顯示卡系列產品,EDID資訊(如廠牌、型號等...)會被讀取並顯示在功能表選單上,可 協助您辨識透過USB ULTRA STATION 所連接的螢幕





當Ultra Station沒有連接任何顯示裝置時,裝置名稱欄位會顯示為 "無法辨別的螢幕", 然而在使用 某些沒有支援DDC/EDID功能的顯示裝置時也會顯示為 "無法辨別的螢幕"

螢幕解析度設定:

預設值解析度: 1024 x 768x 32 bit

快速設定解析度選項:游標移到<u>解析度時,會</u>出現<u>解析度列表選單</u>,請將游標移到所需解 析度之後,便會直接切換 Ultra Station 連 接的顯示設備 (如螢幕或投影機)解析度,無 須透過控制台中的**顯示設定**頁面進行切換



螢幕旋轉顯示設定

游標移到 Display Rotation 時,會出現<u>螢幕</u> 旋轉角度選單

選定旋轉角度後·Newport Station 連接的 顯示設備(螢幕或投影機)畫面會依照所選定 的角度旋轉

目前在延伸以及主螢幕切換模式下·有 四種角度選項:

0 degree : 畫面 (無旋轉) 90 degrees : 畫面 上方向右倒 180 degrees : 畫面上下方向顛倒 270 degrees : 畫面上方向左倒

Normal

Horizontal Flip

📷 🛃 🧶 🗞 🌗 🥯 🦁 12:42 AM

Vertical Flip

Þ

螢幕顯示設定

延伸螢幕(預設值) 選擇 Extended(延伸桌面 模式)時·Ultra Station 連接的顯示設備 (如 螢幕或投影機)畫面會成為延伸桌面

Mirror Mode

選擇Mirror (複製螢幕模式)時 · Ultra Station連接的顯示設備 (如螢幕或投影機)畫 面會仿製(clone)主螢幕顯示畫面 · 即兩個顯 示設備的畫面會完全一樣 · 並且同步顯示

複製螢幕模式啟動時 · Ultra Station連接的 顯示設備解析度會自動調整成和主螢幕一致 可以選擇 "水平複製" 或 "垂直複製"

主螢幕切換

選擇 Primary(主螢幕切換模式)時,Ultra Station 所連接的顯示設備 (如螢幕或投影機)畫面會成為主 螢幕,工作列也會出現在此螢幕。系統原本的主 螢幕畫面會自動切換成為延伸桌面,此時該螢幕 便不會出現工作列。



•	
•	
	正常
	水平複製
	垂直複製
11	
	•

15create

3 : [DELL 2707WFP]

Display Resolution Display Rotation

Identify Monitors

Display Settings

Multi-Display Control Panel

Extended

Primary

🖌 Mirror

Off

關閉螢幕 Off

選擇關閉模式時 · Ultra Station所連接的顯示設備 (如螢幕或投影機)畫面會將關閉。

10 ciedre	
3 : [LM05]	
解析度	•
旋轉度	•
延伸螢幕	
複製螢幕	
主螢幕	
✔ 闢閉	
螢幕識別	
多重畫面控制介面	
顯示設定	

螢幕辨別

選擇螢幕辨別時,每一個螢幕的右上角會顯示螢 幕編號

搭配多螢幕控制面版設定及快捷鍵的使用時,協 助快速確認要操作的 "登幕編號"

多重畫面控制面板

這特殊的控制介面讓使用者輕鬆瞭解螢幕位 置並可以設定快速鍵,當選擇 "多重畫面控 制介面"時,會出現如下圖的多螢幕控制介 面設定視窗。使用者可自行定義 "快速鍵", 將指定的應用程式視窗,直接移動至指定的

螢幕上顯示



夫速鍵 清單	10.00	
名稱	快速鍵	視窗
移動作用中視窗至顯示器01	CTRL + 1	正常
移動作用中視窗至顯示器02	CTRL + 2	正常
移動作用中視窗至顯示器03	CTRL + 3	正常
移動作用中視窗至顯示器04	CTRL + 4	正常
Return Mouse To Primary	ALT + R	正常
Extend Window To Primary	ALT + P	正常
Extend Window To Desktop	ALT + E	正常
Call All Window To Primary	ALT + C	正常
央速鍵設定		
ALT + Ctrl 下移動	协視窗並全螢幕顯示	(應用)





※快速鍵使用

預設值為 Ctrl + 顯示器號碼

在工具列點選欲移動的視窗,再按下快捷鍵即可。

※快速鍵設定

以移動指定的視窗到2號螢幕並放大成全螢幕為例:

點選 移動作用中視窗至顯示器 02 並勾選移動視窗並全螢幕顯示 再按Apply

顯示設定

快速開啟系統的"顯示"螢幕解析度設定視窗



操作功能: MAC

螢幕解析度



點選 "顯示器"下的 "排列方式", 視窗開啟後, 取消 "同步影像顯示器", 視窗將會出現連接 Ultra Station 的顯示器螢幕。

◆ 可以移動視窗螢幕上白色長條型的橫槓,白色 橫槓放置處將是主螢幕。

◆如果您無法再顯示器視窗下看到第二個螢幕,可以按"偵測顯示器"的按鈕,將會出現。

註: 簡單快速去調整解析度,可以在 直接點 選即可。

調整視窗

使用者可以使用 "Expose 與 Spaces" 來調整 所需視窗擺放處

選取右上角 🤨 , 並選擇 "系統偏好設定"->

"Exposé 與 Spaces." 將可看到以下畫面..

	Expose Spaces	
Spaces 前庸包將視窗整理的 ✓ 腔同 Spaces	我们招,以免求百姓和加辛。	_ 在國軍列中觀示 Space
	1 2	
	3 4	π∎ ⊕⊝
ARACINE	a) 93	
*	a 👘	mine #1
 ・ /ul>	N 23 15 ATS Sink - Canada - Casan & Can 15 Spaces - F8	mind &)
####### * ############################	- 5日 1日 1月15日 - Carrost - Carrost - Carrost 日 5月20日 - 「月日 12月15日 - 「月日 - 二 万月朝 - 二	mini (8)
**************************************	- 10年 1997年 - Carresti - Ontern & Cen B. Spaces (F8 - 名) 現在1997年 - 現在1997年 - 日本1997年 - 日本1997	mini B)





勾選 "啟用Spaces" ·將會看到space號碼 · 並可以把設定應用程式在任何space號碼下執 行。





F8 鍵:這是快速鍵,隨時可以看到目前任何視窗 下直行的程式,並可以直接拖拉視窗至指定 space 空間,並且可以選擇需要的桌面空間。

♦ Exposé

可以以縮圖方式來檢視所有開啟的視窗。

- •F9:檢視所有視窗
- F10: 檢視應用程式視窗
- F11: 顯示桌面

*有關更多視窗調整的運用功能,可以參照蘋果電 腦的使用手冊。

操作功能: WORMHOLE

鍵盤滑鼠分享



○ 使用滑鼠移動或關閉螢幕邊界的畫面:

在喜愛設定裡選擇 "使用滑鼠游標移出螢幕邊界>在這台電腦的左邊" 滑鼠游標將移出本電腦的螢幕左邊邊界,您可以設定另一台電腦在本電腦的位置,來決定當移出螢幕邊界時,滑鼠游標出現在你所決定的另一台電腦螢幕的邊界,讓您可以更直覺的使用滑鼠游標來進行切換

○ 滑鼠中鍵:

設定是否使用滑鼠中鍵,來切換您的鍵盤與滑鼠游標,從這一台主機到另外一台主機

○ 熱鍵

您可以設定熱鍵,來切換控制的主機端.預設值為(Alt+S)



	Show All	Deposé & Spa	-	9	
	and and	Expent Spa	ces		201046
	Active Screen Cremers				
	14		-	-	9
	(2	10	1.12	-	51
	6				
	Rephierd and Mecosi Directors	His address divers dress	Shift, Control, Carto	s or Comminds	-
	Exposé				
	With a single baystroke, view a trainformite. Hute wordcase to it	If spen windows, or window locate an itere on the deskto	all the lurrent applies that might be cover	cation only, as small ed up.	
	All and the second	10		-	
	Ample ation windows	1810			
	Show Desktop:	1411		(4)	
and the second se	Dashboard				
	Dashbdard provides undgets u	on can was to dunckly get int	presation and perform	A COMMON SALES.	
	Hide and show:	112	2) ·	-0	
					10. J
And in case of the local division of the loc					
and the second second second					(7)

○ Switch the Keyboard usage to another computer 切換鍵盤到另外一台電腦使用



移動滑鼠游標移動到第二台主機上,打開任何編輯用的應用程式,如 Word,Excel,Point,等,您可使用第一台主機來編輯您連接的第二台主機的應用程式

注意:

1. 請使用同一組滑鼠與鍵盤設定來控制電腦,鍵盤控制功能永遠會跟隨著滑鼠游標來控制同一台電 腦。當使用不 是同一組USB滑鼠以及鍵盤,它將會被限制只在特殊螢幕控制下。

2. 當您看到這個圖示 (⁹⁹⁾在右下角工作列,這代表目前鍵盤與游標是受另一台主機上的鍵盤滑 鼠控制

剪貼簿功能分享

剪貼簿功能分享讓使用者輕鬆的在兩台電腦間使用複製、貼上的功能.



- 1. 開啟檔案並選取所需的文字或圖片,按滑鼠右鍵選擇 "複製.
- 2. 移動游標至第二台電腦並開啟目標檔案,移動滑鼠游標至想放置文字或圖片·按滑鼠右鍵選擇 "貼上 "

*圖示將隨著狀態不同而改變圖示,例如:當接收到另外一台電腦所傳送過來的剪貼簿資料時,

工具列上圖示將變更為(1)

檔案傳輸

A. 拖曳功能

透過鍵盤滑鼠共享的功能·輕鬆兩台電腦之間的分享檔案·只需透過簡單的拖放檔案或 資料夾·便可完成兩台電腦間的檔案傳輸。



您還能使用下列方式來進行兩台電腦間的檔案傳輸:

- B. File Shuttle軟體:
 - 一旦您的 Windows主機連接到 Android 平板電腦, File Shuttle軟體將會自動的啟動,
 您會在 Windows 主機端看到此圖示(¹)
 - 2. 在Windows系統桌面下,透過File Shuttle您可以看到Android系統下的硬碟狀態,就可以在兩台系統下傳輸您的資料.



C. 複製 & 貼上:

- 1. 右鍵點選您欲複製的檔案,在選單中點選複製。
- 2. 移動滑鼠游標到另一台電腦上。
- 3. 移動滑鼠游標到您欲置放檔案的目錄位置,在右鍵選單中點選貼上。

D. 鍵盤快速鍵功能:

- 1.點選您欲複製的檔案,鍵盤中輸入[Ctrl+C]。
- 2. 移動滑鼠游標到另一台電腦上。
- 3. 移動滑鼠游標到您欲置放檔案的目錄位置,輸入[Ctrl+V]即可複製完成。

注意:請使用電腦系統原先預設值的熱鍵並使用同一組滑鼠游標與鍵盤操作(鍵盤控制功能永遠跟 隨著滑鼠游標)。

例如, **當您想從Mac作業系統下複製資料到Windows作業系統**,請您遵循以下的步驟:

- 如果您使用是Mac系統的鍵盤,則按下"Command+C" 鍵與切換滑鼠游標到 Windows 作業系統,然後按下 "Control + V" 鍵,貼上您的資料內容到Windows 作業系統.
- 2. 或是從 Windows 作業系統下複製資料到MAC作業系統:

如果您使用的是<u>Windows 系統的鍵盤</u>, 您需要按下"CTRL+C"鍵跟切換您的滑鼠游標至 Mac作業系統,然後按下"Command+V"鍵貼上您複製的資料到 MAC作業系統.

電腦鍵盤分享於iPad

透過Wormhole Switch可讓你的電腦鍵盤分享於iPad上使用。

在 iPad 上可以直接用電腦的鍵盤打字,只要透過 Wormhole Switch 連接一台電腦和一台 iPad,電腦主機鍵盤就可以在您的 iPad 上面打字。





*由於 iPad 沒有 USB 埠,您需要一個 iPad 專用的 "USB connection kit" (轉換器) 用來連結您的 iPad 與 Wormhole Switch 和電腦主機. 請遵循以下步驟

- 1. 連接 iPad 專用的 USB Connection kit
- 2. 連接 Wormhole Switch 到您的電腦與 iPad
- 3. 按下 您電腦鍵盤的 "Alt+S"快鍵,將鍵盤控制切換到 iPad 上
- 4. 您可以觸碰您的 iPad 螢幕至你需要鍵盤打字的地方.
- 5. 現在,您可以使用您的鍵盤在 iPad 上面打字了.

►

軟體說明

在Mac 作業系統 & Windows 作業系統下,請點選Wormhole Switch 圖示() 在 MAC 作業系統下的設定表:



E. 關於 Wormhole Switch:

可以瞭解目前使用j5 create Wormhole Switch版本及資訊

○ 本機與其他PC:

您可以快速設定您要連接的另外一台電腦的螢幕邊界位置於(右邊/左邊/上面/下面)

○ 暫時關閉鍵盤與滑鼠分享功能 &暫時關閉剪貼簿功能

您可以快速暫時關閉或啟用分享選項.

暫時關閉 鍵盤與滑鼠分享功能,您可以看到暫時關閉圖示();暫時關閉剪貼簿功能,您可以看到

暫時關閉的圖示(

○ 喜愛設定:

其他設定

-顯示連接提示

當您取消此選項,當您啟動Wormhole Switch,系統將不會有任何的對話顯示框,顯示您是否有啟動該 裝置.

*此選項功能僅適用於Mac作業系統

-常駐此應用程式

勾選**此選項**,當重新登入Windows或重新開機時,Wormhole Switch將自動啟動。當不勾選此選項時,當移除分享線裝置後,Wormhole Switch將會自動結束。

-支援系統按鍵攔截

選擇此設定, 開啟主鍵盤進而可支援控制另一台電腦的熱鍵功能.*此選項功能僅適用於MAC作業系統

- 雙擊系統列圖示以暫時關閉或開啟分享

啟用 /關閉剪貼簿分享功能和鍵盤和滑鼠控制功能·只需在雙擊系統右下角工作列該圖示 (♥♥)決 定啟用/暫時關閉

*此選項功能僅適用於Windows 作業系統

-按下鍵盤熱鍵已取代送給另一台電腦Ctrl-Alt-Del

CCtrl+Alt+Del熱鍵為Windows特殊保留的熱鍵,在大部分的Windows作業系統或電腦中,此熱 鍵會被Windows強迫吞噬,欲傳送Ctrl+Alt+Del熱鍵到另一台電腦,請採用此變更的熱鍵組合 [Ctrl-Alt-Insert]。**這個選項功能僅適用於在兩台主機作業下的Windows 作業系統*

○ 檢查更新/在線更新

檢查Wormhole Switch最新的軟體版本.

- 1. 請確認您的網路可以正確使用,在更新驅動過程中請絕對不要拔除 Wormhole Switch
- 2. 更新前,從"第二台電腦"拔除您的Wormhole Switch.但,

另一台請保持連接狀態

3.選擇"檢查更新"或是"在線更新"

○ **結束**:此選項,將會關閉並移除Wormhole Switch

^{4.} 在您完成您的更新之後,請拔除Wormhole裝置,再重新插入Wormhole裝置至兩台電腦上,就可正 常運作.

File Shuttle 簡介



您可以使用滑鼠左鍵來放大整個視窗,或是按住工作列移動視窗,到您想要的地方.

- 電腦圖示:這裡顯示其他主機的桌面縮圖.
- 。 **其他系統相關訊息:**它顯示其他主機名稱與可用空間.
- 。 選項:滑鼠左鍵點擊圖示 💟 會出現下拉式選單

1. 關於 File Shuttle

該版本的 File Shuttle 相關選項在這.

2. 總是顯示在視窗前面: 當您選擇此選項, File Shuttle 的視窗會一直出現在所有應用程式的最前面.

3. Open Dock: 是一個方便的小工具, 它讓你可以快速的收集管理大量的文件.

a. 只要把您需要的文件拉到 Dock

F	ILE SHU 一台電腦 "And	JTTLE roid"		× Nork ×
/syst	em			Ŧ
名稱	大小	類型	修改日期	
🗀 арр		檔案資料夾	2011/8/31 上午 06:29:01	
🗀 bin		檔案資料夾	2011/8/31 上午 06:28:37	
🗀 data		檔案資料夾	2011/6/11 下午 02:28:02	H
🗀 etc		檔案資料夾	2011/8/31 上午 06:29:01	
C fonts		檔案資料夾	2011/6/11 下午 02:28:02	
C framework		檔案資料夾	2011/8/31 上午 06:28:51	
- Hib		檔案資料本	2011/8/31 上午 06:29:15	-

b. 點擊您的滑鼠右鍵執行即可

複製: 複製選定的文件,並將其貼上到您指定的檔案夾.

從 Dock 移除: 使用 Remove from Dock 刪除您從 Dock 裡指定的檔案.

選擇全部:從 Dock 裡點擊滑鼠選擇所有的文件,然後複製貼上到您選擇的地方

- 縮到最小:按下 → 將視窗縮到最小.
- o 離開 :按下 💌 關閉 File Shuttle
- B. 切換選項



- 。 上一個檔案列:點擊回到上一個您瀏覽過的檔案列.
- o **下一個檔案列:**點擊切換到下一個您瀏覽過的檔案列.
- 切換磁碟區:點擊 ☑ 之後會出現一個下拉式選單,從這裡您可以快速選擇磁碟機或是其他文件 灰,或是您剛剛瀏覽過的資料夾,或是其他台主機.



- o **文件目標路徑:**按一下,您可以快速選擇指定的目標.
- 新增資料夾:點擊 圖示,用來新增資料夾,和文件名稱的編輯.
- C. 檔案列表說明

右鍵點擊文件列表,會出現一個下拉式選單.

FILE SHUTTLE 另一台電腦 "Android"						
system					+	
名稱	大小	類型	Į	修改日期	1	
🛄 арр		檔到	資料夾	2011/8/31 上午 06:29:01		
🛄 bin	-	193	管料夾	2011/8/31 上午 06:28:37		
🗋 data		開啟 加入至 Dock	1 料夾	2011/6/11 下午 02:28:02		
🗋 etc			 	2011/8/31 上午 06:29:01	1	
fonts		史名 複製	 野政	2011/6/11 下午 02:28:02		
			 野 本	2011/8/31 上午 06:28:51		
C llih			圣米江太	2011/8/31 上午 06:29:15		

- **開啟:**點選您想打開的文件,或是雙擊該文件圖示,快速的打開您想打開的資料夾.
 注意: 有些檔案需要相對應的應用程式來打開,或是其相對應的資料庫程式,不能直接的從文件列表上打開,
- 加入至Dock:滑鼠右鍵單選的文件,可以從文件列表中,選擇"加入至Dock"直接將文件移動到
 Dock區,或是您可以直接將文件拖拉至Dock區.
- 。 **更名:**右鍵點擊該文件,並選擇重新命名,修改文件名稱.
- 複製/貼上:右鍵點擊文件或是資料夾,從下拉式選單選擇"複製",然後複製貼上到您所選擇的
 目的地

注意:檔案不能複製或是貼上到同一個來源或是資料夾或是同主機下.

。 删除:右鍵選擇您要的選擇的文件,在彈出下拉式選單之後刪除指定的資料夾或是文件.

簡易疑難排除與安裝提醒

有任何使用產品的問題,可以先參考以下內容說明。如以下無法解決您的疑問,需更多支援,請至 j5 create 官網 搜尋或是請電洽 j5 create 客戶支援服務專線。

已知問題

- 在XP系統下無法支援Direct 3D。 在Windows 7下Aero 模式下可支援。

一般問題排除

- 安裝不同品牌USB 顯示技術的產品也許會產生相容性的問題,如需要安裝j 5 create Ultra Station,請確認 移除其他安裝的USB 外接顯示產品的驅動程式。
- 確定所有的連接線都已經並穩固與電腦妥善連接,並檢查所有顯示設備電源是否已經打開。
- 確定Ultra Station相連接所連接的電腦USB 埠是USB 2.0的規格。
- 如有第二的螢幕沒有偵測到,試著拔除USB 外接顯示卡並重新插入USB 埠或是插入不同USB埠。
- 要確認連接的螢幕是否已開啟電源。
- 請確定安裝完驅動程式後, 需要重新啟動電腦。
- 可以試著拔除除了Ultra Station以外的的USB裝置。
- 試著不要透過 USB HUB連接電腦,直接連接電腦上的USB 埠。
- 畫面顯示異常時,請先試著用自動調整或者重新開啟電源校正顯示設備。
- 請到官網下載最新驅動程式。(請隨時至本公司網站查看版本資訊)

播放軟體支援問題

- 開啟撥放軟體視窗時,請先移至需要播放的螢幕裝置位置,再開啟撥放檔案,請不要隨意拖曳已開啟的播放
 視窗。隨意移動將會造成播放中的影片停滞。
- 改善全螢幕播放流暢度,可縮小50%的播放視窗。
- 在低規格的電腦中使用**Ultra Station**播放影音檔,效能將會產生延遲的問題上
- 部分撥放影片軟體下可選擇輸出影片呈現方式(Video output rendering) · **Ultra Station**可支援撥放影片軟 體下的overlays呈現方式功能。影片將會更為順暢。
- 部分 DVD播放軟體本身不支援在延伸出的影像裝置器上播放。您可以先開啟所使用的播放軟體視窗,移至 第二螢幕使用確認是否本身軟體有支援
- 有關播放軟體的檔案格式,電腦也許本身並沒有支援各類的檔案格式,可以下載免費的解碼軟體K-lite K-Lite: <u>http://www.free-codecs.com/download/K_Lite_Codec_Pack.htm</u>
- 建議可以使用以下播放軟體 Media Player Classic: <u>http://sourceforge.net/projects/guliverkli/</u>

其他:

- 有些主機內建式顯卡, i.e. Intel, 不支援第二個顯示晶片在主螢幕互換模式的功能,所以 主螢幕切換的功能會 無法使用。
- 有些小筆電使用windows 7 star的版本,電腦本身版本沒有支援延伸功能,所以延伸的功能也將無法使用。

- 安裝驅動程式後若無法順利開機到Windows桌面,請重新啟動電腦並以安全模式開機,移除先前安裝的驅動程式後重新安裝一次驅動程式
- 確認目前安裝的驅動程式版本,請至"控制台" → "解除安裝或變更程式", 選擇 程式名稱: USB Display Adapter 9.xx.xxxx.0159 (版本號碼).

技術支援

如果在使用 j5 create 產品時,若有任何疑問或使用上之問題。請依循下列所示流程,將可解決您的問題

1. 參閱使用手冊 The User Manual

使用手冊包含完整的安裝流程以及問題解答單元,可以快速解決一般消費者使用習慣上的問題。

2. 網站技術支援 Online Support

請至 j5 create 官網(www.j5create.com) 下載最新的驅動程式。如果安裝最新驅動程式後,仍有一樣的問題,請至"聯絡我們"留下故障狀況或 email 至 service.tw@j5create.com, j5 create 技術客服人員將會立即處理您的問題。

3. 技術支援專線 Telephone Support

請聯絡 j5 create 台灣技術支援 02-2269-5533 # 19 ,客服人員將立即會為您服務。

技術支援資訊: 美國技術服務專線: + 1-888-689-4088 台灣技術服務專線: + 886-2-2269-5533#19 客服時間:星期一至星期五 9:30 AM -6:00 PM (台灣時間) Email 信箱: service.tw@j5create.com

j5 create 產品保固

j5 create 提供一年產品保固。不包含產品正常的磨損跟老化或自行拆卸或進行改裝。若您的產品有安裝或維修上的問題時,可先致電或 email 至 j5 create 客戶服務中心,如須寄回,客服人員將會提供您一組追蹤號碼。使用者將需要負擔寄回 j5 create 客戶服務中心的運費。

● 維修流程

步驟 1. 請詳細敘述產品型號及故障狀況 步驟 2. 與本公司客戶服務部門聯絡:

(1) 電話詢問

美國技術服務專線:+1-888-689-4088

台灣技術服務專線:+886-2-2269-5533 #19

(2) 線上聯絡

www.j5create.com ->Contact 客戶聯絡

- 步驟 3. 如須寄回維修 請詳細準備以下資料
 - (i) 購買證明發票副本
 - (ii) 註名<u>產品序號&產品型號</u>
 - (iii) 詳細紀錄<u>故障狀況</u>
 - (iv) 附上個人<u>聯絡方式</u>(姓名、電話、地址)

步驟 4. 請依以下優先順序送回

(1)原購買經銷商(2)j5客戶服務部

● j5 create 保固須知

若本產品質量問題而引起的故障與損壞·請即送修; 自購買日期起保固期限內·將提供免費保修服務; 新品退換貨務必保 持包裝原貌即配件完整性。

● 產品保固基準

本產品保固不適用於以下各種情況: 正常的磨損或老化、自行拆除或進行改裝(不是由 j5 create 或授權之專業人員進行);產品之毀損係受不可抗力(天災、火災、水災、地震、雷擊、颱風、龍捲風等)人為破壞人為疏失(遺失、未妥善保管、不正確的安裝等)或其他非正常因素所致者:仿冒品、產品運輸至 j5 過程中丟失或損壞;因潮濕、腐壞、電壓過高、工作環境惡劣造成的損壞等。若有上述之情況發生,將收取材料及維修費用。如須維修費用,j5 create 將提供報價單。

● 維修服務須知

消費者於本公司提供維修服務時,應須先行儲存輩分資料,對任何程式資料或是其他媒體上的資訊,或任何非不在 j5 create 產品保固範圍損壞或遺失,恕不負責。系統、應用軟體、使用者資料的重新安裝以及資料恢復將不包含在 j5 create 的產品保固範圍之內。

產品保固服務說明,j5 create 保有書面修正,解釋說明之權利。

REGULATORY COMPLIANCE

FCC

This equipment has been tested and found to comply with FCC Part 15 Subpart B § 15.109/15.107 Class B. Operation is subject to the following two conditions:

• This device may not cause harmful interference

• This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. **CE**

This equipment is in compliance with the requirements of the following regulations:

EN 55022 Class B (2006),

EN 55024 (1998+A1:2001+ A2:2003), (IEC/EN 61000-4-2 (1995+A1:1998+A2:2001)/-3(2006) C-Tick

This equipment is in compliance with the requirements of the following regulations: EN 55022 (2006) Class B, AS/NZS CISPR22 © IEC: 2005.

VCCI

This equipment is in compliance with the requirements of the following regulations: CISPR22 © IEC: 2005

Disclaimer

Information in this document is subject to change without notice. The manufacturer does not make any representations or warranties (implied or otherwise) regarding the accuracy and completeness of this document and shall in no event be liable for any loss of profit or any commercial damage, including but not limited to special, incidental, consequential, or other damage. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or information recording and retrieval systems without the expressed written permission of the manufacture.