

USB™ 4K ULTRA HD Webcam



JVU430

- EN : Quick Installation Guide
- FR : Guide d'installation rapide
- 繁体中文 : 快速安裝手冊
- NL : Snelle installatiegids
- 簡體中文 : 快速安裝手冊
- IT : Guida rapida all'installazione
- 日本語 : クイックインストールガイド
- PT : Guia de instalação rápida
- ES : Guía de instalación rápida
- SV: Snabbinstallationsguide
- DE : Kurzinstallationsanleitung
- RU : Руководство по быстрой установке

Description



Privacy Cover



Product Dimensions : 10.6(W) x 6.36(D) x 6.46(H) cm

Deutsch

LED Anzeige

Grün: Kamera in Betrieb
Weiß: Eingeschaltet

Starten Sie einen Videoanruf mit Ihrer JVU430

Stellen Sie sicher, dass Ihr PC, Mac® oder Chromebook™ über einen Internetanschluss verfügt und dass sowohl Sie als auch die Person, die Sie anrufen möchten, eine Videogesprächsanwendung (z. B. Zoom™, Microsoft Teams™) verwenden. Wählen Sie das richtige Videogerät und Mikrofon im Einstellungs Menü der Videogesprächsanwendung aus.

1. Die JVU430 bietet Ultra HD 4K-Videogespräche, mit einer Upload-Geschwindigkeit von mindestens 8 Megabit.
2. 4K-Anrufe können von der verfügbaren Netzwerkbandbreite, der CPU-Geschwindigkeit, der Art der Videogesprächsanwendung usw. beeinflusst werden.
3. Breite Kompatibilität: Zoom™, Facebook™ Messenger, Skype™, Microsoft Teams™, etc.

Für Windows® 10

1. Gehen Sie zu Start > Einstellungen > Datenschutz > Kamera/Mikrofon
2. Wählen Sie Ihre Kamera und Ihr Mikrofon zu erlauben.
3. Schalten Sie Ihre Kamera und Ihr Mikrofon innerhalb der Einstellungen Ihrer Videogesprächsanwendung ein.

Datenschutz-Einstellungen für macOS®

1. Wählen Sie auf Ihrem Mac® das Menü Apple® > Systemeinstellungen, klicken Sie auf Sicherheit & Datenschutz und dann auf Datenschutz.
2. Wählen Sie Kamera/Mikrofon.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einer App, um ihr den Zugriff auf die Kamera und das Mikrofon zu erlauben. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Zugriff für diese App zu deaktivieren. Wenn Sie den Zugriff für eine App deaktivieren, werden Sie aufgefordert, es wieder einzuschalten, wenn diese App das nächste Mal versucht, Ihre Kamera oder Ihr Mikrofon zu verwenden.

Besondere Hinweise

1. Um Mikrofon-/Audio-Rückkopplungen zu vermeiden und zu eliminieren, beträgt der empfohlene Abstand zwischen dem Mikrofon und dem Lautsprecher 5 bis 10 Fuß, abhängig von den räumlichen Gegebenheiten und dem Layout Ihres Bereichs.
2. Entwickelt für mittlere bis große Gruppen.

Companion App



Italiano

Indicatore LED

Verde: Fotocamera in uso
Bianco: Acceso

Avvio di una videochiamata con JVU430

Assicurarsi che PC, Mac® o Chromebook™ disponga di un servizio Internet e che l'utente e la persona con cui si comunica utilizzino un'applicazione di videochiamata (ad esempio, Zoom™, Microsoft Teams™, ecc.). Selezionare il dispositivo video e il microfono corretti nel menu delle impostazioni dell'applicazione di videochiamata.

1. JVU430 fornisce videochiamata 4K. Per prestazioni ottimali, si consiglia una velocità di caricamento minima di 8 Mbps.
2. La chiamata 4K può essere influenzata dalla larghezza di banda di rete disponibile, dalla velocità della CPU, dal tipo di applicazione di videochiamata, ecc.
3. Compatibilità Wide: Zoom™, Google™ Hangouts™, Skype™, Microsoft Teams™, ecc.

Per Windows® 10

1. Andare su Start > Impostazioni > Privacy > Videocamera/Microfono
2. Scegliere l'impostazione predefinita per consentire alle app di accedere a videocamera e microfono.
3. Accendere videocamera e microfono dalle impostazioni dell'applicazione di videochiamata.

Impostazioni sulla privacy per macOS®

1. Su Mac® selezionare il menu Apple® > Preferenze di Sistema, fare clic su Sicurezza e Privacy, quindi fare clic su Privacy.
2. Selezionare Videocamera/Microfono.
3. Selezionare la casella di controllo accanto a un'app per consentirle di accedere a videocamera e microfono. Deselezionare la casella di controllo per disattivare l'accesso per quell'app. Se si disattiva l'accesso per un'app, verrà richiesto di riattivarlo la prossima volta che l'app tenta di utilizzare videocamera o microfono.

Note speciali

1. Per prevenire ed eliminare il feedback microfono/audio, la distanza consigliata tra il microfono e l'altoparlante è da 5 a 10 ft, a seconda dello spazio e della disposizione della propria area.
2. Progettato per gruppi medio-grandi.

Companion App



Nederlands

LED-indicator

Groen: Camera in gebruik
Wit: Ingeschakeld

Start een videogesprek met uw JVU430

Zorg ervoor dat uw PC, Mac® of Chromebook™ internetservice heeft, en zowel u als de persoon die u belt moeten een applicatie voor videobellen gebruiken (bijv. Zoom™, Microsoft Teams™, enz.). Selecteer het juiste videoapparaat en de juiste microfoon in het instellingenmenu in de applicatie voor videobellen.

1. De JVU430 biedt 4K-videogesprekken. Voor optimale prestaties raden we aan om een uploadsnelheid van minimaal 8 Mbps te hebben.
2. 4K-bellen kan worden beïnvloed door de beschikbare netwerkbandbreedte, CPU-snelheid, type videobellen applicatie, enz.
3. Uitgebreide compatibiliteit: Zoom™, Google™ Hangouts™, Skype™, Microsoft Teams™, enz.

Voor Windows® 10

1. Ga naar Start > Instellingen > Privacy > Camera/Microfoon
2. Kies uw voorkeursinstellingen om apps toegang te verlenen tot uw camera en microfoon.
3. Schakel uw camera en microfoon in via de instellingen van uw toepassing voor videobellen.

Privacy-instellingen voor macOS®

1. Kies op uw Mac® het menu Apple® > Systeemvoorkeuren, klik op Beveiliging en Privacy, en vervolgens op Privacy.
2. Selecteer Camera/Microfoon.
3. Selecteer de checkbox naast een app zodat deze de Camera/Microfoon kan gebruiken. Deselecteer de checkbox om toegang voor die app uit te schakelen. Als u de toegang voor een app uitschakelt, wordt u gevraagd deze weer in te schakelen de volgende keer dat die app uw camera of microfoon probeert te gebruiken.

Speciale opmerkingen

1. Om feedback van microfoon/audio te voorkomen en te elimineren, is de aanbevolen afstand tussen de microfoon en de luidspreker 1,5 tot 3 meter, afhankelijk van de indeling van de ruimte.
2. Ontworpen met het oog op middelgrote tot grote groepen.

Companion-app uit



English

LED Indicator

Green: Camera in use
White: Powered on

Start a video call with your JVU430

Ensure your PC, Mac®, or Chromebook™ has Internet service, and that both you and the person you need to call are using a video calling application (e.g. Zoom™, Microsoft Teams™). Select the correct video device and microphone in the settings menu in the video calling application.

1. The JVU430 provides Ultra HD 4K video calling, with a minimum of 8 Mbps upload speed.
2. 4K calling may be affected by available network bandwidth, CPU speed, type of video calling application, etc.
3. Wide Compatibility: Zoom™, Facebook™ Messenger, Skype™, Microsoft Teams™, etc.

For Windows® 10

1. Go to Start > Settings > Privacy > Camera/Microphone
2. Choose your preferred settings to allow apps to access your camera and microphone.
3. Turn on your camera and microphone from within the settings of your video calling application.

Privacy settings for macOS®

1. On your Mac®, choose the Apple® menu > System Preferences, click Security & Privacy, then click Privacy.
2. Select Camera/Microphone.
3. Select the checkbox next to an app to allow it to access the camera and microphone. Deselect the checkbox to turn off access for that app. If you turn off access for an app, you will be asked to turn it on again the next time that app tries to use your camera or microphone.

Special Notes

1. To prevent & eliminate microphone/audio feedback, the recommended distance between the microphone and the speaker is 5 to 10 ft. depending on the space and layout of your area.
2. Designed with medium to large groups in mind.

Companion App



Español

Indicador LED

Verde: Cámara en uso
Blanco: Encendido

Iniciar una videollamada con su JVU430

Asegúrese de que su PC, Mac®, o Chromebook™ tenga servicio de Internet y de que tanto usted como la persona a la que necesita llamar estén usando una aplicación de videollamadas (por ejemplo, Zoom™, Microsoft Teams™, etc.). Seleccione el dispositivo de video y el micrófono correctos en el menú de configuración de la aplicación de videollamadas.

1. Su JVU430 ofrece videollamadas de 4K. Para conseguir un rendimiento óptimo, recomendamos que disponga de una velocidad de carga mínima de 8 Mbps.
2. Las llamadas de 4K pueden verse afectadas por el ancho de banda de red disponible, la velocidad de la CPU, el tipo de aplicación de video llamada, etc.
3. Amplia compatibilidad: Zoom™, Google™ Hangouts™, Skype™, Microsoft Teams™, etc.

Para Windows® 10

1. Vaya a Inicio > Configuración > Privacidad > Cámara/Micrófono.
2. Elija su configuración preferida para permitir que las aplicaciones accedan a la cámara y al micrófono.
3. Encienda la cámara y el micrófono desde la configuración de su aplicación de videollamadas.

Configuración de privacidad para macOS®

1. En su Mac®, elija el menú Apple® > Preferencias del Sistema, haga clic en Seguridad y privacidad y, a continuación, haga clic en Privacidad.
2. Seleccione la cámara/micrófono.
3. Seleccione la casilla junto a una aplicación para permitirle acceder a la cámara y al micrófono. Anule la selección de la casilla para desactivar el acceso a esa aplicación. Si desactiva el acceso a una aplicación, se le pedirá que lo vuelva a activar la próxima vez que la aplicación intente usar su cámara o el micrófono.

Notas especiales

1. Para evitar y eliminar la retroalimentación del audio y del micrófono, la distancia recomendada entre el micrófono y el altavoz es de 1,5 a 3 metros (5 a 10 pies), dependiendo del espacio y la distribución de su área.
2. Diseñado pensando en grupos medianos a grandes.

Aplicación complementaria



Français

Indicateur LED

Vert: Appareil photo en cours d'utilisation
Blanc: Allumé

Démarrer un appel vidéo avec votre JVU430

Assurez-vous que votre PC, Mac® ou Chromebook™ est connecté à un service Internet, et que vous et la personne que vous appelez utilisez tout les deux une application d'appel vidéo. (p. ex. Zoom™, Microsoft Teams™, etc.). Sélectionnez le bon appareil vidéo et le bon microphone dans les paramètres de l'application d'appel vidéo.

1. Le JVU430 permet de faire des appels vidéo en 4K. Pour des performances optimales, nous vous recommandons d'avoir une vitesse minimum de chargement de 8 Mbps.
2. L'appel 4K peut être affecté par la bande passante disponible, la vitesse du processeur, le type d'application d'appel vidéo, etc.
3. Vaste Compatibilité : Zoom™, Google™ Hangouts™, Skype™, Microsoft Teams™, etc.

Pour Windows® 10

1. Allez dans Démarrer > Paramètres > Confidentialité > Appareil Photo/Microphone
2. Choisissez vos paramètres préférés pour permettre aux applications d'accéder à votre appareil photo et microphone.
3. Allumez votre appareil photo et votre microphone à partir des paramètres de votre application d'appel vidéo.

Paramètres de confidentialité pour macOS®

1. Sur votre Mac®, choisissez le menu Apple® > Préférences de système, cliquez sur Sécurité et Confidentialité, puis cliquez sur Confidentialité.
2. Sélectionnez Appareil Photo/Microphone.
3. Cochez la case à côté de l'application pour lui permettre d'accéder à l'appareil photo et au microphone. Décochez la case pour désactiver l'accès à cette application. Si vous désactivez l'accès à une application, il vous sera demandé de l'activer à nouveau la prochaine fois que l'application essaie d'utiliser votre appareil photo ou microphone.

A Noter

1. Pour prévenir et éliminer le feedback microphone/audio, la distance recommandée entre le microphone et le haut-parleur est de 5 à 10 pieds en fonction de l'espace, et de la disposition de la superficie.
2. Conçu pour des groupes moyens à grands.

Application compagnon



Português

LED indicador

Verde: Câmera em uso
Branco: Ligado

Iniciar uma videochamada com a câmara JVU430

Certifique-se de que o seu PC, Mac® ou Chromebook™ tem acesso à Internet e que tanto você como a pessoa a quem pretende ligar estão a utilizar uma aplicação de videochamadas (ex.: Zoom™, Microsoft Teams™, etc.). Selecione o dispositivo de vídeo e o microfone corretos no menu de definições da aplicação de videochamadas.

1. A câmara JVU430 permite videochamadas em 4K. Para um desempenho ótimo, recomendamos que tenha uma velocidade de carregamento mínima de 8 Mbps.
2. As chamadas em 4K poderão ser afetadas pela largura de banda disponível, a velocidade de CPU, o tipo de aplicação de videochamadas, etc.
3. Ampla compatibilidade: Zoom™, Google™ Hangouts™, Skype™, Microsoft Teams™, etc.

Para Windows® 10

1. Aceda a Iniciar > Definições > Privacidade > Câmera/Microfone
2. Escolha as suas definições preferidas para permitir que as aplicações acedam à câmara e ao microfone.
3. Ative a câmara e o microfone nas definições da aplicação de videochamada.

Definições de privacidade para macOS®

1. No seu Mac®, escolha o menu Apple® > Preferências do sistema, clique em Segurança e Privacidade e, em seguida, clique em Privacidade.
2. Selecione Câmera/Microfone.
3. Selecione a caixa junto a uma aplicação para permitir que a mesma aceda à câmara e ao microfone. Desmarque a caixa para desativar o acesso para essa aplicação. Se desativar o acesso para uma aplicação, ser-lhe-á pedido para ativar novamente na próxima vez que a aplicação tentar utilizar a câmara ou o microfone.

Notas especiais

1. Para evitar e eliminar o retorno do microfone/áudio, a distância recomendada entre o microfone e o altifalante é de 1,5 a 3 metros, dependendo do espaço e do esquema da área.
2. Concebido com grupos médios a grandes em mente.

Aplicativo Companion



Svenska

■ **LED-indikator**

Grön: Kamera används
Vit: Påslagen

■ **Starta ett videosamtal med din JVU430**

Kontrollera att din dator, Mac® eller Chromebook™ har Internetjänst, och att både du och personen du ringar använder ett videosamtalsprogram (t.ex. Zoom™, Microsoft Teams™ osv.). Välj rätt videoenhet och mikrofon i inställningsmenyn i videosamtalsprogrammet.

- JVU430 erbjuder 4K videosamtal. För optimal prestanda bör man ha minst 8 Mbps uppladdningshastighet.
- 4K samtal kan påverkas av tillgänglig nätverksbandbredd, CPU-hastighet, typ av videosamtalsprogram osv.
- Stor kompatibilitet: Zoom™, Google™ Hangouts™, Skype™, Microsoft Teams™ osv.

För Windows® 10

- Gå till Start > Inställningar > Sekretess > Kamera/Mikrofon
- Välj en inställning för att tillåta att appar får tillgång till din kamera och mikrofon.
- Starta kameran och mikrofonen från inställningarna i videosamtalsprogrammet.

Sekretessinställningar för macOS®

- På din Mac® väljer du Apple®-menyn > Systempreferenser, klicka på Säkerhet och sekretess, och klickar därefter på Sekretess.
- Välj Kamera/Mikrofon.
- Markera kryssrutan bredvid en app för att ge den tillstånd att komma åt kameran och mikrofonen. Avmarkera kryssrutan för att stänga av åtkomsten till appen. Om du stänger av åtkomsten till en app blir du ombedd att sätta på den igen nästa gång som appen försöker använda kameran eller mikrofonen.

■ **Särskilda meddelanden**

- För att förhindra och eliminera mikrofon-/akustisk rundgång är det rekommenderade avståndet mellan mikrofonen och högtalaren drygt 1,5-3,0 m (5-10 ft.) beroende på ytan och utformningen av platsen.
- Designad med tanke på medelstora till stora grupper.

■ **Companion App**



繁體中文

■ **LED指示燈**

綠色：正在使用相機
白色：通電

■ **用您的JVU430發起視訊通話**

確保您的PC、Mac®或Chromebook™具有網路服務，您也需要事先安裝視訊通話軟體才可與他人 進行視訊通話，並在該通話軟體的設定選項中，將視訊設備和麥克風設定為JVU430。（例如Zoom™、Microsoft Teams™等）

- JVU430提供4K視頻通話。為了獲得最佳性能，我們建議您使用至少8 Mbps的上傳速度。
- 4K通話可能會受到可用網路頻寬、CPU速度、視頻通話類型的影響。
- 廣泛的兼容性：適用於 Zoom™、Google™ Hangouts™、Skype™、Microsoft Teams™等。

對於Windows® 10

- 開始 > 設定 > 隱私權 > 相機/麥克風
- 選擇允許應用程式存取您的相機/麥克風。
- 打開相機/麥克風。

macOS® 的設定

- 於螢幕左上角選擇蘋果選單列 > 系統偏好設定，點擊「安全性和隱私權」，然後點擊「隱私權」。
- 選擇攝影機/麥克風。
- 勾選您所使用視訊軟體旁邊的選擇框，以允許其使用攝影機/麥克風。取消選擇框以關閉該軟體的使用權限。如果您關閉某個軟體的使用權限，下次該軟體再次嘗試使用您的攝影機/麥克風時，系統會要求您將其權限打開。

■ **特別說明**

- 為了避免回音麥克風產生回音干擾，建議麥克風與喇叭距離應間隔1.5到3公尺，具體取決於您所在區域的空間和佈局。
- 此攝影鏡頭建議於中型會議使用。

■ **產品 App**



日本語

■ **LEDインジケータ**

緑：使用中のカメラ
白：電源オン

■ **JVU430でビデオ通話を開始する**

PC、Mac®、またはChromebook™がインターネットに接続済み、ビデオ通話アプリケーションをインストールされたことを使用する前にご確認ください。それからアプリケーション設定でビデオとマイクデバイスをJVU435に選択してください。

- JVU435では、4Kビデオ通話を行うことができます。最適な性能を実現するために、アップロード速度を8メガビット以上にするをお勧めします。
- 4Kビデオ通話は、ネットワーク帯域幅、CPU速度、ビデオ通話アプリケーションの種類などの影響を受ける可能性があります。
- 幅広い互換性: Zoom™、Google™ Hangouts™、Skype™、Microsoft Teams™など。

Windows® 10の場合

- スタート>設定 > プライバシー > カメラ/マイク設定に進みます
- アプリがカメラ/マイクにアクセスできるようにするために、優先設定を選択します。
- ビデオ通話アプリケーションの設定内からカメラとマイクをオンに切り替えます。

macOS®のプライバシー設定

- Mac®で、Apple®メニュー > システム環境設定を選択し、セキュリティとプライバシーをクリックしてから、プライバシーをクリックします。
- カメラ/マイクを選択します。
- アプリがカメラおよびマイクにアクセスできるようにするために、アプリの隣のチェックボックスを選択します。もし使用権限を解除する場合に、チェックボックスを選択解除します。だが、一旦解除すると次回Webカメラを使用する時に再びシステムが権限設定を求めるメッセージが表示されます。

■ **特記事項**

- ハウリング（鳴音/雑音）を防止および排除するために、マイクとスピーカーの間の推奨距離は、エリアのスペースとレイアウトによって5〜10フィートです。
- 小型から中型規模のミーティングに最適です。

■ **コンパニオンアプリ**



Русский

USB™ 4K Ultra HD веб-камера (JVU430)

■ **Технические особенности**

- 4K HD разрешение 8 Мп с широкоугольным объективом
- Поддержка разрешения 4K@30 FPS и 1080P@60 FPS
- Защитная шторка
- Встроенные двойные микрофоны высокой четкости
- Улучшенное качество изображения при слабом освещении с диафрагмой объектива F/2.0
- Совместимость с USB™ 2.0 (500 mA), а также со стандартами UVC 1.1/1.5 и UAC 1.0
- Поддержка Windows® 10 / macOS® / Chrome OS™
- Совместимость с Zoom™, Facebook™ Messenger, Skype™, Microsoft Teams™ и др.
- Цвет черный
- Установка драйвера не требуется

■ **LED индикатор**

Зеленый: камера используется

Белый: питание включено

■ **Начните видеозвонок с JVU430**

Убедитесь, что на вашем ПК, Mac® или Chromebook™ есть доступ к Интернету, и что и вы, и человек, которому вам нужно позвонить, используете приложение для видеозвонок (напр. Zoom™, Microsoft Teams™ и др.). Выберите необходимое видеоустройство и микрофон в меню настроек приложения для видеозвонок.

- JVU430 обеспечивает видеозвонок в разрешении Ultra HD 4K с минимальной скоростью загрузки 8 Мбит/с.
- На качество видеозвонок в разрешении 4K может повлиять пропускная способность сети, скорость процессора, тип видеозвонка, приложение и др.
- Совместимость с такими приложениями, как Zoom™, Google™ Hangouts™, Skype™, Microsoft Teams™ и др.

- Перейдите в **Пуск** > **Настройки** > **Конфиденциальность** > **Камера и Микрофон**.
- Выберите предпочтительные настройки, чтобы разрешить приложениям доступ к вашей камере и микрофону.
- Включите вашу камеру и микрофон в настройках приложения для видеозвонок.


Настройки конфиденциальности для macOS®

- Зайдите в меню Apple® на вашем Mac® > Системные настройки, выберите Безопасность и конфиденциальность, а затем перейдите на вкладку Конфиденциальность.
- Выберите Камеру и Микрофон.
- Установите флажок рядом с приложением, чтобы разрешить ему доступ к камере и микрофону. Уберите флажок, чтобы отключить доступ для этого приложения. Если вы отключите доступ для приложения, вам будет предложено включить его снова в следующий раз, когда это приложение попытается использовать вашу камеру или микрофон.

■ **Особые примечания**

- Чтобы предотвратить и устранить эффект акустической обратной связи микрофона или звука, рекомендуется соблюдать расстояние от 1.5 до 3 м. между микрофоном и динамиком. Данное расстояние может варьироваться в зависимости от свободного пространства и расположения объектов в помещении.
- Веб-камера разработана для средних и больших помещений.

■ **Приложение для веб-камер**



REGULATORY COMPLIANCE

FCC

This equipment has been tested and found to comply with FCC Part 15, Subpart B, ANSI C63.4-2014, ICES-003 Issue 6, January 2016 (Updated April 2019).

Operation is subject to the following two conditions:

•This device may not cause harmful interference

•This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CE

This equipment is in compliance with the requirements of the following regulations: EN 55032:2015+AC:2016 Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55035:2017

RCM

Standard(s): AS/NZS CISPR

Disclaimer

Information in this document is subject to change without notice. The manufacturer does not make any representations or warranties (implied or otherwise) regarding the accuracy and completeness of this document and shall in no event be liable for any loss of profit or any commercial damage, including but not limited to special, incidental, consequential, or other damage. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or information recording and retrieval systems without the expressed written permission of the manufacturer.

LIMITED WARRANTY

j5Create offers a limited 1-year warranty. User’s wear & tear damage is not included. The user shall call or email j5create customer service with the defect information of the product and obtain a return authorization number. Users are responsible for one-way return freight cost and we will take care of one-way freight back. In order to obtain a return authorization number, users should have the following information handy when calling or emailing the service team:

(i) a copy of the original purchase invoice to verify your warranty

(ii) a product serial number

(iii) a description of the problem

(iv) customer’s name, address, and telephone number

j5Create does not warrant that the operation of the product will be uninterrupted or error-free. j5Create is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the product’s use. This warranty does not apply to: (a) consumable parts, unless damage has occurred due to a defect in materials or workmanship; (b) cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents, and broken plastic on ports; (c) damage caused by use with non-j5create products; (d) damage caused by natural disasters; (e) damage caused by human misuse (lost, accident, abuse, misuse or other external causes); (f) damage caused by operating the product outside the permitted or intended uses described by j5create; (g) damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of j5create or a j5create Authorized Service Provider; (h) a product or part that has been modified to alter functionality or capability without the written permission of j5create; or (i) if any j5create serial number on the product has been removed or defaced. If such a situation occurs, j5create will calculate the cost of materials and repair for your reference. This warranty is given by j5create in lieu of any other warranties expressed or implied.

LIMITATION OF WARRANTY

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE), OTHER THAN AS PERMITTED BY LAW. J5CREATE DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUSPEND OTHER RIGHTS YOU MAY HAVE, INCLUDING THOSE THAT MAY ARISE FROM THE NONCONFORMITY OF A SALES CONTRACT. FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS YOU SHOULD CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW IN YOUR STATE, PROVINCE, JURISDICTION OR COUNTRY, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL, WRITTEN, STATUTORY, EXPRESS OR IMPLIED.

J5CREATE’S RESPONSIBILITY FOR MALFUNCTIONS AND DEFECTS IN HARDWARE AND/OR SOFTWARE IS LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT AS SET FORTH IN THIS WARRANTY. J5CREATE’S LIABILITY DOES NOT EXTEND BEYOND THE REMEDIES PROVIDED FOR IN THIS LIMITED WARRANTY, AND J5CREATE DOES NOT ACCEPT LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, FOR THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES, FOR PRODUCTS NOT BEING AVAILABLE FOR USE, OR FOR LOST OR DAMAGED DATA OR SOFTWARE. J5CREATE DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF ANY J5CREATE PRODUCT WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE.

J5CREATE’S LIABILITY IN ANY SITUATION WILL BE NO MORE THAN THE AMOUNT YOU PAID FOR THE SPECIFIC PRODUCT THAT IS THE SUBJECT OF A CLAIM. THIS IS THE MAXIMUM AMOUNT FOR WHICH WE ARE RESPONSIBLE.

EXCEPT FOR THE EXPRESS WARRANTIES CONTAINED IN THIS WARRANTY AND TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, J5CREATE DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, MERCHANTABILITY QUALITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND WARRANTIES AND CONDITIONS AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS. SOME STATES, PROVINCES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES DO NOT ALLOW DISCLAIMERS OF IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS, SO THIS DISCLAIMER MAY NOT APPLY TO YOU.

TO THE EXTENT SUCH WARRANTIES AND CONDITIONS CANNOT BE DISCLAIMED UNDER THE LAWS OF THE UNITED STATES, CANADA (AND ITS PROVINCES) OR OTHERWISE, J5CREATE LIMITS THE DURATION AND REMEDIES OF SUCH WARRANTIES AND CONDITIONS TO THE DURATION OF THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY AND, AT J5CREATE’S OPTION, REPAIR OR REPLACEMENT SERVICES. SOME STATES, PROVINCES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES MAY NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OR CONDITION MAY LAST, SO THE LIMITATION DESCRIBED ABOVE MAY NOT APPLY TO YOU.

NO WARRANTIES OR CONDITIONS, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE LIMITED WARRANTY PERIOD HAS EXPIRED. SOME STATES, PROVINCES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OR CONDITION LASTS, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

WARRANTY SUPPORT ONLY APPLIES WHEN THE COVERED PRODUCT IS LOCATED WITHIN THE COUNTRY IN WHICH J5CREATE ORIGINALLY SOLD THE SYSTEM, AS REFLECTED IN J5CREATE’S RECORDS. IF YOU NEED SUPPORT FOR THE PRODUCT OUTSIDE OF THE COUNTRY OF ORIGIN (FOR EXAMPLE, WHILE TRAVELING, OR IF THE SYSTEM HAS BEEN RELOCATED TO A NEW COUNTRY), THEN J5CREATE MAY OFFER YOU OTHER SUPPORT OPTIONS FOR AN ADDITIONAL CHARGE.

For more information please visit our website at http://www.j5create.com

Copyright© 2021 j5create. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of their respective owners. Features and specifications are subject to change without notice. Product may not be exactly as shown in the diagrams.

STOP!

If you have any problems with this product, please contact our technical support team for assistance.

TECHNICAL SUPPORT

Customer Service : **888-988-0488**

Technical Support : **888-689-4088**

Email : **service@j5create.com**

Service Hours : **Mon. - Fri. 10:00 - 18:00 E.S.T**

SOPORTE TÉCNICO

Número gratuito:

+1-888-988-0488

Horario de atención:

Lun-Vier. 10:00 a.m – 6:00 U.S.A-E.S.T

Email: service@j5create.com

TECHNISCHER SUPPORT

Kostenloser Anruf bei:

+1-888-988-0488

Sprechstunden:

Mon.-Frei. 10.00 – 18.00 U.S.A-E.S.T

E-mail: service@j5create.com

SUPPORT TECHNIQUE

Numéro gratuit :

+1-888-988-0488

Heures d’ouverture :

lun.-Ven. 10:00 a.m – 06:00 U.S.A-E.S.T

Email : service@j5create.com

TECHNICKÁ PODPORA

Zákaznická linka: 888-988-0488

Technická podpora: 888-689-4088

E-mail: service@j5create.com

Žádost o pomoc: tickets.j5create.com

TECHNIKAI SEGÍTSÉG

Vevőszolgálat (angol nyelven):

888-988-0488

Technikai támogatás (angol nyelven):

888-689-4088

E-mail: service@j5create.com

テクニカルサポート

お客様相談センター : 03-5540-9010

電子メール : j5_support@solnet.co.jp

テクニカルサポートやその他のご相談は下記の

の時間にごさいますようお願い申し上げます

営業時間:平日:9:30~11:30/13:30~17:30

技術支援資訊
美國客服專線 : +1-888-988-0488
台灣客服專線 : +886-2-2269-5533#19
客服時間 :
星期一至星期五9:30 AM-6:00PM (台灣時間)
Email信箱 : service.tw@j5create.com